

H Használati útmutató, Pb-17

powerbank

Rend. sz. 1313702



03/15 VERZIÓ

RENDELTESSZERŰ HASZNÁLAT

Ez a termék hordozható tartalék akkuként szolgál és alkalmas pl. egy mobiltelefon/okostelefon akkujának feltöltéséhez. A belső, fixen beépített akku USB úttal tölthető fel. A termék egy 4 LED-es töltési állapot jelzővel rendelkezik. Továbbá egy LED-es beépített zseblámpával is rendelkezik.

Feltétlenül vegye figyelembe a használati útmutató biztonsági előírásait és egyéb információit. Olvassa át figyelmesen a használati útmutatót, és őrizze meg. Ha a készülék másoknak továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

A termék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. Az összes előforduló cégnév és készüléknevezés a mindenkor tulajdonos márkanéve. Minden jog fenntartva.

Szállítás tartalma

- Powerbank
- USB-Y kábel
- Használati útmutató

A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA



A háromszögbe foglalt felkiáltójel az útmutató olyan fontos tudnivalóira hívja fel a figyelmet, amelyeket okvetlenül be kell tartani.

→ A „nyíl” szimbólum különleges tanácsokra és kezelési tudnivalókra utal.

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK



Üzembe helyezés előtt olvassa el a teljes használati útmutatót, fontos információkat tartalmaz a helyes működtetésről. A használati útmutató figyelmen kívül hagyásából eredő károk esetén érvényét veszti a szavatosság/garancia, a következmény károkért nem vállalunk felelősséget.

A szakszerűtlen kezeléssel vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából adódó anyagi- vagy személyi károkért nem vállalunk felelősséget! Ezekben az esetekben a szavatosság/garancia érvényét veszti.

- Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) nem szabad a készüléket önkényesen átalakítani, és/vagy módosítani. Ne szerelje szét a készüléket!
- A készülék nem játékszer, gyerekek kezébe nem való.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérséklet, erős rezgések behatásának, vagy erős mechanikai igénybevételnek. A készüléket nem érheti víz vagy nedvesség.

Ha úgy látja, hogy megsérült a készüléke, többé már ne használja, hanem vigye el szakszervizbe, vagy juttassa el a legközelebbi szelektív hulladékgyűjtő helyre.

- Vigyázat, LED fény: Ne nézzen bele a LED-fénysugárba! Ne nézze közvetlenül, vagy optikai eszközökkel!
- Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóját és biztonsági előírásait is, amelyekhez ezt a készüléket csatlakoztatja.
- Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül!
- A Powerbank háza működés közben felmelegszik. Gondoskodjon megfelelő szellőzésről. Soha ne fedje le a készüléket!
- Gondoskodjon arról, hogy a powerbankhoz csatlakozó vezeték ne legyen összenyomva, megtörve, és éles bűtorszék ne sértsék meg.
- Ne alkalmazzon erőszakot az USB dugó csatlakoztatásánál. Egy USB dugó csak egy irányban dugható be az USB csatlakozóaljba.
- Kerülje el a következő kedvezőtlen környezeti feltételeket a felállítási helyen vagy szállítás közben:
 - nedvesség, vagy túl magas páratartalom
 - Hideg vagy hőség, közvetlen napsugárzás
 - por vagy éghető gázok, gőzök, vagy oldószerek jelenléte
 - erős rázkódás, ütközés, ütés
 - erős mágneses tér, mint pl. elektromos gépek vagy hangszórók közelében



- Ne használja azonnal a készüléket, ha hideg helyről meleg helyiségbe vitte. Az eközben keletkező kondenzvíz bizonyos körülmények között tönkretelheti a készüléket.

Hagyja a készüléket először szobahőmérsékletre melegedni, mielőtt csatlakoztatná és használná. A körülményektől függően ez több óráig is eltarthat.

- Bányon óvatosan a készülékkel, lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert veszélyes játékszerré válhatnak gyermekek kezében.
- Amennyiben a korrekt működtetéssel kapcsolatban valamivel nincs tisztában, vagy kérdései vannak, amelyekre az útmutató nem adott választ, forduljon műszaki vevőszolgálatunkhoz, vagy más szakemberhez.

Tudnivalók az akkumulátorokról



- Az akkumulátor fixen be van építve a Powerbank házába, és nem cserélhető.
- Ne dobja a készüléket tűzbe. Az akku révén tűz- és robbanásveszély állhat fenn.
- Rendszeresen töltsen fel a Powerbank akkuját, akkor is, ha nincs szüksége rá (kb. 3 havonta). Különben az akkumulátor mélykisülése következhet be, ami azt végleg használhatatlanná teszi.

Az alkalmazott akku technikának köszönhetően a feltöltési folyamathoz nem szükséges az akku előzetes kisütése.

- Töltés közben rakja a készüléket hőre nem érzékeny felületre. Töltés közben egy kis felmelegedés normális dolog.
- A kifolyt vagy sérült elemek/akkuk a bőrrel való érintkezéskor felmarhatják a bőrt, használjon ezért ilyen esetben megfelelő védőkesztyűt.
- Az akkumulátorokból kiszivárgó folyadék kémiaiag nagyon agresszív. A tárgyakat vagy felületeket, amelyekkel érintkezésbe kerül, erősen károsíthatja.

3E HELYEZÉS



A belső akkut minden alkalmazás előtt töltsen fel teljesen.

Győződjön meg róla, hogy a mobil készülékének csatlakozási értékei megegyeznek a termék adataival (ld. "Műszaki adatok" fejezet).

Olvassa el mindig a mobil készüléke kezelési útmutatóját. Ne zárja rövidre a Powerbank USB be-/kimenetét.

a) A belső akku töltési állapotának vizsgálata

A belső akku töltési állapotának vizsgálatához nyomja meg röviden a Powerbankon található kezelőgombot. Megjelenik egy futófény és a powerbank ellenőrzi az akkut. Végül a LED-ek a töltési állapotot jelzik (1 LED világít = 25%, 2 LED = 50%, 3 LED = 75%, 4 LED = 100%). Ha egyetlen LED villog, akkor a töltési szint 25% alatt van.

→ Ha nincs USB-s készülék csatlakoztatva feltöltés céljából, a Powerbank néhány másodperc elteltével magától kikapcsol, a kék LED-ek elalszanak.

b) A belső akku feltöltése USB-n keresztül

- Először válassza le az összes töltőkimenetre csatlakoztatott készüléket a Powerbankról.
- A töltőkimenetek használata és a Powerbank feltöltése egyidejűleg nem lehetséges.
- Csatlakoztassa a mikro USB csatlakozóalját a vele szállított USB Y kábel segítségével egy megfelelő USB-s tápegységhez (pl. a mobiltelefon/okostelefon saját töltőjéhez). Ennek legalább 1 A-s áramerősséget kell szolgáltatnia.
- Annak nincs jelentősége, hogy az USB Y kábel melyik USB A típusú dugóját használja.
- Töltés közben a töltési állapotot jelző 4 db kék LED úgy villog, mint egy futófény. A töltés befejeztét követően mind a 4 LED folyamatosan világít.
- A töltési időtartam függ az akku töltöttségi állapotától és néhány óráig tarthat (egy teljesen lemerült akku töltési időtartama a "Műszaki adatok" fejezetben található).
- Ha a powerbank belső akkuját teljesen feltöltődött, válassza le a powerbanket a tápellátásról. A Powerbank most már használatra kész.

c) A belső akku töltése egy számítógép USB csatlakozóján keresztül

- Először válassza le az összes töltőkimenetre csatlakoztatott készüléket a powerbankról.
- A töltőkimenetek használata és a powerbank feltöltése egyidejűleg nem lehetséges.
- Csatlakoztassa ekkor a vele szállított USB Y kábel mindkét USB A típusú dugóját egy számítógéphez vagy egy saját tápegységgel rendelkező USB hubhoz. A két USB dugón keresztül összeadódik az áramerősség (USB 2.0 esetén 500-500 mA), így lehetővé válik a powerbank töltése.
- Ne használjon olyan USB csatlakozót (pl. egy billentyűzetét vagy USB hubét), ami nem rendelkezik saját tápegységgel, mivel ekkor a rendelkezésre álló áramerősség nem elegendő.

- Csatlakoztassa végül az USB Y kábel mikroUSB dugóját a powerbank mikroUSB csatlakozójához.



Fontos!

Mindig először az USB Y kábel két USB A dugóját csatlakoztassa a számítógépéhez vagy egy saját tápegységgel rendelkező USB hubhoz és csak ezután csatlakoztassa a mikro USB dugót a powerbank megfelelő csatlakozójához.

- Töltés közben a LED-ek úgy villognak mint egy futófény. A töltés befejeztét követően mind a 4 LED folyamatosan világít.
- A töltési időtartam függ az akku töltöttségi állapotától és néhány óráig tarthat (egy teljesen lemerült akku töltési időtartama a "Műszaki adatok" fejezetben található).
- Ha a powerbank akkuja teljesen feltöltődött, válassza le a mikroUSB dugót a powerbankról. A powerbank most már használatra kész.

d) Mobil készülék feltöltése

- Válassza le először a powerbankot a töltőkábelről, húzza ki a mikro USB dugót a powerbankból.

- ➔ A töltőkimenetek használata és a powerbank feltöltése egyidejűleg nem lehetséges.
- A powerbank két töltőcsatlakozóval rendelkezik, amelyekről 1-1 megfelelő mobil készülék (pl. okostelefon) tölthető fel.
- ➔ A töltőcsatlakozók egyike max. 1 A töltőáramot szállít, a másik max. 2 A-t. Vegye figyelembe az adott töltőcsatlakozó mellett lévő feliratot.

A két töltőcsatlakozót egyidejűleg lehet használni.

Kössze össze a megfelelő USB A csatlakozót egy erre alkalmas kábellel a mobiltelefonjával/okostelefonjával.

- Nyomja meg röviden a " " gombot a powerbank bekapcsolásához. A 4 db LED jelzi a belső akku aktuális töltési állapotát (1 LED világít = 25%, 2 LED = 50%, 3 LED = 75%, 4 LED = 100%). Ha egyetlen LED villog, akkor a töltési szint 25% alatt van.
 - Felügyelje a töltési folyamatot. Amint a mobiltelefon/okostelefon feltöltődött (vagy a powerbank akkuja lemerült), a powerbank kikapcsol.
 - ➔ Táblagépeknél normál esetben nagyon nagy akku van beépítve. Itt többnyire nem lehetséges a táblagép akkujának teljes feltöltése powerbankon keresztül.
 - A töltés befejezéséhez válassza szét a kábeles kapcsolatot a powerbank és a mobiltelefon/okostelefon között, húzza ki a kábel USB dugóját a powerbank USB A csatlakozójából.
- A powerbank néhány másodperc elteltével magától kikapcsol, a töltési állapotot jelző kék LED-ek kialszanak.

e) Zseblámpa használata

- Tartsa lenyomva a " " gombot kb. 2 másodpercig a fehér LED be- vagy kikapcsolásához. Ugyanekkor aktiválódnak a töltési állapotot jelző kék LED-ek is, információk feljebb az a) pontban.
- Ha világít a fehér LED, a " " gomb rövid megnyomásával átkapcsolhat a tartós világítás és a SOS villogás funkciók között.

Karbantartás és tisztítás

A készülék nem igényel karbantartást, tehát ne szedje szét. Az akku fixen be van építve és nem cserélhető.

A készüléket gondosan tisztítsa meg, pl. egy puha, tiszta ruhával. A port könnyen eltávolíthatja egy puha, tiszta ecsettel és porszívóval.

Ne használjon agresszív tisztítószerkeket vagy vegyszereket, mert ezek nemcsak elszíneződéseket okozhatnak, hanem károsíthatják is a készüléket.

Eltávolítás



Az elhasznált elektronikus készülékek nyersanyagoknak tekintendők, nem valók a háztartási szemétbe.

Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

Műszaki adatok

| | |
|--|--|
| Töltőbemenet..... | 1 db mikroUSB alj |
| Bemenő feszültség/áram..... | 5 V/DC, 1 A |
| Töltő kimenet..... | 2 db USB A típusú alj |
| Kimenő feszültség/áram Töltő kimenet #1: | 5 V/DC, max. 1 A |
| | Töltő kimenet #2: 5 V/DC, max. 2 A |
| Beépített akku | Lítiumion, 3,7 V, 10400 mAh |
| A töltés időtartama..... | kb. 15 óra teljesen üres akku esetén |
| Környezeti feltételek | Hőmérséklet: -20 °C ... +60 °C, légnedvesség: 30% - 80%, relatív, nem kondenzálódó Méret (Sz x Ma x Mé)..... |
| | 109 x 23 x 74 mm Súly..... |
| | 227 g |

D impressum

Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

© Copyright 2015 by Conrad electronic se.