

Navodila za dirkalnik RC LIGHT, 2-kanalni RTR 40 MHZ, model 40029

Kat. št. 22 91 79

Pri vstavljanju baterij pazite na pravilno polariteto. Rabljenih baterij ne odlagajte v gospodinjske odpadke, ker spadajo med posebne odpadke. Uporabljajte samo navedene baterije. Baterije lahko zamenja le odrasla oseba. Redno preverjajte, da baterije ne iztečejo. Rabljene baterije odstranite iz igrače. Baterij, ki niso namenjene polnjenju, ne polnite. Polnilne baterije pred polnjenjem vzemite iz igrače in jih polnite samo pod nadzorom odrasle osebe. Ne mešajte baterij različnih tipov ali novih in starih baterij. Pazite, da ne pride do kratkega stika priključnih sponk. Redno preverjajte polnilnik glede poškodb. V primeru poškodb polnilnika ne uporabljajte, dokler ni popravljen. Polnjenje naj poteka v suhih prostorih. Napravo varujte pred mokroto.

Igrača ni primerna za otroke pod 3 leti starosti. Obstaja nevarnost zaužitja majhnih delov.

POSEBNOSTI

- dvokanalno daljinsko upravljanje
- 8 funkcij vožnje: turbo - naprej – levo – desno, nazaj – levo – desno – stop
- 2 hitrosti s preklopnim menjalnikom
- z lučjo
- osvetlitev podvozja
- fina nastavitve volana
- dobavljiv v 2 frekvencah

A. ŠASJA – POGLED OD SPODAJ

1. stikalo za vklop/izklop
2. fina nastavitve volana
3. zapiralo predala za baterije
4. preklopnik hitrosti
5. osvetlitev podvozja

B. DALJINSKO VODENJE

1. Krmilni vzvod (turbo - naprej/nazaj)
2. Krmilni vzvod (volan)
3. Predal za baterije
4. Iztegljiva antena

POZOR!

1. Nikoli ne dvigujte avtomobila, dokler se kolesa vrtijo.
2. Motorja ali koles ne približujte prstom, lasem ali ohlapnim oblačilom, ko je naprava vklopljena (ON).
3. Da preprečite nepredvideno delovanje, vzemite baterije iz avtomobila, kadar ga ne uporabljate.
4. Najprej je potrebno vklopiti oddajnik in šele nato vozilo, da preprečite nenadzorovano delovanje. Pri izklopu pa izklopite najprej vozilo in nato oddajnik.

AVTOMOBIL NE REAGIRA

- Stikalo oddajnika in avta pomaknite na ON.
- Ali so baterije/akumulatorji pravilno vstavljeni?
- Ali so kontakti baterij upognjeni ali umazani?
- Ali so baterije izpraznjene ali poškodovane?

AVTOMOBIL NE REAGIRA PRAVILNO, DOSEG JE PREMAJHEN

- Ali se je zmanjšala zmogljivost baterij/akumulatorja?

- Ali so v bližini drugi modeli z daljinskim vodenjem?
- Ali povzročajo motnje kovinske rešetke ali ograje?
- Električni drogovi ali drogovi oddajnikov pogosto povzročijo nekontrolirano obnašanje avtomodelov.
- Ali so v bližini Walkie-Talkie ali CB postaje, ki bi lahko povzročale motnje?

IZJAVA O SKLADNOSTI V SKLADU S SMERNICO 1999/5/ES (R&TTE)

Igrača ustreza temeljnim zahtevam in drugim relevantnim predpisom smernice 1999/5/ES.

Garancija: Za to napravo dajemo 1 letno garancijo. Garancija zajema brezplačno odpravo pomanjkljivosti, za katere je dokazano, da so posledica uporabe materialov, ki so oporečni ali posledica tovarniških napak. Pridržujemo si popravila, naknadne izboljšave, dobavo nadomestnih delov ali povračilo nakupne cene. Pri naslednjih kriterijih se popravila ne izvajajo oziroma preneha pravica iz garancije:

- pri spremembah in poizkusih popravila na aparatu
- pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem ožičenju elementov kot so stikala, potenciometri, vtiči itd.
- pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu
- pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb
- pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka
- pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja
- pri defektih, ki nastanejo zaradi premostitve varovalk ali zaradi uporabe napačnih varovalk.

Baterije: Baterije ne spadajo v otroške roke. Baterije, akumulatorje ter izdelke, ki imajo le-te vgrajene na takšen način, da jih ni možno odstraniti, in so bili kupljeni pri nas, lahko vrnete v našo trgovino ali jih pošljete na naš naslov. Za te izdelke vam je na voljo poseben zabojnik. Baterije in akumulatorji ne spadajo v gospodinjske odpadke.

Garancijska Izjava: Garancija za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme je 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo vam bomo v roku 45 dni vrnil popravljenega ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. Garancija ne velja za mehanske poškodbe razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.