

Bedienungsanleitung

für E-Violine

Stimmen der Saiten:

Violinsaiten Stahl, E1 , A2 , D 3 , G4

Wirbel drehen(im Uhrzeigersinn)

Wirbel leicht herausziehen, Saite einstimmen, Wirbel andrücken

4 Feinstimmer zum feinen Einstellen des Tones

Bogen:

Bitte spannen Sie den Boden leicht mit der Bogenschraube.

Bitte verwenden Sie das beiliegende Kolophonium .

Das Haar des Bodens bitte vorsichtig mit den Kolophonium bestreichen.

Eine geringe Menge reicht aus, um die Bespielbarkeit der Saiten zu erreichen.

Elektronik:

Kopfhörereingang (Kopfhörer liegt bei) kann sowohl nur über Kopfhörer gespielt werden als auch über Verstärker.

Kabel zum Anschluss an Verstärker liegt bei.

Volume-Regler, Tone-Regler

9Volt Blockbatterie (nicht enthalten)

Tasche für E-Violine

gefüttert, Farbe schwarz, Innenfutter rot,

Kinnstütze

Farbe schwarz, glatte Ausführung

