

1



2



3



Bezpečnostní pravidla	95
Jak produkt funguje	95
Nastavení přijímače HC	96
Ovládání světel	97
Zónové ovládání	98
Makra	98
Technické parametry přijímače HC	99
Zákaznický servis	99
Užitečné tipy	99

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení produktu ONE FOR ALL Light Control. Tato příručka vysvětluje postup instalace a práce s následujícími produkty:

- HC-8300 – Starters Kit*,
- HC-8000 – rozšiřující sada vypínače,
- HC-8010 – rozšiřující sada stmívací jednotky.

Chcete-li ovládat osvětlení dálkovým ovládáním, potřebujete tyto součásti:

- přijímač HC (Home Control, elektrická zástrčka),
- příkazové centrum HC (Home Control) – rádiový vysílač a adaptér AC/DC.

Chcete-li zahájit instalaci, otočte list.

- * Sada Starters Kit je pro používání funkce ONE FOR ALL Light Control nezbytná, proto byste ji měli zakoupit před ostatními rozšiřujícími sadami.

Bezpečnostní pravidla

- Tento produkt nevystavujte působení vysokých teplot.
- Tento produkt nepoužívejte na vlhkých místech ani v blízkosti vody.
- Produkt HC-8300 lze připojit pouze ke zdroji střídavého napětí 220 – 240 V / 50 Hz.
- K produktu HC-8000 a HC-8300 lze připojit maximální zatížení 1000 W. Zatížení zkontrolujte před použitím produktu.
- K produktu HC-8010 lze připojit maximální zatížení 300 W. Zatížení zkontrolujte před použitím produktu.
- Tento produkt nezakrývejte.
- Tento produkt používejte pouze společně s dálkovými ovládacími kompatibilními s funkcí ONE FOR ALL Light Control. Všechna kompatibilní dálková ovládací na sobě mají zde uvedené logo...



Jak produkt funguje

Přijímač HC se připojuje do elektrické zásuvky mezi svítidlem a elektrickou sítí. Lze jej zapnout nebo vypnout buď ručně vypínačem na přední straně, nebo univerzálním dálkovým ovládacím ONE FOR ALL. Jednotka HC-8010 umožňuje také stmívání nebo zvyšování jasu svítidel.


Přijímač HC se ovládá rádiovým signálem, takže jej lze ovládat, i když není v přímém pohledu. K převedení infračerveného signálu dálkového ovládacího na rádiový signál je třeba příkazové centrum.

Chcete-li ovládat osvětlení, jednoduše namířte dálkové ovládací na příkazové centrum a stiskněte požadovanou funkci.

Nastavení přijímače HC

Chcete-li nastavit přijímač HC tak, aby spolupracoval s dálkovým ovládáním, musíte mu přiřadit číslo. Jedná se o jednorázový proces, po němž budete moci ovládat samostatně jednotlivá osvětlení (pokud si později zakoupíte další přijímače HC). Chcete-li zástrčku přiřadit číslo, postupujte takto:

- 1**
 - Zapojte osvětlení do přijímače HC a přijímač zapojte do elektrické zásuvky. Má-li osvětlení vypínač, měl by být v poloze zapnuto.
 - Zapojte příkazové centrum co možná nejbliže k přijímači HC tak, aby byly pouze 10 – 20 cm od sebe (po úvodním nastavení můžete příkazové centrum přesunout).
- 2**
 - Na dálkovém ovládání stiskněte tlačítko OSVĚTLENÍ (LIGHT), dálkové ovládání se tak přepne do režimu osvětlení.
 - Stiskněte číslo, které chcete přijímači HC přiřadit. Jedná-li se o první zástrčku, doporučujeme použít číslo 1, jedná-li se o druhou, pak číslo 2 atd. Indikátor infračerveného signálu na horní části dálkového ovládání by měl dvakrát bliknout.
 - Stiskněte a přidržte tlačítko na přijímači HC, až červená kontrolka začne blikat.
- 3**
 - Namířte dálkové ovládání na příkazové centrum a stiskněte tlačítko KANÁL (CHANNEL) +. Červená kontrolka by měla přestat blikat.

Dálkové ovládání by nyní mělo být nastaveno na ovládání přijímače HC. Chcete-li je otestovat, zkontrolujte, zda tlačítko KANÁL (CHANNEL) + osvětlení zapíná a KANÁL (CHANNEL) – osvětlení vypíná. Pokud máte jednotku pro stmívání HC8010, zjistěte, zda tlačítko pro zvýšení hlasitosti () zvyšuje nebo snižuje jas osvětlení (změnu jasu zastavíte opětovným stisknutím tlačítka).

Ovládání světel

Přijímač, kterému bylo přiřazeno číslo, je připraven k používání.

Uvědomte si, že chcete-li ovládat osvětlení, musíte dálkové ovládání namířit na příkazové centrum. Po nastavení přijímače HC však příkazové centrum můžete umístit kdekoli v přímém pohledu dálkového ovládání (například na televizní přijímač).

Chcete-li ovládat osvětlení pomocí dálkového ovládání, vyberte stisknutím tlačítka OSVĚTLENÍ (LIGHT) režim osvětlení. Po vstupu do režimu osvětlení můžete stisknutím tlačítka s číslem příslušné zástrčky zvolit, který přijímač HC chcete ovládat. Výběr čísla je oznámen dvojitým bliknutím indikátoru infračerveného signálu. Chcete-li ovládat zástrčku, použijte tato tlačítka:

Zapnutí osvětlení – stiskněte tlačítko KANÁL (CHANNEL) + .

Vypnutí osvětlení – stiskněte tlačítko KANÁL (CHANNEL) - .

Zvýšení či snížení jasu osvětlení* – stiskněte tlačítko HLASITOST (VOLUME) +.

Osvětlení bude v cyklu přepínat mezi zvýšeným a sníženým (stmívání) jasnem. Chcete-li zastavit změnu jasu na požadovaném jasnem, znovu stiskněte tlačítko HLASITOST (VOLUME) +.

* (vyžaduje stmívací jednotku HC8010)

Dálkové ovládání si zapamatuje naposledy ovládané osvětlení, takže nechcete-li přepnout na jiné osvětlení, není třeba před použitím výše uvedených tlačítek stisknout číslo.

Zónové ovládání

Přijímačům HC lze přiřadit více než jedno číslo najednou.

Tato funkce umožňuje vytvářet zóny nebo skupiny osvětlení, které lze ovládat současně. Kolem domácího kina například máte 3 osvětlení, kterým jste přiřadili čísla 1, 2 a 3. Provedete-li proces nastavení znovu a přiřadíte-li tentokrát všem přijímačům číslo 0, budou si tyto 3 zástrčky pamatovat toto číslo i své původní číslo. Chcete-li pak ovládat jednotlivá osvětlení, stiskněte tlačítka 1, 2 nebo 3 a pak tlačítka +, -, HLASITOST (VOL) + nebo HLASITOST (VOL) -. Stisknete-li však tlačítka 0 a pak tlačítka + nebo -, můžete najednou zapnout či vypnout všechna 3 osvětlení.

Pokud byste chtěli obnovit nastavení některého z přijímačů, přečtěte si část Užitečné tipy.

Makra

Jakmile je dálkové ovládání nastavené, zachází s osvětlením jako s jakýmkoli jiným dálkově ovládaným zařízením. Osvětlení proto můžete včlenit do makra, což je posloupnost příkazů odeslaná stisknutím jednoho tlačítka.

Stisknutím jednoho tlačítka například můžete vypnout všechna zařízení domácího kina a zároveň zapnout osvětlení. Nebo můžete spustit disk DVD a vypnout světla v blízkosti televizního přijímače.

Další podrobnosti o programování maker najdete v návodu k použití univerzálního dálkového ovládání ONE FOR ALL v části o makrech.

Technické parametry přijímače HC

- Napětí a zatížení: ~ 230 V
- Stupeň ochrany: IP 20
- Frekvence rádiového signálu: 433,92 MHz
- Dosah rádiového signálu: za běžných podmínek 30 m v otevřeném prostoru.

Zákaznický servis

- ofahelp@uebv.com (Pouze odešlete prázdnou zprávu, dostanete automatickou odpověď.)
- www.oneforall.com

Užitečné tipy

- Chcete-li ovládat více než 10 osvětlení, můžete k ovládání osvětlení 11 – 14 použít červené, zelené, žluté a modré tlačítka na dálkovém ovládání. Jednoduše přiřadíte tato tlačítka přijímačům HC stejně, jako byste přiřazovali čísla.
- Dojde-li k rušení, můžete mu zabránit tak, že v dálkovém ovládání změníte kód režimu osvětlení. Výchozí kód je 1000, je možné jej však změnit na 1001, 1002 atd. až 1015. Chcete-li změnit kód, nastavte pro režim osvětlení kód 1000 až 1015 stejně, jako byste nastavovali normální zařízení. Podrobnosti postupu nastavení zařízení najdete v návodu k použití univerzálního dálkového ovládání ONE FOR ALL.
- Chcete-li ovládat více než 14 osvětlení, můžete pomocí jiného kódu (v rozsahu 1000 až 1015) změnit jiný režim dálkového ovládání na režim osvětlení a získáte dalších 14 možností. Další informace najdete v návodu k použití v části Změna přiřazení režimu.
- Chcete-li v přijímači HC obnovit nastavení od výrobce, abyste přijímači mohli přiřadit nové číslo, stiskněte a držte tlačítka na přijímači HC, dokud nezačne červená kontrolka blikat, uvolněte tlačítka a znovu je stiskněte a držte, dokud červená kontrolka nepřestane blikat.