

WS 8004 - ZEGAR KWARCOWY ŚCIENNY

Instrukcja obsługi

USTAWIANIE CZASU:

W statusie zwykłego wyświetlania należy nacisnąć przycisk „MODE”, aby przejść do trybu ustawiania. Opcja „12Hr/24Hr” miga, należy nacisnąć przycisk „UP” lub „DOWN”, aby ustawić tryb 12 godz. lub 24 godz. Nacisnąć przycisk „SET” lub „C/F”, aby potwierdzić ustawienia i zmienić ustawienie godziny. Ustawień dokonuje się przyciskiem „UP” lub „DOWN” oraz przyciskiem „SET” lub „C/F”. Sekwencja ustawień: godzina, minuta, rok, miesiąc, data.

Przy statusie ustawień, jeśli w ciągu 60 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, poprzednie ustawienie zostanie zatwierdzone automatycznie, a zegary przejdą do statusu wyświetlania czasu

WYŚWIETLACZ CZASU 12Hr/24Hr:

W statusie zwykłego wyświetlania należy nacisnąć przycisk „MODE”, aby przejść do wyświetlania „12Hr/24Hr”. Nacisnąć przycisk „SET” lub „C/F”, aby potwierdzić ustawienia i zmienić ustawienie godziny.

FUNKCJA ALARMU I DRZEMKI:

Przy wyświetlaniu zwykłego czasu należy nacisnąć dwa razy przycisk „MODE” lub bezpośrednio przycisk „ALM”, aby przejść do trybu alarmu. Aby przejść do trybu ustawiania alarmu, należy nacisnąć „SET” lub „C/F”. Aby ustawić godzinę, należy nacisnąć przyciski „UP” lub „DOWN”. Nacisnąć przycisk „SET” lub „C/F”, aby potwierdzić ustawienia i zmienić ustawienie minut. Ustawień dokonuje się przyciskiem „UP” lub „DOWN”, a przyciskiem „SET” lub „C/F” potwierdza się ustawienia. Sekwencja ustawień: godzina, minuta, melodie, wyjście.

Można wybrać 8 różnych melodii alarmu.

Alarm jest ustawiony, jeśli pojawi się „ALM” w trybie czasu zwykłego.

WYŁĄCZANIE ALARMU:

Przy wyświetlaniu zwykłego czasu należy nacisnąć dwa razy przycisk „MODE” lub bezpośrednio przycisk „ALM”, aby przejść do trybu alarmu. Następnie należy nacisnąć przycisk „SET” pięć razy, aż pojawi się „-:-”. Alarm jest wyłączony.

FUNKCJA DRZEMKI:

Przy wyświetlaniu zwykłego czasu należy nacisnąć przycisk „UP”, aby włączyć lub wyłączyć funkcję drzemki.

Jeśli alarm jest włączony, a funkcja drzemki wyłączona, alarm będzie trwał minutę, kiedy nadejdzie jego czas. Dowolnym przyciskiem można go zatrzymać.

Jeśli funkcja drzemki jest włączona, alarm będzie rozbrzmiewał przez minutę w przerwach co cztery minuty, łącznie trzy razy. Podczas trwania alarmu można go zatrzymać naciskając dowolny przycisk, ikona „SNOOZE” będzie nadal migać, co oznacza aktywną drzemkę. Alarm drzemki działa trzy razy z rzędu. Funkcję drzemki wyłącza się przyciskiem „UP”.

USTAWIENIE PRZYPOMNIENIA O URODZINACH:

W statusie zwykłego wyświetlania należy nacisnąć przycisk „MODE” trzy razy, aby przejść do przypomnienia o urodzinach. Aby przejść do trybu ustawiania przypomnienia o urodzinach, należy nacisnąć „SET” lub „C/F”. Aby ustawić godzinę, należy nacisnąć przyciski „UP” lub „DOWN”. Nacisnąć przycisk „SET” lub „C/F”, aby potwierdzić ustawienia i zmienić ustawienie minut. Ustawień dokonuje się przyciskiem „UP” lub „DOWN”, a przyciskiem „SET” lub „C/F” potwierdza się ustawienia. Sekwencja ustawień: godzina, minuta, rok, miesiąc, data, wyjście.

We ustawionym dniu i godzinie zegar odtworzy melodię urodzinową przez 5 minut jako życzenia „WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO”. Jeśli funkcja przypominania nie jest potrzebna, należy ustawić datę w przeszłości.

Jeśli przy statusie ustawień w ciągu 60 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, poprzednie ustawienie zostanie zatwierdzone automatycznie i nastąpi automatyczny powrót do statusu zwykłego wyświetlania.

USTAWIANIE LICZNIKA CZASU:

W statusie zwykłego wyświetlania należy nacisnąć przycisk „MODE” cztery razy, aby przejść do trybu licznika czasu.

Aby przejść do trybu ustawiania alarmu, należy nacisnąć „SET” lub „C/F”. Aby ustawić godzinę, należy nacisnąć przyciski „UP” lub „DOWN”. Nacisnąć przycisk „SET” lub „C/F”, aby potwierdzić ustawienia i zmienić ustawienie minut. Ustawień minut dokonuje się przyciskiem „UP” lub „DOWN”, a przyciskiem „SET” lub „C/F” potwierdza się ustawienia. Zakres ustawień to godzina, minuta (w przybliżeniu 23 g : 59 min.)

Po potwierdzeniu ustawień minut licznik czasu zacznie odliczanie w dół. Licznik czasu można zatrzymać i zresetować naciskając przycisk „SET” podczas wyświetlania trybu licznika czasu. Kiedy czas dojdzie do 0:00:00, przez 1 minutę rozlegnie się alarm, a jednocześnie będzie migać „0:00:00”.

Przy statusie ustawień, jeśli w ciągu jednej minuty nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, poprzednie ustawienie zostanie zatwierdzone automatycznie, licznik czasu uruchomi się i zegar automatycznie wróci do statusu zwykłego wyświetlania.

WYŁĄCZANIE LICZNIKA CZASU:

W statusie zwykłego wyświetlania należy nacisnąć przycisk „MODE” cztery razy, aby przejść do trybu licznika czasu. Następnie należy nacisnąć „SET” cztery razy, aż pojawi się „-:--”. Licznik czasu jest wyłączony.

WYŚWIETLACZ TEMPERATURY °C/°F:

W statusie zwykłego wyświetlania należy nacisnąć przycisk „SET” lub „C/F”, aby zmienić wyświetlanie między °C/°F.

ODTWARZANIE MELODII:

Przy wyświetlaniu zwykłego czasu należy nacisnąć przycisk „DOWN”, aby włączyć lub wyłączyć znacznik muzyki „(((.)))”. Kiedy znacznik jest włączony, melodie będą odgrywane po kolei do wyłączenia przez naciśnięcie przycisku „DOWN”.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

- Urządzenie jest przeznaczone do zastosowań we wnętrzach..
- Nie narażać urządzenia na działanie dużych sił lub wstrząsów.
- Nie należy wystawiać urządzenia na działanie wysokich temperatur, bezpośredniego światła słonecznego, kurzu, wilgoci.
- Nie zanurzać w wodzie.
- Unikać kontaktu z wszelkimi korozyjnych.
- Nie wyrzucać urządzenia do ognia, gdyż może wybuchnąć.
- Nie otwierać obudowy i nie ingerują w wewnętrzne części urządzenia.

OSTRZEŻENIA BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE BATERII:

- Przed użyciem należy dokładnie przeczytać wszystkie instrukcje.
- Używać tylko baterii alkalicznych. Nie wolno używać akumulatorów.
- Włożyć baterie prawidłowo, zgodnie z biegunowością (+/-).
- Zawsze należy wymieniać cały zestaw baterii.
- Nigdy nie wolno mieszać zużytych i nowych baterii.
- Zużyte baterie należy natychmiast wymieniać.
- Wyjmować baterie, jeśli urządzenie nie jest używane.
- Nie ładować ponownie baterii ani nie wyrzucać ich do ognia, ponieważ mogą eksplodować.
- Nie przechowuj baterie w pobliżu przedmiotów metalowych. Styczność może spowodować zwarcie.
- Unikać narażania baterii na działanie bardzo wysokich temperatur lub wilgotności bądź bezpośredniego nasłonecznienia.
- Baterie należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Powodują one zagrożenie udławieniem.

Zawiadomienie wymagań na mocy dyrektywy baterii



Stare baterie nie należą do odpadów domowych, ponieważ mogą one powodować uszkodzeń zdrowia i środowiska. Użytkownika końcowego są zobowiązane przez prawo przywrócić potrzebne baterie do dystrybutorów i innych punktów zbiorczych!