

# Bedienungsanleitung

MEDIADISK FX SERIES





## BEDIENUNGSANLEITUNG

<b>SIXHERHEITSHINWEISE UND ALLGEMEINES</b> .....	<b>1</b>
<b>ANMERKUNGEN</b> .....	<b>2</b>
<b>PRODUKTANSICHT</b> .....	<b>2</b>
<b>ZUBEHÖR</b> .....	<b>2</b>
<b>FERNBEDIENUNG</b> .....	<b>3</b>
<b>GEBRAUCH DES PRODUKTES</b> .....	<b>4</b>
<b>WIEDERGABE VON DATEINEN</b> .....	<b>7</b>
<b>SETUP MENÜ (EINSTELLUNGEN)</b> .....	<b>9</b>
<b>SPEZIFIKATIONEN</b> .....	<b>10</b>
<b>FAQ (HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN)</b> .....	<b>10</b>



## SICHERHEITSHINWEISE UND ALLGEMEINES

Benutzen Sie den MEDIADISK FX mit Sorgfalt und beachten Sie die folgenden Hinweise.

### >>> Urheberrecht

Software, Audio- und Videomaterial oder sonstige gewerblichen Schutzrechte sind durch das Urheberrecht und internationale Gesetze geschützt.

Für die Einhaltung geltender Vorschriften bei der Reproduktion oder Weitergabe von Inhalten ist der Benutzer verantwortlich.

### >>> Codec-Prüfung

Einige Medienformate werden von diesem Gerät unter Umständen nicht unterstützt. Bitte überprüfen Sie die verfügbaren Codec-Typen.

### >>> Datensicherung

Bewahren Sie Sicherungskopien der auf diesem Gerät gespeicherten Daten sicher auf. Wir haften weder bei Datenverlust noch Datenschäden.

### >>> Sturz/Erschütterung

Schützen Sie den MEDIADISK FX vor Sturz und Erschütterung. Dies kann zu Schäden führen.

### >>> Fremdstoffe

Achten Sie darauf, dass keine metallenen oder entflammaren Fremdstoffe in den Player gelangen. Dies kann zu Schäden führen.

### >>> Demontage/Modifikation

Versuchen Sie nicht, den MEDIADISK FX ganz oder teilweise zu demontieren oder zu modifizieren. Dies kann zu Schäden führen.

Jede Produktmodifikation kann zum Erlöschen der Garantie führen.

### >>> Belastung

Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf dem MEDIADISK FX ab. Dies kann zu Schäden führen.

### >>> Chemikalien

Reinigen Sie das Gerät nicht mit chemischen Mitteln. Dies könnte zu Schäden am MEDIADISK FX führen.

### >>> Wasser/Feuchtigkeit

Schützen Sie den MEDIADISK FX vor Wasser oder Flüssigkeiten.

Dies könnte zu einem Brand oder Stromschlag führen. Sollte Flüssigkeit eingedrungen sein, schalten Sie den MEDIADISK FX sofort aus und trennen das Netzkabel ab.

### >>> Magnetismus

Stellen Sie den MEDIADISK FX nicht in der Nähe eines Magnetfeldes auf. Dadurch könnten Fehlfunktionen auftreten oder die gespeicherten Daten beschädigt werden.

### >>> Wärme

Setzen Sie den MEDIADISK FX nicht direkter Sonneneinstrahlung oder sonstigen Wärmequellen aus. Setzen Sie ihn nicht längere Zeit hohen Temperaturen aus. Dies kann zu Schäden führen.

### >>> Sehen/Hören

Vermeiden Sie es, übermäßig lange TV zu sehen oder laut Musik zu hören. Dies kann zu Sehstörungen oder Hörproblemen führen.

### >>> Feuer

Sollten Sie bei der Benutzung des MEDIADISK FX Rauch oder unübliche Gerüche wahrnehmen, schalten Sie das Gerät sofort aus, ziehen den Netzstecker und wenden sich gegebenenfalls an den Kundendienst.

### >>> Kinder

Halten Sie Kinder vom MEDIADISK FX fern. Dies kann zu Schäden führen.

### >>> Stromversorgung

Schließen Sie nicht zu viele Elektrogeräte an einer einzelnen Steckdose an.

Schließen Sie den Stecker korrekt an. Ziehen Sie den Stecker nicht während des laufenden Betriebs.



## ANMERKUNGEN

1. Um die Suche nach Dateien zu erleichtern, wird dem Benutzer empfohlen, auf der externen Festplatte 3 Ordner namens „Music“, „Photo“ und „Video“ anzulegen und Dateien in den jeweiligen Ordnern abzulegen. Sie können Ihre Dateien mithilfe von Symbolen für das jeweilige Format oder den jeweiligen Dateityp wählen.
2. Plug AC Adapter
3. Drücken Sie [Play]-Taste für 3 Sekunden auf dem Bedienfeld oder [Power] auf der Fernbedienung wird die Mediadisk Schalter auf die LED wiederum auf
4. Drücken Sie [TV] auf der Frontplatte oder [TV-Out] auf der Fernbedienung zu überprüfen Ausgang
5. Drücken Sie [Play]-Taste nochmals für 3 Sekunden (während der Wiedergabe), um sie auszuschalten, leuchtet die blaue verschwinden dann.

## PRODUKTANSICHT



TASTE	FUNKTION
Stromversorgung	Anschluss der Stromversorgung
USB Anschluss	Sie können ein beliebiges USB-Gerät anschließen: externe Festplatte, USB Massenspeicher, MP3 Player, ...
Card Reader	Connect Speicherkarte SD / MMC
HDMI-Ausgang	Sie können über ein HDMI-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) eine Verbindung zu Ihrem TV herstellen.
Scart-Ausgang	Sie können über ein Scart-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) eine Verbindung zu Ihrem TV herstellen.
Koaxial-Ausgang	Verbindung zu Ihrem Hifi-System mit Koax-Kabel (nicht mitgeliefert)
AV-Ausgang	Sie können über ein Composite-AV-Kabel (im Lieferumfang enthalten) oder einen Scart-Adapter eine Verbindung zu Ihrem TV oder Audiosystem.

## ZUBEHÖR

Nr.	Teil	Anzahl
1	Mediadisk	1
2	Fernbedienung	1
3	AV-Kabel	1
4	Scart-Adapter	1
5	USB-Kabel	1
6	Netzadapter	1
7	CD	1
8	Schnellstartanleitung	1


**FERNBEDIENUNG**


TASTE	FUNKTION
<b>POWER (EIN/AUS)</b>	Schalter für Stromversorgung
<b>MUTE (STUMM)</b>	Stummschalten des Audioausgangs.
<b>TV-SYSTEM</b>	Wechsel zwischen Videoausgängen
<b>SETUP (Einstellungen)</b>	Bringt Sie in das Menü SETUP (Einstellungen). Drücken Sie die Taste erneut, um das Menü zu verlassen.
<b>DVD</b>	DVD-Navigation
<b>SUBTITLE (Untertitel)</b>	Untertitel: SRT.SSA.SUB.TXT
<b>GOTO (Gehe zu)</b>	Wählen Sie den gewünschten Zeitpunkt der Wiedergabe.
<b>Menü</b>	Zurück zum Hauptmenü
<b>Return</b>	Zurück zum Hauptmenü
<b>INFO</b>	Eigentum der Dateien
<b>COPY</b>	Kopieren (nur FAT32)
<b>Eingabe</b>	Eingabe, um Wiedergabe zu starten
▲	Wechseln zum nächsten Bild oben
▼	Wechseln zum nächsten Bild unten
◀	Links-Taste
▶	Rechts-Taste, zurück zum letzten Menü
<b>Play/Pause (Wiedergabe/Pause)</b>	Play/Pause Tasten (Wiedergabe/Pause)
■	Stop
-	Links (Verringerung der Lautstärke)
+	Rechts (Erhöhen der Lautstärke)
<b>VIDEO</b>	Schalten zum videomodus
<b>MUSIC</b>	Schalten zum Musikmodus
<b>PHOTO</b>	Schalten zum Fotomodus
<b>SLOW (Langsam)</b>	Wenn Sie während der Wiedergabe die Taste SLOW (Langsam) drücken, wechselt das Gerät in den langsamen Wiedergabemodus. Sie können zwischen drei Geschwindigkeitsstufen wählen: 2x/4x/8x. Drücken Sie die Taste ENTER (Eingabe), um wieder in den normalen Wiedergabemodus zu wechseln.
⏮	Zurückspulen
⏭	Vorspulen
⏪	Zurück
⏩	Vor





## GEBRAUCH DES PRODUKTES

### Koaxial Modus

Stellen Sie sicher, dass Ihr Mediadisk FX und ihr HiFi-System korrekt durch ein Koaxial-Kabel verbunden sind (nicht im Lieferumfang enthalten).



### Composite-AV-Kabel anschließen

Stellen Sie sicher, dass Ihr Mediadisk FX und ihr TV korrekt durch eine Jack-Buchse/RCA-Kabel verbunden sind. Verwenden Sie gegebenenfalls den Scart-Adapter.

Drücken Sie anschließend auf der Fernbedienung des Mediadisk FX auf die Taste [TV-SYSTEM], um den AV-Ausgabemodus zu wählen. Falls der korrekte AV-Eingang gewählt ist, erscheint das Menü auf Ihrem Fernseher.





## HDMI-Modus

Stellen Sie sicher, dass Ihr Mediadisk FX und ihr TV korrekt durch ein HDMI-Kabel verbunden sind (nicht im Lieferumfang enthalten).

Drücken Sie anschließend auf der Fernbedienung des Mediadisk FX auf die Taste [TV-SYSTEM], um den HDMI Ausgabemodus zu wählen. Falls der korrekte HDMI-Eingang gewählt ist, erscheint das Menü auf Ihrem Fernseher.



## SCART-Modus

Stellen Sie sicher, Mediadisk FX und Fernsehen sind korrekt angeschlossen mit einem Scart-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten). Dann drücken Sie [TV SYSTEM]-Taste auf der Fernbedienung des Mediadisk FX wählen Sie den AV-Ausgang-Modus. Das Menü wird auf TV, wenn die guten AV-Eingang ausgewählt ist.





### **USB-Anschluss**

Wählen Sie nach Anschluss eines USB-Gerätes die jeweiligen Ordner im Menü „Explorer“ (Dateimanager), um den Inhalt anzuzeigen.



### **Warnung:**

Die Wiedergabe einiger Videodateien kann verlangsamt werden, falls die Bitrate zu hoch ist (über 7MB/s). In diesem Fall ist der Datentransfer zu hoch und durch den USB-Ausgang begrenzt. Nur 500MA elektrische Stromversorgung für USB-Host.

### **Kartenlesegerät**

Wählen Sie nach dem Einlegen einer Speicherkarte die jeweiligen Ordner im Menü „Card“ (Dateimanager), um den Inhalt anzuzeigen.







## WIEDERGABE VON DATEIEN

Wenn Sie Ihr Mediadisk FX zum ersten Mal einschalten, erscheint nach einigen Sekunden das Hauptmenü.

Bitte verwenden Sie die [◀] oder [▶] Taste, um aus den Optionen „VIDEO“ (Filme), „MUSIC“ (Musik), „PHOTO“ (Fotos), „SLIDE“ (Diashow) und „EXPLORER“ (Dateimanager) das gewünschte Menü zu wählen.



### Video-Menü

Drücken Sie [▲] oder [▼], um die wiederzugebende Datei zu wählen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl, indem Sie die Taste [Enter] (Eingabe) drücken, um die gewählte Datei wiederzugeben.

Im Menü „Video“ werden nur Videodateien angezeigt. Andere Dateien wie z.B. Audiodateien oder Fotos werden in diesem Menü nicht angezeigt.



**Warnung:** Ihr Mediadisk FX benötigt einige Sekunden, um beispielsweise Videodateien mit einer hohen Bitrate zu laden. Bei größeren Dateien kann dies länger dauern (je nach Länge und Einstellungen der Datei).

Einige Dateitypen wie z.B. WMV, ASF oder MOV können mit diesem Gerät nicht wiedergegeben werden. Manche AVI-Dateien lassen sich eventuell auch nicht wiedergeben. Bitte verwenden Sie ein Programm zur Video-Konvertierung, um diese Dateien in jeweils passende Formate umzuwandeln.



## MUSIC-Menü

Drücken Sie [◀] oder [▶], um das gewünschte Menü zu wählen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl, indem Sie die Taste [Enter] (Eingabe) drücken, um die gewählte Datei wiederzugeben. Im Menü „MUSIC“ werden nur Audiodateien angezeigt. Andere Dateien wie z.B. Videos oder Fotos werden in diesem Menü nicht angezeigt.



## Photo-Menü

Drücken Sie [◀] oder [▶], um das gewünschte Menü zu wählen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl, indem Sie die Taste [Enter] (Eingabe) drücken, um die gewählte Datei wiederzugeben. Im Menü „Photo“ werden nur Fotos angezeigt. Andere Dateien wie z.B. Videos oder Audiodateien werden in diesem Menü nicht angezeigt.



## Slide-Menü (Diashow-Menü):

Drücken Sie [◀] oder [▶], um das gewünschte Menü zu wählen. Wenn Sie in dem gewünschten Menü sind, drücken Sie [▲] oder [▼], um die wiederzugebende Datei zu wählen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl, indem Sie die Taste [Enter] (Eingabe) drücken, um die gewählte Datei wiederzugeben.

## Explorer (Dateimanager)

Drücken Sie [▲] oder [▼], um die wiederzugebende Datei zu wählen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl, indem Sie die Taste [Enter] (Eingabe) drücken, um die gewählte Datei wiederzugeben. Hier werden alle Dateiformate in den Ordnern des jeweiligen USB-Geräts angezeigt.





## SETUP-MENÜ (EINSTELLUNGEN)

Wenn Sie die die Taste [SETUP] (Einstellungen) auf der Mediastick FX Fernbedienung drücken, erscheint das folgende Menü:



### General settings (Allgemeine Einstellungen)

OSD Lang (OS-Sprache): Wählen Sie die gewünschte Sprache, in denen das SETUP-MENÜ, Informationen und DivX-Untertitel angezeigt werden sollen.

Screen Saver (Bildschirmschoner): Einstellungen für den Bildschirmschoner  
Rom Version: Überprüft die Version der Software.

### Audio-Setup (Audio-Einstellungen):

Downmix: Stereo links/rechts wählen  
Audio Out (Audio-Ausgang): Wählen Sie für die Audioqualität zwischen Analog / SPDIF RAW und SPDIF PCM (Standard).  
LPCM Output (LPCM-Ausgang): Hohe Audioqualität gewählt

### Video-Setup (Video-Einstellungen)

TV Display (TV-Bildschirm): Einstellungen der Bildschirmanzeigen  
TV Type (TV-Typ): Einstellungen der Normen für Bildschirmanzeigen  
Video Output (Video-Ausgang): Einstellungen des Videoausgangs. Wählen Sie zwischen: Scart und CVBS (für AV-Ausgabe) / 720p und 1080i (für HDMI-Ausgabe)

### Preferences setup (Einstellungen)

Defaults (Standard): Wenn diese Funktion aktiviert wird, werden alle Einstellungen auf die Grundeinstellungen zurückgesetzt.  
Slide Time (Dia-Anzeige): Intervallzeiten für die Wiedergabe von Diaschauen  
Slide Mode (Dia-Modus): Wählen Sie den gewünschten Effekt für die Wiedergabe.  
Hinweis: Kein Übergangs-Effekt bei 720p & 1080i im Diaschau-Menu  
Photo Digest (Foto-Übersicht): Wechseln Sie zwischen der Vorschau- und der Wiedergabeliste  
Power Resume (Ein/Aus-Automatik): Setzen Sie die Wiedergabe an der gleichen Stelle, wo sie uföhrt, wenn Sie sie wieder auszuschalten.

Wenn alle Einstellungen vorgenommen wurden, drücken Sie die Taste [Setup] (Einstellungen), um zum Hauptmenü zurückzukehren.



## SPEZIFIKATIONEN

### UNTERSTÜTZTE INHALTSFORMATE:

Video:	MPEG1/2/4, XVID, VCD, ISO DVD files
Format:	AVI / MPG / MPEG / DAT / VOB
Photos:	JPEG
Audio:	MP3 / WMA / AAC / AC3 / OGG
Subtitles:	SRT, SSA, SUB, TXT

### VIDEOAUSGANGS-SPEZIFIKATION

Image Resolution	1920 x 1080i
------------------	--------------

### ANSCHLÜSSE

USB	USB-Port x 1
Card Reader	SD HC / MMC
HDD	3.5" HDD (FAT32/NTFS)
HDMI, Scart, Klinke RCA-Anschluss (gelb) x 1	Adaption
HDMI, Koaxial, Klinke RCA-Anschluss (weiß/rot) x 1	Adaption

### ALLGEMEINES

Stromversorgung	AC 100~240 V - 50~60 Hz
Leistung	Etwa 10 W
Betriebstemperatur	+5°C bis +40°C
Betriebsfeuchtigkeit	5% bis 80% relative Feuchte
Abmessungen (B/H/T)	L185,5 cm X H162 cm X P4,9 mm
Nettogewicht	Approx. 1400 grs

**Hinweis:** Die Spezifikationen und das Design dieses Produkts können ohne Ankündigung geändert werden.

## FAQ (HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN)

**Frage: Das Gerät ist eingeschaltet, aber es passiert nichts oder das Bild wackelt:**

Antwort: Der Videoausgabe-Modus ist nicht korrekt eingestellt. Drücken Sie die Taste [TV SYSTEM] auf der Fernbedienung, um den Ausgabe-Modus entsprechend zu ändern.

**Frage : Das Gerät funktioniert gut, aber der Datentransfer ist sehr langsam. Warum?**

Antwort : Bitte überprüfen Sie die Version des USB-Anschlusses an Ihrem USB Gerät (USB Stick/Festplatte)

**Frage: Die Wiedergabe meiner Datei wird langsamer, wenn ich Sie über den USB-Anschluss einlese.**

Antwort: Einige Dateien benötigen sehr viel Rechenleistung. Das Einlesen von Dateien mit einer hohen Bitrate ist durch die Geschwindigkeit der USB-Verbindung und des Datentransfers begrenzt. (USB Stick)  
Die Wiedergabe ist sehr viel flüssiger, wenn die Datei auf eine Festplatte kopiert wird.