




FONTOS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK

A levegő-párátlanító használatbavétele előtt olvassa el az összes útmutatást! Ezt a kezelési utasítást gondosan őrizze meg!

1. Ha a levegő-párátlanítót gyermekek közelében használja, ne hagyja felügyelet nélkül!
2. Ne használja a levegő-párátlanítót a szabadban!
3. Helyezze a levegő-párátlanítót egy sima, stabil, vízre nem kényes felületre! Ügyeljen arra, hogy a levegő-párátlanító biztosan álljon a lábán, úgyhogy se felborulni, se leessni ne tudjon! A víz károsíthatja a bútorokat és padlóburkolatokat.
4. A hálózati kábelt teljesen tekerje le! A nem teljesen letekert kábel túlmelegedéshez vezethet, és tüzet okozhat.
5. Ne használjon hosszabbító kábelt, villás dugó elosztót vagy fokozat nélküli sebességszabályozót! Ez túlmelegedéshez, tűzhöz vagy áramütéshez vezethet.
6. A levegő-párátlanítót csak a típus táblán megadott hálózati feszültséggel rendelkező egyfázisú dugaszoló aljzatra csatlakoztassa!
7. A levegő-párátlanítót mindig kapcsolja ki az üzemi gombbal (2), és húzza ki a hálózati villás dugót (13) a dugaszoló aljzatról, ha nem használja a levegő-párátlanítót, vagy ha elmozdítja, ha hozzányúl, vagy ha tisztítani akarja! Ne a zsinórjánál fogva húzza ki a villás dugót! Ne húzza ki a hálózati villás dugót a dugaszoló aljzatról, amíg a levegő-párátlanító használatban van, hanem először mindig kapcsolja ki a levegő-párátlanítót az üzemi gombbal (2)!
8. A levegő-párátlanító 13°C – 35°C közötti szobahőmérséklet-tartományban működik optimálisan. Az optimális párátlanítási teljesítmény csak magasabb hőmérsékleten (22°C-tól) és magasabb páratartalom (70 %-tól) mellett érhető el.
9. Ne használja a levegő-párátlanítót könnyen meggyulladó gázok vagy anyagok közelében, nyílt láng közelében, vagy olyan helyen, ahol olaj vagy víz spriccelhet rá! Ne permetezzen rovarirtó szert vagy hasonló anyagokat a levegő-párátlanítóra! Biztosítsa, hogy a levegő-párátlanító ne legyen kitéve közvetlen napsugárzásnak! Ne használja a levegő-párátlanítót melegházban, vagy fürdőkád, zuhanyozó vagy úszómedence közelében! Ne tegyen rá forró vagy súlyos tárgyakat a levegő-párátlanítóra!
10. Párátlanító üzemmód közben mindig nyitva kell lenni a levegő-beléplő- és -kiléptetőnyílásoknak (9+10)! Ügyeljen arra, hogy semmilyen tárgy ne kerülhessen a levegő-be- vagy -kiléptetőnyílásokba (9+10)! Ez túlmelegedéshez, tűzhöz vagy áramütéshez vezethet. A levegő-párátlanítót nem szabad függönyök vagy más tárgyak vagy olyan akadályok mögött felállítani, amelyek zavarhatják a levegőkeringtetést. Más tárgyaktól legalább 50 cm biztonsági távolságot kell betartani. Ezen kívül legalább 60 cm távolságot kell tartani a vizes-blokkoktól, úgymint zuhanyozók, mosdókagylók, mosogatók, fürdőkádak, stb. 120 cm távolságot kell betartani azoktól a helyektől, ahol rendszeresen vízkifolyással lehet számolni.
11. Ne távolítsa el a víztartályt (15), ha a levegő-párátlanító használatban van! A víz károsíthatja a bútorokat és a padlóburkolatokat, vagy áramütéshez vezethet.

12. Miután kikapcsolta a levegő-párátlanítót, várjon 3 – 5 percet, mielőtt újra üzembe helyezi a készüléket!
13. Ne merítse bele a levegő-párátlanítót vízbe vagy más folyadékokba, és ne csorgasson vizet vagy más folyadékot a készülék fölé vagy a levegő-beléplő- és -kiléptetőnyílásokba (9+10)!
14. Rendszeresen tisztítsa meg a levegő-párátlanítót, és közben vegye figyelembe a tisztítási utasítást!
15. A levegő-párátlanítót mindig egyenesen állva szállítsa! Első használatba vétel előtt 24 óráig egyenes helyzetben hagyja állni a levegő-párátlanítót! Minden szállítás után azonnal állítsa függőleges helyzetbe a levegő-párátlanítót és várjon legalább 60 percet, mielőtt a készüléket használatba veszi! Minden szállítás előtt ürtse ki a víztartályt (15)!
16. A levegő-párátlanítót csak az ebben a használati utasításban foglalt előírásoknak megfelelően szabad használni. Ezen útmutatások be nem tartása sérülésekhez, tűzhöz, áramütéshez vagy a készülék meghibásodásához vezethet.
17. A levegő-párátlanító kizárólag belső terekben történő magánhasználatra készült, nem pedig ipari felhasználásra.
18. Ha a levegő-párátlanító hálózati kábele megsérült, a károk elkerülése érdekében csak a gyártó vagy egy gyártó által jóváhagyott műhelyben vagy hasonlóan kvalifikált személyek cserélhetik ki azt.
19. Ne vegye használatba ezt a levegő-párátlanítót, ha megsérült vagy sérülések mutatkoznak, vagy ha nem működik megfelelően! Húzza ki a villás dugót a dugaszoló aljzatról!

FELÉPÍTÉS

- 1 Kezelőegység
- 2  Üzemi gomb
- 3  Folyamatos üzem gomb
- 4  Páratartalom-szabályozó gomb
- 5 Kijelző
- 6 Üzemi ellenőrzőlámpa
- 7 Víztartály ellenőrzőlámpa
- 8 Folyamatos üzem ellenőrzőlámpa
- 9 Levegő-kiléptetőnyílás
- 10 Levegő-beléptetőnyílás
- 11 Szállító fogantyú
- 12 Szállító görgők
- 13 Hálózati kábel villás dugója
- 14 Kábeltartó
- 15 Víztartály kb. 2,9 liter
- 16 Nyílás a vízvezető tömlőhöz
- 17 Vízcsonkakozás
- 18 Vízsztintjelző
- 19 Úszó
- 20 Levegőszűrő

ELSŐ HASZNÁLATBA VÉTEL

1. A levegő-párátlanító használatba vétele előtt olvassa el az összes útmutatást!
2. Csomagolja ki a levegő-párátlanítót, távolítsa el az összes csomagolóanyagot, és környezetkímélő módon távolítsa el azt!
3. Helyezze a levegő-párátlanítót egy sima, stabil, vízre nem kényes felületre! A víz károsíthatja a bútorokat és a padlóburkolatokat, és tűzhozó vagy áramütéshez vezethet. Ügyeljen arra, hogy a levegő-párátlanító biztosan álljon a lábán, úgyhogy se felborulni, se leesni ne tudjon! Tartsa be a 10. pontban a „Fontos biztonsági útmutatások” c. részben leírt biztonsági távolságokat!

VÍZ-LEŰRÍTÉS

A levegő-párátlanító két lehetőséget kínál föl a víz leeresztésére: **ÚTmutatás:** A felfogott kondenzvizet már nem szabad újra használni.

2,9 literes víztartály

1. Ha a víztartály (15) tele van, felgyullad az ellenőrzőlámpa (7). Automatikusan félbeszakad a párátlanítás.
2. Várjon kb. 30 percig, mielőtt kivesszi a víztartályt (15), hogy a maradék víz még lecsöpögessen a víztartályba! Ezért ne távolítsa el a víztartályt, ha a levegő-párátlanító üzemben van, vagy ha éppen kikapcsolta!
3. Nyújjon be a víztartály (15) oldalt levő bemélyedéseibe és két kézzel óvatosan húzza ki a tartályt! A kijelzőn (5) megjelenik a „P2” felirat.
4. A vizet **csak** az úszóval (19) szemközti oldalon át ürítse ki!
5. Tolja most vissza a víztartályt (15) két kézzel a kiindulási helyzetbe, amíg hallhatóan bepattan! Kialszik az ellenőrzőlámpa (7). A kijelzőn (5) megjelenik a relatív páratartalom.
6. Ha nem alszik ki az ellenőrzőlámpa (7), újra húzza ki a víztartályt (15)!
7. Ellenőrizze, hogy az úszó (19) helyesen van-e beszerelve! Az úszót nem szabad eltávolítani, mert különben nem garantált a levegő-párátlanítás automatikus félbeszakadása. A kicsorduló víz károsíthatja a tárgyakat és a padlóburkolatokat, vagy áramütéshez vezethet.
8. Most újra helyezze be a víztartályt (15) az 5. pontban leírtak szerint!

Folyamatos víz-leürítés

Ha a folyamatos vízleürítést szeretné beállítani, az alábbiak szerint járjon el! Útmutatás: A párátlanító üzemmód ennél a víz-leürítési formánál nem szakad meg.

1. Ellenőrizze, hogy a levegő-párátlanító ki van-e kapcsolva! Húzza ki a villás dugót a dugaszoló aljzatból!
2. Egy csipőfogóval vagy hasonló szerszámmal óvatosan távolítsa el a nyílás borítását (16) a készülék hátoldalán! (1. ábra)

3. Vegye ki a víztartályt (15)! Tolja át egy víztömlőt (belső átmérő 16 mm) a nyíláson (16) és vezesse befelé! Erőteljesen nyomja rá a tömlőt a készülékben levő vízcsatlakozásra (17)! Ellenőrizze, hogy víztömlő stabilan összekapcsolódik-e a vízcsatlakozóval, és hogy nem tud-e kilazulni! (2. ábra)

4. A víztömlőt közvetlenül egy vízfolyóba vezesse! Ellenőrizze, hogy a tömlőnek teljes hosszában van-e esése, nem tört-e meg, nem tekeredett-e össze vagy nem dugult-e el, hogy a víz akadálytalanul lefolyhasson! Rendszeresen ellenőrizze a víztömlő biztos és tömített illeszkedését!

5. Tolja most a víztartályt (15) két kézzel a kiindulási helyzetbe, amíg hallhatóan bepattan!

KEZELÉSI UTASÍTÁS

1. Dugja be a villás dugót a dugaszoló aljzatba! Ne fogja meg a hálózati kábelt vizes kézzel! Az üzemi ellenőrzőlámpa villog.
2. Győződjön meg róla, hogy a levegő-belépő- és -kilépőnyílás (9+10) nyitva van! Párátlanító üzemmód közben mindig nyitva kell lenni a levegő-belépő- és -kilépőnyílásnak!
3. A levegő-párátlanító üzembe helyezéséhez nyomja meg az üzemi gombot (2)! Felgyullad az üzemi ellenőrzőlámpa (6). A kijelzőn megjelenik a helyiség tényleges relatív páratartalmának a mértéke.
4. A levegő-párátlanító gyárilag 60% relatív páratartalomra van beprogramozva. A relatív páratartalom mértékének csökkentéséhez nyomja meg a \ominus gombot (4); növeléséhez nyomja meg a \oplus gombot (4)! 35 – 80% RH között választhat.
5. Ha a levegő-párátlanító elérte a beprogramozott páratartalmat, megszakítja a párátlanító üzemmódot, és csak akkor kezd el újra, ha a levegő relatív páratartalma a helyiségben a beprogramozott érték fölé emelkedett.
6. A levegő-párátlanító folyamatos üzemben való működtetéséhez nyomja meg a (3) gombot! A relatív páratartalmat nem lehet a \ominus és \oplus gombbal (4) beprogramozni.
7. A levegő-párátlanító szállításához használja a szállító fogantyút (11) és a szállító görgőket (12)!
8. A párátlanítási teljesítmény támogatásához zárja be az ablakokat és az ajtókat abban a helyiségben, ahol a levegő-párátlanítót használja! Ha pl. a mosókonyhában használja a készüléket, ügyeljen arra, hogy ne csöpögessen víz a levegő-párátlanítóba vagy rá, és tartsa be a „Fontos biztonsági útmutatások”-ban leírt biztonsági távolságokat!
9. Mielőtt a levegő-párátlanítót elmozdítaná vagy elrakná, nyomja az üzemi gombot (2) KI pozícióra és húzza ki a villás dugót a dugaszoló aljzattól! Minden szállítás előtt ürítse ki a víztartályt (15)!
10. Ez a levegő-párátlanító automatikus jégmentesítő funkcióval van felszerelve. Ez 5 °C alatti szobahőmérsékleten kapcsol be, hogy megakadályozza a jég képződését. A levegő-párátlanító működése ciklikus, és be- és kikapcsol P1.

TISZTÍTÁS, ÁPOLÁS ÉS TÁROLÁS

Azt javasoljuk, hogy rendszeresen tisztítsa meg a levegő-párátlanítót! Tartsa be a tisztítási, ápolási és tárolási utasításokat, hogy ne romoljon a levegő-párátlanító működési határfoka!

Napi tisztítás

1. Mielőtt hozzáfogna a tisztításhoz, nyomja az üzemi gombot (2) KI pozícióra és húzza ki a villás dugót a dugaszoló aljzattól!
2. Ürítse ki a víztartályt (15) a „Vízleürítés” c. részben leírtak szerint!
3. Gondosan öblítse ki a víztartályt (15) langyos vízzel!
4. A víztartály (15) külső részét egy puha, nedves kendővel tisztítsa meg!
5. Ismét vegye használatba a levegő-párátlanítót a „Kezelési utasítás”-ban leírtak szerint!

Hetenkénti tisztítás

1. Mielőtt hozzáfogna a tisztításhoz, nyomja az üzemi gombot (2) KI pozícióra és húzza ki a villás dugót a dugaszoló aljzattól!
2. Ürítse ki a víztartályt (15) a „Vízleürítés” c. részben leírtak szerint!
3. A víztartályt (15) egy szokványos mosogatószerrel tisztítsa ki! Meleg vízzel többször egymásután gondosan öblítse ki! A víztartály (15) külső részét egy puha, nedves kendővel tisztítsa meg!
4. Húzza ki a levegőszűrőt (20) a tartójából és perszívójának keferátéjével tisztítsa meg azt! Durrább szennyeződés esetén használhat szokványos mosogatószerrel, és a levegőszűrőt (20) max. 40°C hőmérsékletű langyos vízben tisztíthatja meg. Ezt követően gondosan, többször öblítse ki a levegőszűrőt (20) meleg vízzel! Hagyja, hogy teljesen megszáradjon, mielőtt újra visszateszi a levegő-párátlanítóba!
5. Tolja vissza a levegőszűrőt (20) és a víztartályt (15) a kiindulási helyzetbe!
6. A levegő-párátlanító külső felületeit puha, nedves kendővel tisztítsa meg, és száraz kendővel alaposan törölje át! Ne használjon benzint, hígítót vagy más vegyszereket!
7. Ismét vegye használatba a levegő-párátlanítót a „Kezelési utasítás”-ban leírtak szerint!

Fertőtlenítés

1. Tisztítás után **csak** a levegő-párátlanító következő részeinél végezzen minden két hétben fertőtlenítést is: **Víztartály belseje (15)**.
2. Ehhez a kereskedelemben kapható, szokványos alkohol-alapú fertőtlenítőszerrel vagy magas százalékarányú alkoholt használjon! Ez a felület-fertőtlenítőszer egy alkoholeverék, amelyet szórófejes palackban minden gyógyszerárban megkap. Mindkét szer teljesen ártalmatlan, ha használat után célszerűen és kiadósan leöblíti.
3. Minden külső felületet száraz, puha kendővel törölgesse meg!
4. Ismét vegye használatba a levegő-párátlanítót a „Kezelési utasítás”-ban leírtak szerint!

Ápolás és tárolás

1. Ha a levegő-párátlanítót hosszabb ideig (egy héttől vagy annál tovább) nem használja, a „Hetenkénti tisztítás” és a „Fertőtlenítés” c. fejezetben leírtak szerint tisztítsa meg!
2. Várja meg, amíg a levegő-párátlanító minden alkatrésze teljesen megszárad!
3. Tekerje föl a hálózati kábelt (13) és rögzítse a kábeltartóval (14)!
4. A levegő-párátlanítót **nem** szabad tárolni szennyezett levegősűrővel (20), és ameddig víz van a víztartályban (15).
5. A levegő-párátlanítót egyenesen felállítva, hűvös, száraz helyen tárolja!

Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A levegő-párátlanító nem működik.	<ol style="list-style-type: none"> 1. A hálózati villás dugó nincs bedugva a dugaszoló aljzatba. 2. A dugaszoló aljzat hibás. 3. A víztartály-ellenőrzőlámpa (7) gyullad fel. 4. A víztartály (15) helytelenül van felszerelve. 5. Az automatikus jégmentesítő funkció aktív P1. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dugja be a villás dugót a dugaszoló aljzatba! 2. Ellenőrizze a házi biztosíték-szekrényt vagy kérdezzen meg egy szakembert! 3. Őrítse ki a víztartályt (15)! 4. Ellenőrizze a víztartály (15) megfelelő helyzetét! 5. Jégmentesítés után a készülék automatikusan újra működni kezd.
A levegő-párátlanító nem, vagy kevés kondenzvizet termel.	<ol style="list-style-type: none"> 1. A levegő-be- vagy -kilépőnyílás (9,10) el van torlaszolva, vagy le van fedve. 2. Eldugult a levegőszűrő (20). 3. A helyiség ablakai és ajtói nyitva vannak. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Győződjön meg róla, hogy a nyílások (9,10) szabadok! 2. Tisztítsa meg a levegőszűrőt (20) a „Het-enkénti tisztítás”-ban leírtak szerint! 3. Zárja be az ablakokat és ajtókat!
A levegő-párátlanító nagyon hangosan működik.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nincs jól beszerelve a levegő-párátlanító vagy ferden áll vagy ingadozik. 2. Eldugult a levegőszűrő (20). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Helyezze a levegő-párátlanítót egy sima, stabil felületre! A zajok csökkentése érdekében tegyen a levegő-párátlanító alá egy csillapító alátétet! 2. Tisztítsa meg a levegőszűrőt (20) a „Het-enkénti tisztítás”-ban leírtak szerint!

Ártalmatlanítás



Ez a szimbólum, mely a terméken vagy annak csomagolásán található arra utal, hogy ezt a terméket nem lehet normál háztartási hulladékként kezelni, hanem le kell adni a gyűjtőhelyen, ahol az elektromos és elektronikus készülékek újrahasznosításával foglalkoznak.

E termék korrekt ártalmatlanításához való hozzájárulásával Ön védi a környezetet és embertársai egészségét. A helytelen hulladék-kezelés veszélyezteti a környezetet és az egészséget.

E termék újrahasznosításával kapcsolatban további információkat kap a helyi önkormányzatnál, szemétszállító cégnél vagy abban az üzletben, ahol a terméket vásárolta.

Ez az előírás csak az EU tagországai számára érvényes.

VÁSÁRLÁSI FELTÉTEL

A vásárló a vásárlás feltételeként felelősséget vállal a KAZ termék rendeltetésszerű használatáért az ebben a kezelési utasításban foglaltak szerint. A vásárlónak vagy a felhasználónak magának kell megítélnie, mikor és meddig használja ezt a KAZ terméket.

FIGYELEM: HA PROBLÉMÁK MERÜLNÉNEK FEL EZZEL A KAZ TERMÉKKEL KAPCSOLATBAN, VEGYE FIGYELEMBE A GARANCIÁLIS FELTÉTELEKBEN TALÁLHATÓ ÚTMUTATÁSOKAT! KÉRJÜK, NE PRÓBÁLJA SAJÁT MAGA FELNYITNI VAGY JAVÍTANI EZT A KAZ TERMÉKET, MERT EZ A GARANCIA ELVESZTÉSÉHEZ VEZET, ÉS SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI SÉRÜLÉSEKET VONHAT MAGA UTÁN!

A műszaki változtatások joga fenntartva!