

NAVODILA: ELEKTRONSKI SUŠILNIK ZRAKA EF-881

Kat. št.: 561115

S tem kompaktnim pomočnikom, ki zasede le malo prostora, boste brez velikih stroškov za inštalacijo zmanjšali zračno vlažnost v kopalnicah, pralnicah in skladiščih. Enostravno priključite na omrežno vtičnico, vključite in že deluje. Z varnostnim odklopom, ko je rezervoar poln. Tehnični podatki: Obratovalna napetost 230 V / 50 Hz, poraba moči ca. 33 W, kapaciteta sušenja 250 ml/dan pri 30 stopinjah C in 80 % rel. vlagi, pogoji delovanja: nad 15 stopinj C in 40 % rel. vlaga, snemljiv vodni rezervoar z volumnom 0,5 l, primeren za prostore do 50 m², velikost (Š x V x G) 15,4 x 21,8 x 13 cm, teža ca. 980 g, barva: bela, komplet vsebuje: sušilnik zraka s 500 ml vodnim rezervoarjem, napajalnik.

Da boste lahko uporabljali elektronski sušilnik preberite celotna navodila.

DELOVANJE:

- Naprava je namenjena za delovanje v zaprtih prostorih, ki so podvrženi vlagi.
- Uporaba naprave v pogojih, ki so opisani spodaj, je prepovedana. Nedopustni pogoji pa so: temperatura okolja pod 0 °C oziroma nad 45 °C, vnetljiv plin, čistilna sredstva, sopara oz. para, prah, pršenje vode ali mokrota.
- Napravo lahko uporabljate le v zaprtih prostorih.
- Napravo čistite samo s suho in čisti krpo. Pred čiščenjem izklopite napravo in napajalnik potegnite iz omrežja.
- Priklop naprav z obratovalno napetostjo > 35 V DC ali > 25 V AC lahko izvede le strokovnjak.
- Preden odpirate napravo se ponovno prepričajte, da ste jo popolnoma izklopili iz vseh omrežij.
- V primeru, da ugotovite, da varna uporaba naprave ni več mogoča, jo takoj izklopite in ne uporabljajte več! Takoj se obrnite na strokovnjaka. Varna uporaba pa ni več mogoča v teh primerih: - naprava ne deluje, kaže znake različnih poškodb, poškodbe so vidne, naprava je bila poškodovana ob transportu in tudi po daljšem skladiščenju naprave v neugodnih razmerah!
- Napravo postavite na trdno in ravno podlago. Naprava naj bo oddaljena najmanj 15 cm od sten, da bo lahko izpostavljena dobri cirkulaciji zraka.
- Naprave nikoli ne pokrivajte!

Priklop in delovanje:



1. Stikalo za vklop in izklop
2. Zelena LED = vklop
3. Rumena LED = polna posoda
4. Vgrajen ventilator
5. Zbiralnik za vodo
6. Izstop za zrak
7. DC priklop
8. Gumijaste nogice
9. AC/DC napajalnik
10. DC priklop za napajalnik
11. AC priklop
12. Odprtina za kondenz
13. Zbirna posoda za vodo
14. Hidravlični odklop

1. Priključite napajalnik 9. DC priključek 10 vtaknite v DC priključek 7. Priključek 11 pa vtaknite v vtičnico.
2. Stikalo za vklop/izklop 1 potisnite v pozicijo ON. Naprava se vklopi, zelena LED pa zasveti. Sedaj lahko slišite in čutite, kako se zrak suši 6. (glejte Fig 1)
3. Da boste napravo izklopili potisnite stikalo v pozicijo OFF (glejte Fig 2)
4. V primeru, da je zbirna posoda za vodo 5 polna (ca. 500 ml), se naprava avtomatično izklopi in rumena LED 3 zasveti (glejte Fig 3).
5. Preden izpraznite zbirno posodo za vodo 5, izklopite napravo. Potem zbirno posodo zopet postavite v napravo in jo vklopite.

Shranjevanje: Napravo izklopite, napajalnik povlecite iz omrežja in iz naprave. Potem spraznite zbirno posodo za vodo 5, jo ohladite in posušite. Šele nato shranite napravo!

TEHNIČNI PODATKI:

Vhodna napetost: 230 V AC ~ 50 Hz (AC = izmenična napetost)
Izhodna napetost: 9 V DC 2500 mA (DC = enosmerna napetost)
Poraba moči: 22,5 W
Ventilator: 80 x 80 mm
Zbirna posoda: 500 ml
Moč sušenja zraka: ca. 250 ml na dan pri 30 °C, 80 % RH
Velikost: višina 220 mm, širina 154 mm, globina 130 mm

VARNOSTNA NAVODILA

Pred uporabo aparata preberite cela navodila. Če nastopi škoda zaradi neupoštevanja navodil, vam ne bomo upoštevali garancije. Ne prevzemamo odgovornosti za namerno povzročeno škodo na napravi, ali škodo, ki nastane na tujem premoženju zaradi napačne uporabe naprave.

- Zaradi varnostnih in (CE) licenčnih razlogov je prepovedana kakršnakoli predelava ali dopolnitev naprave.
- Hranite napravo izven dosega otrok in je ne uporabljajte v njihovi prisotnosti.
- Nikoli ne polivajte tekočin po elektronski opremi, ker lahko pride do požara; v primeru, da do razlitja vseeno pride, odstranite baterijo, izključite napravo iz kakršnegakoli vira napajanja in se posvetujte s strokovnjakom.
- Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, močnim vibracijam ali vlagi.
- Izogibajte se močnim mehanskim udarcem.
- Posvetujte se s strokovnjakom, če se soočate s problemi nastavitve funkcij, s problemi varnosti ali povezav.
- Ne puščajte embalaže nenadzorovano ležati okrog, ker lahko postane nevarna igrača vašemu otroku.
- Upoštevajte varnostna navodila tudi pri drugih napravah, s katerimi je naprava povezana.
- Pri uporabi v komercialne namene morate upoštevati ustrezna pravila za preprečevanje nesreč.

OPOZORILNI UKREPI

- iz varnostnih razlogov vgrajevanje in spreminjanje naprave ni dovoljeno.
- če ugotovite, da varna uporaba naprave ni več možna, je ne uporabljajte več. Varna uporaba naprave ni več možna v naslednjih primerih:

- če naprava ne deluje več
- če so na napravi vidne poškodbe
- če ste napravo dalj časa skladiščili v neugodnih pogojih
- če je bila naprava pri transportu izpostavljena težkim obremenitvam
- naprave ne izpostavljajte visokim temperaturam, močnim vibracijam ali visoki vlažnosti

SPREMINJANJE NAPRAVE

- Zaradi varnostnih in (CE) licenčnih razlogov je prepovedana kakršnakoli predelava ali dopolnitev naprave;
- Iz varnostnih razlogov vgrajevanje in spreminjanje naprave ni dovoljeno.

OTROCI

- Hranite napravo izven dosega otrok in je ne uporabljajte v njihovi prisotnosti.
- Naprava ne spada v otroške roke.
- V prisotnosti otrok bodite posebno previdni, da ne bodo poskušali vtikati predmetov skozi odprtine ohišja. Obstaja nevarnost življenjsko nevarnega električnega udara.
- Ne puščajte embalaže nenadzorovano ležati okrog, ker lahko postane nevarna igrača vašemu otroku.

ZUNANJI VPLIVI

- Nikoli ne polivajte tekočin po elektronski opremi, ker lahko pride do požara; v primeru, da do razlitja vseeno pride, odstranite baterijo, izključite napravo iz kakršnegakoli vira napajanja in se posvetujte s strokovnjakom.
- Po ohišju ne polivajte tekočin, ker obstaja nevarnost življenjsko nevarnega električnega udara. V takšnem primeru takoj potegnite vtič iz vtičnice in se obrnite na strokovnjaka.
- Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, močnim vibracijam ali vlagi.
- Naprave ne izpostavljajte direktnim močnim sončnim žarkom, vibracijam, prahu, vročini, mrazu in vlagi.
- Izogibajte se močnim mehanskim udarcem.
- Naprave ne uporabljajte v prostorih ali v pogojih, kjer so vnetljivi vplivi, hlapi ali prah.

STROKOVNA POMOČ

- Če dvomite glede načina delovanja, varnosti ali priključitve naprave, se obrnite na strokovnjaka.
- Če naprava ne deluje, je nikakor ne popravljajte sami, ampak jo nesite na servis ali v elektro delavnico.
- V dvomljivih primerih so brezpogojno potrebna posvetovanja pri strokovnjakih, izvedencih ali proizvajalcih uporabljenih konstrukcijskih sklopov.
- Če si niste povsem na jasnem glede priključitve ali imate vprašanja, katerih odgovorov niste našli v navodilih, se posvetujte s tehnično službo ali se obrnite na drugega ustreznega strokovnjaka.

SPLOŠNO

- Naprave vedno priključujte na napetost, ki je podana v navodilih.
 - Vse naprave, ki jih priključujete v omrežno napetost, naj bodo nepoškodovane.
 - Kabli, ki vodijo od naprave do vtičnice, naj ne bodo poškodovani.
 - Pred odpiranjem naprave vedno izvlecite vtič ali zagotovite, da naprava ne bo pod napetostjo.
 - Če naprave ne uporabljate ali pred čiščenjem, potegnite vtič iz vtičnice.
 - Vse naprave, ki jih prinesete iz hladnejših prostorov v toplejše, morate pustiti nekaj časa, da se izloči morebiten kondenzat, ki bi pri tem nastal.
 - Sestavne dele, montažne sklope ali aparate smete vklopiti samo, če so bili predhodno, proti dotiku varno, vgrajeni v ohišje. Med vgradnjo ne smejo biti pod napetostjo.
 - Uporaba orodij na aparatih, sestavnih delih ali montažnih sklopih je dovoljena samo, če je zagotovljeno, da so aparati ločeni od napajalne napetosti in da so bili sestavni deli aparata predhodno razelektreni.
 - Napetostne kable ali vodnike, s katerimi je aparat, sestavni del ali montažni sklop povezan, je potrebno vedno kontrolirati, če na izolaciji ni napak ali prekinitev.
 - Upošteвайте varnostna opozorila in navodila tudi pri drugih napravah, s katerimi je naprava povezana.
- Pri odpiranju pokrova ali odstranjevanju delov lahko razkrijete dele, ki so pod napetostjo. Pod napetostjo so lahko tudi priključni deli. Pred vzdrževanjem, popravilom ali zamenjavo delov ali sklopov izključite napravo iz omrežja. Vzdrževanje ali popravilo naprave lahko opravi le strokovnjak, ki je seznanjen z nevarnostjo oz. z zadevnimi predpisi.

KOMERCIJALNA RABA

- Pri uporabi v komercialne namene upoštevajte predpise o preprečevanju nesreč združenja komercialnih poklicnih skupnosti za električne naprave in obratovalna sredstva..
- pravilom ali zamenjavo delov ali sklopov izključite napravo iz omrežja.
- Vzdrževanje ali popravilo naprave lahko opravi le strokovnjak, ki je seznanjen z nevarnostjo oz. z zadevnimi predpisi.
- Kondenzatorji v napravi so lahko še naelektreni, čeprav je naprava ločena od vseh virov napetosti

GARANCIJA:

Za to napravo podjetje Conrad Electronic d.o.o. k.d. zagotavlja minimalni garancijski rok v skladu z zakonom (razen če je v katalogu drugače določeno). Garancija zajema brezplačno odpravo pomanjkljivosti, za katere je dokazano, da so posledica uporabe materialov, ki so oporečni ali posledica tovarniških napak. Pridržujemo si popravila, naknadne izboljšave, dobavo nadomestnih delov ali povračilo nakupne cene. **Pri naslednjih kriterijih se popravila ne izvajajo oziroma preneha pravica iz garancije:**

- pri spremembah in poizkusih popravila na aparatu
- pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem ožičenju
- elementov kot so stikala, potenciometri, vtiči itd.
- pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu
- pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb
- pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka
- pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja
- pri defektih, ki nastanejo zaradi premostitve varovalk ali zaradi uporabe napačnih varovalk

Baterije: Baterije ne spadajo v otroške roke. Baterije, akumulatorje ter izdelke, ki imajo le-te vgrajene na takšen način, da jih ni možno odstraniti, in so bili kupljeni pri nas, lahko vrnete v našo trgovino ali jih pošljete na naš naslov. Za te izdelke vam je na voljo poseben zabojnik. Baterije in akumulatorji ne spadajo v gospodinjne odpadke. **Garancijska izjava:** Za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme, velja minimalni garancijski rok v skladu z zakonom. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo v roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. Garancija ne velja za mehanske poškodbe, razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.