

Navodila za sušilnik vlage

Kat. števil. 57 10 04

Ta sistem za sušenje vlažnih prostorov je izredno učinkovit in enostaven za uporabo. Posodo postavite tja, kjer želite manj vlage.

Pozor! S posode odstranite zaščitno folijo šele takrat, ko želite začeti s postopkom sušenja. Blok postavite na rešetko, ki jo vstavite v prestrezno posodo. Zatem postavite na vrh plastičen pokrov. Postopek sušenja se lahko prične. Ob natančnem opazovanju boste ugotovili, da je poraba granulata v zelo vlažnih prostorih na začetku izredno hitra, a se manjša iz tedna v teden. To pa ne vpliva na vpojnost preostalih granulativ. Vlaga, ki se nabira preko granulata, se zbira v prestrezni posodi. Pomembno opozorilo!

Dokler je blok zaprt v zaščitni foliji, obdržijo aktivne substance svojo popolno sposobnost absorpcije. To vam omogoča, da se dobro založite z nadomestnimi paketi. Če se na začetku v prestrezni posodi ne nabere nič vode, to ne pomeni, da se postopek sušenja še ni začel. Ta sušilnik vlage je izdelan glede na najnovejša spoznanja. Upoštevajte, da sušilnik vlage sprejema/oddaja vodo le takrat, ko je bila prekoračena določena stopnja vlažnosti v zraku. Poleg tega pa potrebuje sušilnik vlage nekaj časa, preden se "vžge", to pa pomeni, da se postopek sušenja začne prej, kot lahko to zaznate optično.

- vsebuje kalcijev klorid
- draži oči
- ne vdihujte prahu
- izogibajte se dotiku s kožo
- postavite izven dosega otroških rok

Garancija:

Za to napravo podjetje Conrad Electronic d.o.o. k.d. zagotavlja minimalni garancijski rok v skladu z zakonom (razen če je v katalogu drugače določeno). Garancija zajema brezplačno odpravo pomanjkljivosti, za katere je dokazano, da so posledica uporabe materialov, ki so oporečni ali posledica tovarniških napak. Pridržujemo si popravila, naknadne izboljšave, dobavo nadomestnih delov ali povračilo nakupne cene. **Pri naslednjih kriterijih se popravila ne izvajajo oziroma preneha pravica iz garancije:**

- pri spremembah in poizkusih popravila na aparatu
- pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem ožičenju
- elementov kot so stikala, potenciometri, vtiči itd.
- pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu
- pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb
- pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka
- pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja
- pri defekatih, ki nastanejo zaradi premostitve varovalk ali zaradi uporabe napačnih varovalk

Baterije: Baterije ne spadajo v otroške roke. Baterije, akumulatorje ter izdelke, ki imajo le-te vgrajene na takšen način, da jih ni možno odstraniti, in so bili kupljeni pri nas, lahko vrnete v našo trgovino ali jih pošljete na naš naslov. Za te izdelke vam je na voljo poseben zabojnik. Baterije in akumulatorji ne spadajo v gospodinjske odpadke.

Garancijska izjava: Za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme, velja minimalni garancijski rok v skladu z zakonom. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo v roku 45 dni vrnili popravljene ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. Garancija ne velja za mehanske poškodbe, razen tistih, ki so nastale pri transportu.

Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.