



CZ NÁVOD K OBSLUZE

Mikrohořák DJ062

Obj. č.: 58 86 99



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup plynového mikro hořáku DJ062. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

Plynový mikrohořák je určen pro zapalování cigaret, svíček nebo k zahřívání předmětů otevřeným ohněm. Lze jej plnit pouze běžným plynem do zapalovačů.

Bezpečnostní pokyny

- Plynový hořák a plynové náplně do zapalovačů nepatří do rukou dětí a musí být uchovávány mimo jejich dosah.
- Plynové hořáky obsahují butanový plyn. Musí být proto uchovávány mimo zdroje tepla slunečního záření (>40°C).
- Neodstraňujte, ani neotvírejte plnicí ventily, aby mohl plyn uniknout.
- Tělo hořáku se nesmí otvírat poškodit nebo házet do ohně! Hrozí nebezpečí exploze!
- Nikdy nevystavujte hořák mechanické zátěži. Mohl by se poškodit zásobník na plyn a dojít k úniku plynu (nebezpečí exploze!).
- Nepokoušejte se hořák opravovat. Když se hořák poškodí nebo se stane nepoužitelným, vhodným způsobem jej zlikvidujte.
- Zapalovače se nesmí používat, plnit nebo skladovat na místech, kde jsou, nebo by mohly být výbušné látky, snadno hořlavé materiály, výbušné plyny, páry nebo prach nebo hořlavé tekutiny (rozpuštědla, alkohol, benzin atd.). Hrozí nebezpečí výbuchu nebo požáru.

Plnění hořáku



Hořák plňte výhradně běžným butanovým plynem do zapalovačů. Zásobník plynu naplňujte jenom v dobře větraných prostorech a vyhněte se blízkosti otevřeného ohně (nebezpečí výbuchu!).

Při plnění plynu dodržujte bezpečnostní pokyny a návod k obsluze výrobce plynu do zapalovače.

Plynové hořáky je možné plnit jen když jsou chladné.

Přerušte okamžitě plnění, pokud plyn uniká. Mohlo by dojít ke smíchání plynu se vzduchem a tato směs je náchylná k výbuchu. Ujistěte se ještě předtím, než hořák zapálíte, že místnost byla dobře vyvětraná.

- Otočte plynový hořák tak, aby plnicí ventil směřoval nahoru.
- Nasadte lahev s plynem do zapalovače na plnicí ventil hořáku (v případě potřeby pomocí vhodného adaptéru) a ve svislé poloze silně zamáčkněte plynovou láhev na ventil.
- Plyn proudí do zásobníku plynu. Naplnění zabere asi 3 sekundy.

Obsluha hořáku



Zapalovací tlačítko tiskněte vždy rychle směrem dolů, až se zastaví. Vyhněte se tak nahromadění vyššího množství hořlavé směsi vznikající déletrvajícím únikem plynu, která se může náhle vznítit od nějaké zapalovací jiskry a zapálit tak krátký plamen. Při zapalování a používání hořáku jej držte od těla a oblečení. Plynový hořák vždy držte tak, aby plamen směřoval směrem od Vás. Hořák zapalujte vždy jenom na několik sekund, protože jinak by mohlo dojít k jeho přílišnému zahřátí (nebezpečí popálení!). Při vypínání hořáku se ujistěte, že plamen úplně zhasnul.

- Stiskněte zapalovací tlačítko dolů, až se aktivuje piezoelektrická jiskra, která zapálí plamen (opakujte, když se Vám nepovede plamen zapálit napoprvé).
- Pro vypnutí hořáku uvolněte zapalovací tlačítko.

Nastavení velikosti plamene



Kolečko nastavení velikosti plamene neposouvejte do polohy za zřejmou hranici konce nastavení, ani jej neodstraňujte z přístroje. Mohlo by to vést k úniku plynu a k nebezpečí výbuchu.

- Palcem posuňte kolečko na plnicím ventilu směrem ke značce +, byste zvýšili velikost plamene, nebo opačným směrem, abyste plamen zmenšili.

Údržba

S výjimkou plnění plynu do zapalovače nevyžaduje plynový hořák žádnou údržbu.

Povrch hořáku čistěte jenom suchým a měkkým hadříkem.

K čištění nikdy nepoužívejte žíravé nebo chemické roztoky, protože byste mohli poškodit plášť hořáku.

Recyklace



Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Před likvidací musí být zásobník plynu vyprázdněn (nicméně nenechávejte plyn jenom uniknout do ovzduší, ale spalte jej pod dohledem).

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Záruka

Na plynový hořák DJ062 poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/3/2012