

Additif
Thermostat programmable
avec programmation
hebdomadaire

Code : 610578

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si vous transmettez le produit à un tiers.

Conservez cette notice pour tout report ultérieur !



Note de l'éditeur

Cette notice est une publication de la société Conrad, 59800 Lille/France. Tous droits réservés, y compris la traduction. Toute reproduction, quel que soit le type (p.ex. photocopies, microfilms ou saisie dans des traitements de texte électronique) est soumise à une autorisation préalable écrite de l'éditeur.

Reproduction, même partielle, interdite.

Cette notice est conforme à l'état du produit au moment de l'impression.

Données techniques et conditionnement soumis à modifications sans avis préalable.

© Copyright 2001 par Conrad. Imprimé en CEE.

XXX/03-10/JV

Additif
Thermostat programmable
avec programmation
hebdomadaire

Code : 610578

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si vous transmettez le produit à un tiers.

Conservez cette notice pour tout report ultérieur !



Note de l'éditeur

Cette notice est une publication de la société Conrad, 59800 Lille/France. Tous droits réservés, y compris la traduction. Toute reproduction, quel que soit le type (p.ex. photocopies, microfilms ou saisie dans des traitements de texte électronique) est soumise à une autorisation préalable écrite de l'éditeur.

Reproduction, même partielle, interdite.

Cette notice est conforme à l'état du produit au moment de l'impression.

Données techniques et conditionnement soumis à modifications sans avis préalable.


© Copyright 2001 par Conrad. Imprimé en CEE.

XXX/03-10/JV

8. Écrasement manuel des fonctions


3ème paragraphe

Tous les réglages manuels peuvent être terminés en pressant la touche OK. Le réglage de la température manuel est stoppé automatiquement à la prochaine modification de la programmation.

Le thermostat repasse ensuite en mode de fonctionnement normal. Le symbole  s'éteint/disparaît.

8.2 Indication de temps de la température réglée manuellement

3ème point

Pressez le symbole  pour passer en mode de programmation pour le réglage du chiffre du jour que vous souhaitez (de 1 à 99 jours).


Nous vous remercions de votre compréhension !

Votre équipe Conrad

8. Écrasement manuel des fonctions


3ème paragraphe

Tous les réglages manuels peuvent être terminés en pressant la touche OK. Le réglage de la température manuel est stoppé automatiquement à la prochaine modification de la programmation.

Le thermostat repasse ensuite en mode de fonctionnement normal. Le symbole  s'éteint/disparaît.

8.2 Indication de temps de la température réglée manuellement

3ème point

Pressez le symbole  pour passer en mode de programmation pour le réglage du chiffre du jour que vous souhaitez (de 1 à 99 jours).

Nous vous remercions de votre compréhension !

Votre équipe Conrad

Une programmation peut apparaître comme suit :

- À partir de 00:00 jusqu'à 06:00 15.0°C
☾ = température de nuit " "
- À partir de 06:00 jusqu'à 09:00 22.0°C
☀ = température de jour "."
- À partir de 09:00 jusqu'à 17:00 18.0°C
☺ = température de confort "."
- À partir de 17:00 jusqu'à 23:00 22.0°C
☀ = température de jour "."
- À partir de 23:00 jusqu'à 00:00 15.0°C
☾ = température de nuit " "



Pour régler les températures, nous vous recommandons de consulter le chapitre „9. Réglage des températures de contrôle”

Très cher client, très chère cliente,

Nous sommes au regret de vous faire part de quelques erreurs qui se sont glissées lors de la création de la notice et qu'il convient de corriger.

Une programmation peut apparaître comme suit :

- À partir de 00:00 jusqu'à 06:00 15.0°C
☾ = température de nuit " "
- À partir de 06:00 jusqu'à 09:00 22.0°C
☀ = température de jour "."
- À partir de 09:00 jusqu'à 17:00 18.0°C
☺ = température de confort "."
- À partir de 17:00 jusqu'à 23:00 22.0°C
☀ = température de jour "."
- À partir de 23:00 jusqu'à 00:00 15.0°C
☾ = température de nuit " "




Pour régler les températures, nous vous recommandons de consulter le chapitre „9. Réglage des températures de contrôle”

Très cher client, très chère cliente,

Nous sommes au regret de vous faire part de quelques erreurs qui se sont glissées lors de la création de la notice et qu'il convient de corriger.

Page 9 "6. Réglage de la fonction de chauffage et de refroidissement"



3^{ème} point

- En appuyant sur le symbole , vous pouvez sélectionner/ choisir entre deux fonctions : la fonction de refroidissement "COOL" et la fonction de chauffage "HEAT".
- Pressez le symbole OK pour enregistrer le réglage.

Page 9 "7. Réglages de programmation"

Vous avez la possibilité de programmer différents réglages pour chaque jour de la semaine, pour/par (les) blocs de jours " lundi – vendredi", "samedi – dimanche" ou "lundi – dimanche". Les jours de la semaine sont représentés par des chiffres 1 – 7 en haut de l'afficheur.




Pour procéder au réglage de la programmation, le régulateur de température ambiante doit se trouver en mode d'affichage standard. La température et l'heure actuelles apparaissent et le symbole  est représenté au-dessus de la barre d'icônes/d'outils de l'afficheur. Appuyez le cas échéant sur le symbole  pour passer à la fonction d'affichage standard.

4

Page 9 "6. Réglage de la fonction de chauffage et de refroidissement"



3^{ème} point

- En appuyant sur le symbole , vous pouvez sélectionner/ choisir entre deux fonctions : la fonction de refroidissement "COOL" et la fonction de chauffage "HEAT".
- Pressez le symbole OK pour enregistrer le réglage.

Page 9 "7. Réglages de programmation"

Vous avez la possibilité de programmer différents réglages pour chaque jour de la semaine, pour/par (les) blocs de jours " lundi – vendredi", "samedi – dimanche" ou "lundi – dimanche". Les jours de la semaine sont représentés par des chiffres 1 – 7 en haut de l'afficheur.





Pour procéder au réglage de la programmation, le régulateur de température ambiante doit se trouver en mode d'affichage standard. La température et l'heure actuelles apparaissent et le symbole  est représenté au-dessus de la barre d'icônes/d'outils de l'afficheur. Appuyez le cas échéant sur le symbole  pour passer à la fonction d'affichage standard.




4

Page 9 "7.1 Régler la programmation"

Vous avez la possibilité de programmer différents réglages pour chaque jour de la semaine (=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), pour/ par (les) blocs de jours " lundi – vendredi" (=1 – 5), "samedi – dimanche" (= 6 – 7) ou "lundi – dimanche" (= 1 – 7).

- a) Pressez et maintenez le symbole  jusqu'à ce que le jour de la semaine clignote en haut de l'écran.
- b) Sélectionnez à l'aide des symboles "+" et "-" le jour de la semaine que vous désirez ou les blocs de jours.
- c) Pressez le symbole . L'indication de la durée 0:00 et la première rangée par point dans la barre d'outils commence à clignoter.



La programmation est effectuée pour les jours sélectionnés, en ce que pour une période de temps de 00:00 à 24 heures, les températures doivent être mémorisées (sélectionnable toutes les 30 minutes).

- d) Pressez le symbole  pour programmer à partir de 0:00 l'heure de la température de nuit.
- e) Réglez à l'aide du symbole + et du symbole – la période de temps/l'intervalle de la température de nuit.
- f) Pressez le symbole  pour programmer l'heure/la durée de la température de jour.
- g) Réglez à l'aide du symbole + et du symbole – la période de temps/l'intervalle de la température de jour.
- h) Pressez le symbole  pour programmer l'heure/la durée de la température de confort.
- i) Réglez à l'aide du symbole + et du symbole – la période de temps/l'intervalle de la température de confort.




5

Page 9 "7.1 Régler la programmation"

Vous avez la possibilité de programmer différents réglages pour chaque jour de la semaine (=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), pour/ par (les) blocs de jours " lundi – vendredi" (=1 – 5), "samedi – dimanche" (= 6 – 7) ou "lundi – dimanche" (= 1 – 7).

- a) Pressez et maintenez le symbole  jusqu'à ce que le jour de la semaine clignote en haut de l'écran.
- b) Sélectionnez à l'aide des symboles "+" et "-" le jour de la semaine que vous désirez ou les blocs de jours.
- c) Pressez le symbole . L'indication de la durée 0:00 et la première rangée par point dans la barre d'outils commence à clignoter.

La programmation est effectuée pour les jours sélectionnés, en ce que pour une période de temps de 00:00 à 24 heures, les températures doivent être mémorisées (sélectionnable toutes les 30 minutes).

- d) Pressez le symbole  pour programmer à partir de 0:00 l'heure de la température de nuit.
- e) Réglez à l'aide du symbole + et du symbole – la période de temps/l'intervalle de la température de nuit.
- f) Pressez le symbole  pour programmer l'heure/la durée de la température de jour.
- g) Réglez à l'aide du symbole + et du symbole – la période de temps/l'intervalle de la température de jour.
- h) Pressez le symbole  pour programmer l'heure/la durée de la température de confort.
- i) Réglez à l'aide du symbole + et du symbole – la période de temps/l'intervalle de la température de confort.

5