

Schaltbare Zwischensteckdose weiß 2polig
Schaltbare Zwischensteckdose grau 2polig

Version 04/09



Best.-Nr. 61 06 94
 Best.-Nr. 61 06 95

Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese schaltbare Zwischensteckdose ist für das Ein- bzw. Ausschalten eines Verbrauchers (max. 3500 Watt) geeignet. Die schaltbare Zwischensteckdose ist mit einer Kindersicherung ausgestattet.

Die schaltbare Zwischensteckdose ist ausschließlich für den Betrieb in trockenen Innenräumen geeignet.

Eine andere Verwendung als die zuvor beschrieben ist verboten und kann das Produkt beschädigen, was mit Risiken wie Kurzschluss, Brand, usw. verbunden ist. Das gesamte Produkt darf nicht verändert oder umgebaut werden. Die Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung sind unbedingt zu beachten. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie diese für spätere Rückfragen gut auf.

Lieferumfang

- Schaltbare Zwischensteckdose
- Bedienungsanleitung

Symbolerklärung



Das Symbol mit dem Blitz im Dreieck wird verwendet, wenn Gefahr für Ihre Gesundheit besteht, z.B. durch elektrischen Schlag.



Dieses Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist Sie auf besondere Gefahren bei Handhabung, Betrieb oder Bedienung hin.



Das Hand-Symbol steht für spezielle Tipps und Bedienungshinweise.

Sicherheitshinweise



Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden und bei Sach- und Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung!



Wichtige Hinweise, die unbedingt zu beachten sind, werden in dieser Bedienungsanleitung durch das Ausrufezeichen gekennzeichnet.

- Das Produkt darf nicht verändert oder umgebaut werden, sonst erlischt nicht nur die Zulassung (CE), sondern auch die Garantie/Gewährleistung.
- Das Produkt darf keinen extremen Temperaturen, intensiver Vibration, Feuchtigkeit oder schwerer mechanischer Beanspruchung ausgesetzt werden.
- Wenn das Produkt von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wird (z.B. bei Transport), kann Kondenswasser entstehen. Dadurch könnte das Produkt beschädigt werden. Außerdem besteht zusätzlich Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag! Lassen Sie deshalb das Produkt zuerst auf Zimmertemperatur kommen, bevor Sie es verwenden bzw. das Steckernetzteil mit der Netzspannung verbinden. Dies kann u.U. mehrere Stunden dauern.
- Elektronische Geräte sind kein Kinderspielzeug und sollten außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden!
- Sollten Sie Zweifel zum korrekten Gebrauch des Produktes oder bezüglich der Sicherheit haben, wenden Sie sich bitte an qualifiziertes Fachpersonal.
- Lassen Sie niemals Verpackungsmaterial unachtsam herumliegen. Plastikfolien/Taschen usw. können für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden, es besteht Erstickungsgefahr.
- Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, so ist das Gerät außer Betrieb zu setzen und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern.
- Das Produkt ist nur zum Betrieb in trockenen Innenräumen geeignet, es darf nicht feucht oder nass werden. Dabei besteht nicht nur die Gefahr der Zerstörung des Produkts, sondern auch Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag!
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um, durch Stöße, Schläge oder dem Fall aus bereits geringer Höhe wird es beschädigt.
- Stellen Sie keine Gefäße mit Flüssigkeiten, z.B. Eimer, Vasen oder Pflanzen, in die unmittelbare Nähe des Produkts. Flüssigkeiten könnten ins Gehäuseinnere gelangen und dabei die elektrische Sicherheit beeinträchtigen. Außerdem besteht höchste Gefahr eines Brandes oder eines lebensgefährlichen elektrischen Schlages! Schalten Sie in einem solchen Fall die zugehörige Netzsteckdose stromlos (z.B. Sicherungsautomat abschalten) und ziehen Sie erst jetzt das Steckernetzteil aus der Netzsteckdose. Das Produkt darf danach nicht mehr betrieben werden, bringen Sie es in eine Fachwerkstatt.

- In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaft für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten.
- Kaskadieren Sie das Produkt nicht (Stecken Sie nicht mehrere schaltbare Zwischensteckdosen hintereinander).
- Als Spannungsquelle darf nur eine ordnungsgemäße Netzsteckdose (mit Schutzleiter) des öffentlichen Versorgungsnetzes verwendet werden (230V~/50Hz).
- Das Produkt darf niemals mit feuchten oder nassen Händen ein- oder ausgesteckt werden. Auch der Netzstecker Ihres TV-Gerätes darf nicht mit feuchten oder nassen Händen ein- oder ausgesteckt werden.
- Wartung, Anpassungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von einer qualifizierten Fachkraft bzw. einer Fachwerkstatt durchgeführt werden.
- Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet werden, so wenden Sie sich bitte an unseren technischen Kundendienst oder andere Fachleute.

Inbetriebnahme

- Schließen Sie einen Verbraucher (max. 3500 Watt) an die Schutzkontaktsteckdose der schaltbaren Zwischensteckdose an.
- Stecken Sie die schaltbare Zwischensteckdose in eine ordnungsgemäße Netzsteckdose (mit Schutzleiter) des öffentlichen Versorgungsnetzes (230 V/AC 50 Hz) an.
- Schalten Sie die schaltbare Zwischensteckdose ein indem Sie den roten Netzschalter betätigen. Daraufhin leuchtet die LED des Netzschalters.

Um die schaltbare Zwischensteckdose auszuschalten betätigen Sie erneut den Netzschalter. Die LED des Netzschalters erlischt daraufhin.

Wartung & Pflege

Das Produkt ist für Sie wartungsfrei, öffnen/zerlegen Sie es niemals. Bevor Sie das Produkt reinigen, ziehen Sie es aus der Steckdose. Reinigen Sie die Außenseite nur mit einem sauberen, weichen Tuch. Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel oder chemische Lösungen, da dadurch das Gehäuse angegriffen oder die Funktion beeinträchtigt werden könnte.

Entsorgung



Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften (beispielsweise bei einer kommunalen Sammelstelle abgeben).

Technische Daten

Kinderschutz:	ja
Betriebsspannung:	230 V/AC, 50 Hz
Anschlussleistung:	max. 3500 Watt
Schutzart:	IP20
Abmessungen (L x B x H):	ca. 60 x 77 x 85 mm



Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).
 Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.
 Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.

Schakelbare Stekkeradapter wit 2-polig Schakelbare Stekkeradapter grijs 2-polig

Version 04/09



Bestnr. 61 06 94

Bestnr. 61 06 95

Beoogd gebruik

Deze schakelbare stekkeradapter wordt gebruikt voor het in- resp. uitschakelen van een verbruiker (max. 3.500 Watt). De schakelbare stekkeradapter is uitgerust met een kinderbeveiliging.

De schakelbare stekkeradapter is uitsluitend geschikt voor gebruik in droge binnenruimtes.

Een ander gebruik dan hiervoor beschreven is verboden en kan het product beschadigen, wat tot risico's als kortsluiting, brand en elektrische schok kan leiden. Wijzig het samengestelde product niet, en bouw het niet om. Volg absoluut de veiligheidsaanwijzingen in deze gebruikshandleiding op. Lees a.u.b. de gebruikshandleiding aandachtig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

Omvang van de levering

- Schakelbare stekkeradapter
- Gebruikshandleiding

Verklaring van symbolen



Het driehoekige symbool met een bliksemschicht geeft aan dat er gevaar bestaat voor uw gezondheid, bijv. door een elektrische schok.



Dit uitroepteken in een driehoek wijst op speciale gevaren bij gebruik, werking of bediening.



Het "hand"-symbool verwijst naar speciale tips en bedieningsinstructies.

Veiligheidsaanwijzingen



Bij schade veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwijzing vervalt het recht op garantie! Voor gevolgschade en materiële schade en persoonlijk letsel, veroorzaakt door onvakkundig gebruik of het niet naleven van de veiligheidsaanwijzingen, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid!



Belangrijke instructies die beslist in acht moeten worden genomen, zijn in deze gebruiksaanwijzing met een uitroepteken gemarkeerd.

- Het product niet wijzigen of ombouwen; daarmee vervalt niet alleen de garantie/vrijwaring, maar ook de goedkeuring (CE).
- Het product niet blootstellen aan extreme temperaturen, sterke trillingen, vocht of zware mechanische belastingen.
- Wanneer het product van een koude naar een warme ruimte wordt gebracht (bijv. tijdens transport), kan condenswater ontstaan. Hierdoor kan het product worden beschadigd. Bovendien bestaat levensgevaar door elektrische schokken! Laat het product daarom eerst op kamertemperatuur komen voordat u het gebruikt of de netvoeding op de netspanning aansluit. Dit kan soms meerdere uren duren.
- Elektronische apparaten zijn geen speelgoed en moeten buiten bereik van kinderen worden bewaard!
- Mocht u twijfelen aan het juiste gebruik van of de veiligheid van dit product, raadpleeg dan gekwalificeerd vakpersoneel.
- Laat verpakkingmateriaal nooit achteloos rondslingeren. Kunststof folie/zakken, en dergelijke kunnen voor kinderen gevaarlijk speelgoed zijn. Er bestaat gevaar voor verstikking!
- Schakel het apparaat uit en beveilig het tegen onbedoeld gebruik als moet worden aangenomen dat veilig gebruik niet meer mogelijk is.
- Het product is alleen geschikt voor gebruik in droge binnenruimtes. Het mag niet vochtig of nat worden. Dit kan niet alleen de onherstelbare beschadiging van het product, maar ook levensgevaarlijke elektrische schokken tot gevolg hebben!
- Behandel het product voorzichtig, door stoten, schokken of een val - zelfs van geringe hoogte - kan het beschadigen.
- Zet geen bakken met vloeistoffen, bijv. emmers, vazen of planten in de buurt van het product. Vloeistoffen kunnen in de behuizing binnendringen en daarbij afbreuk doen aan de elektrische veiligheid. Bovendien bestaat het gevaar van brand of een elektrische schok; levensgevaarlijk! Schakel in een dergelijk geval het bijbehorende stopcontact stroomloos (bijv. zekeringautomaat uitschakelen) en trek daarna pas de netadapter uit het stopcontact. Het product daarna niet meer gebruiken, breng het naar een vakwerkplaats.

- In industriële omgevingen dienen de Arbo-voorschriften ter voorkoming van ongevallen met betrekking tot elektrische installaties en bedrijfsmiddelen in acht te worden genomen.
- Het product niet in cascade schakelen (niet meerdere schakelbare stekkeradapters achter elkaar steken).
- Gebruik als spanningsbron slechts een goedgekeurd stopcontact met randdaarde (230 V~/50 Hz) van het openbare stroomnet.
- Zorg dat uw handen droog zijn als u het product in het stopcontact steekt of eruit verwijdt. Zorg er ook voor dat uw handen droog zijn als u de netstekker van uw televisie in het stopcontact steekt of eruit trekt.
- Laat onderhoud, wijzigingen of reparaties uitsluitend uitvoeren door een gekwalificeerde vakman of een vakwerkplaats.
- Raadpleeg onze technische klantenservice of andere vakmensen als u vragen heeft die niet in deze gebruikshandleiding worden beantwoord.

Ingebruikname

- Sluit een verbruiker (max. 3.500 Watt) aan op het veiligheidsstopcontact van de schakelbare stekkeradapter.
- Steek de schakelbare stekkeradapter in een overeenkomstig stopcontact (met aarding) van het openbare stroomnet (230 V/AC 50 Hz).
- Schakel de schakelbare stekkeradapter in door het bedienen van de rode netschakelaar. Vervolgens brandt de LED van de netschakelaar.

Bedien de netschakelaar opnieuw als u de schakelbare stekkeradapter uit wilt schakelen. De LED van de netschakelaar gaat vervolgens uit.

Onderhoud & reiniging

Het product is voor u onderhoudsvrij. U mag het nooit openen of demonteren. Vooraleer u het product reinigt, moet u het uit het stopcontact nemen. Reinig de buitenkant enkel met een schone en zachte doek. Gebruik in geen geval agressieve schoonmaakmiddelen of chemische oplosmiddelen, omdat de behuizing daardoor beschadigd kan raken of de juiste werking negatief kan worden beïnvloed.

Verwijdering



Als het product niet meer werkt, moet u het volgens de geldende wettelijke bepalingen en voorschriften voor afvalverwerking inleveren (bijvoorbeeld bij een verzamelplaats van uw gemeente).

Technische gegevens

Kinderbeveiliging:	ja
Bedrijfsspanning:	230 V/AC, 50 Hz
Aansluitvermogen:	max. 3.500 Watt
Beschermklasse:	IP20
Afmetingen (L x B x H):	ca. 60 x 77 x 85 mm



Deze gebruiksaanwijzing is een publicatie van de firma Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard ook, bijvoorbeeld fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen de schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden.

Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen. Wijziging van techniek en uitrusting voorbehouden.