

NÁVOD K OBSLUZE



P7901 Molechhaser (Zvukový odpuzovač krtků, hlodavců, hrabošů)

Obj. č.: 62 17 33

Tento přístroj „vyžene“ z Vašeho pozemku a z Vaší zahrady všechny hlodavce, hraboše a krtky.

Odpuzovač krtků, který je šetrný k životnímu prostředí, slouží k humánnímu vyhánění živočichů žijících pod povrchem půdy

Podzemní živočichové mají vysoce vyvinutý sluch a čich, který je varuje před možnými nebezpečími.

„**Molechhaser**“ produkuje uvnitř trubky (zapíchnuté do půdy) zvuk o frekvenci 300 Hz v intervalech 15 sekund. Tento zvuk dokáže vyhnat hlodavce z okruhu (plochy) až 1040 m², tyto živočichové pak vyhledávají klidnější prostředí. Tento přístroj nepůsobí negativně na žížaly a domácí zvířata.

- Umístěte přístroj do bezprostřední blízkosti krtin, nor nebo podzemních chodeb.
- „**Molechhaser**“ působí kruhovitě do všech směrů. Abyste dosáhli lepších výsledků, doporučujeme použít dva přístroje, jejichž působení se bude překrývat.
- Při teplotách pod bodem mrazu nebo při záplavách vyndejte přístroj z půdy.
- Každé 4 (6) měsíce vyměňte baterie, nejpozději však tehdy, jakmile přestane přístroj vydávat šum.

Přístroj vyhání následující druhy zvířat:

- krtky,
- rejsky, hraboše, polní myši.

Obsluha přístroje:

1. Přístroj otevřete vyšroubováním zeleného krytu směrem doleva.
2. Vytáhněte z přístroje bateriové pouzdro a vložte do něj 4 alkalické baterie 1,5 V. Po správném vložení baterií uslyšíte po dobu 15 sekund vibrující zvuk. Tento zvuk se opakuje každých dalších 15 sekund. Po 4 až 6 měsících je třeba vyměnit baterie.
3. Po vložení baterií zasuňte do přístroje pouzdro s bateriemi a zašroubujte zelený kryt, který chrání přístroj před nepříznivými vlivy počasí.

4. Přístroj zapíchněte do půdy celou rýhovanou plochou. Přístroj můžete do půdy zastrčit i celý, abyste jej nemuseli vytahovat při sekání trávy. Přitom dejte pozor na zelený kryt (musí být celý zastrčený do půdy), abyste jej nepoškodili při sekání trávy.

Výměnu baterií proveďte výše popsáním způsobem.

Chráněné trávničky a porosty atd. se během několika týdnů zregenerují. Podzemní živočichové se více neobjeví, pokud necháte přístroj zapíchnutý v půdě.

Technické údaje:

- Rozměry (délka x průměr trubky): 415 x 40 mm, průměr krytu: 51 mm
- Hmotnost: 325 g bez baterií
- Napájení: 4 monočlánky 1,5 V
- Frekvence: 300 Hz
- Činná plocha: cca 1040 m²

Důležitá upozornění:

1. Po zapíchnutí přístroje do půdy je třeba, abyste znovu pevně utáhli zelený kryt. Přístroj musí být vodotěsný. Před umístěním přístroje do tvrdé půdy, vyhrabejte nejdříve do půdy otvor příslušné délky a průměru. **Přístroj do půdy nezatloukejte kladivem a nezapichujte jej násilím.** Činná plocha působení přístroje závisí na kvalitě půdy. Suchá písčité půda nebo hlinitá půda nedokáže dobře vést rušivý zvuk, v těchto případech použijte více odpuzovačů.
2. Neočekávejte okamžitou reakci, přístroj musí být nasazen aspoň 14 dní, než se začnou z Vašeho pozemku nebo z Vaší zahrady stahovat podzemní živočichové. V tomto čase můžete zpočátku pozorovat dokonce zvýšenou aktivitu těchto živočichů.
3. Po zapíchnutí přístroje do půdy je třeba, abyste znovu pevně utáhli zelený kryt. Přístroj musí být vodotěsný. Před umístěním přístroje do tvrdé půdy, vyhrabejte nejdříve do půdy otvor příslušné délky a průměru. **Přístroj do půdy nezatloukejte kladivem a nezapichujte jej násilím.** Činná plocha působení přístroje závisí na kvalitě půdy. Suchá písčité půda nebo hlinitá půda nedokáže dobře vést rušivý zvuk, v těchto případech použijte více odpuzovačů.
4. Neočekávejte okamžitou reakci, přístroj musí být nasazen aspoň 14 dní, než se začnou z Vašeho pozemku nebo z Vaší zahrady stahovat podzemní živočichové. V tomto čase můžete zpočátku pozorovat dokonce zvýšenou aktivitu těchto živočichů.