

Sít'ová bezpečnostní mezizásuvka RCD (EMP200S) **CE**

Obj. č.: 62 20 30



1. Úvod + účel použití sít'ové bezpečnostní mezizásuvky

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup této sít'ové bezpečnostní mezizásuvky, která rozezná nebezpečný svodový (chybový, dotkový) proud (> 30 mA) a provede v tomto případě dvoupólové odpojení napájení do této zásuvky připojeného elektrického spotřebiče, například při jeho dotyku rukou. Tato sít'ová zásuvka je vybavena ochranou proti stříkající vodě (IP 44) a lze ji z tohoto důvodu používat k napájení elektrických spotřebičů také ve venkovním prostředí.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení této zásuvky do provozu a k její obsluze. Jestliže tento výrobek předáte nebo prodáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

2. Bezpečnostní předpisy



Vzniknou-li škody nedodržáním tohoto návodu k obsluze, zanikne nárok na záruku! Neručíme za následné škody, které by z toho vyplynuly. Neodpovídáme za věcné škody, úrazy osob atd., které byly způsobeny neodborným zacházením se zásuvkou či nedodržováním bezpečnostních předpisů. V těchto případech zanikají jakékoliv nároky, které by jinak vyplývaly ze záruky výrobku.

- Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) není dovoleno provádět vlastní úpravy nebo změny ve vnitřním zapojení zásuvky! V případě nutnosti opravy se prosím spojte se svým prodejcem, který Vám zajistí opravu výrobku v autorizovaném servisu.
- Tuto zásuvku (respektive mezizásuvku) můžete zapojit pouze do řádně zapojených sít'ových zásuvek se střídavým napětím 230 V / 50 Hz, které jsou vybaveny ochranným kontaktem.
- Při používání této zásuvky ve vlhkých prostorách nebo ve venkovním prostředí musí být tato zásuvka obrácena svými ovládacími tlačítky směrem nahoru. Při obrácené poloze zásuvky může do ní vniknout voda, která může způsobit ohrožení života elektrickým proudem.
- Nevystavujte tuto zásuvku přímému působení slunečního záření, vysokým teplotám a silným vibracím (otřesům).
- Nezapojujte do této zásuvky poškozené elektrické spotřebiče. Nikdy nevytahujte zástrčku zapojenou do této mezizásuvky taháním za sít'ový napájecí kabel elektrického spotřebiče.
- I když tato zásuvka rozezná nebezpečný svodový (chybový, dotkový) proud (> 30 mA) a provede v tomto případě odpojení napájení do této zásuvky připojeného elektrického spotřebiče, nelze za určitých okolností vyloučit úraz elektrickým proudem.
- Zjistíte-li poškození krytu této zásuvky, pak tuto zásuvku dále nepoužívejte. Pokud zjistíte nějaké závady této mezizásuvky, pak ji dále nepoužívejte a dejte ji opravit v autorizovaném servisu (tyto opravy Vám zajistí Váš prodejce – firma „Conrad“).
- Tento výrobek není žádná dětská hračka a nepatří do rukou malých dětí.
- Pokud přestane tento výrobek fungovat, nebude-li již existovat žádná možnost jeho opravy, musí být zlikvidován podle platných zákonných předpisů. Elektrické a elektronické přístroje nepatří v žádném případě do normálního domovního odpadu.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v tomto návodu k obsluze nenaleznete příslušné informace, požádejte o radu zkušeného odborníka.

3. Uvedení mezizásuvky do provozu

- Zapojte zástrčku této mezizásuvky do řádně zapojené sít'ové zásuvky s ochranným kontaktem se střídavým napětím 230 V / 50 Hz.



Při používání této zásuvky ve vlhkých prostorách nebo ve venkovním prostředí musí být tato mezizásuvka obrácena svými dvěma ovládacími tlačítky směrem nahoru. Kryt této zásuvky, do které zapojíte zástrčku kabelu elektrického spotřebiče, se otvírá směrem nahoru (viz vyobrazení vedle). Při obrácené poloze mezizásuvky může do ní vniknout voda, která může způsobit ohrožení života elektrickým proudem. Správná poloha této zásuvky je označena na jejím typovém štítku šipkami.



- Vypněte elektrický spotřebič, který budete chtít do této ochranné mezizásuvky zapojit.
- Otevřete přední kryt této mezizásuvky směrem nahoru a zapojte do ní zástrčku kabelu elektrického spotřebiče.

Před každým použitím této mezizásuvky proveďte otestování její správné funkce následujícím způsobem:

- Stiskněte na zásuvce modré tlačítko „TEST“. Na horní straně zásuvky nad tlačítkem „RESET“ musí přestat svítit kontrolka a ze zásuvky se musí ozvat slyšitelný zvuk.
- Nyní stiskněte na zásuvce zelené tlačítko „RESET“. Tím uvedete zásuvku opět do provozu. Nad tlačítkem „RESET“ se musí rozsvítit kontrolka. Pokud se po prvním stisknutí tlačítka „RESET“ tato kontrolka nerozsvítí, pak stiskněte tlačítko „RESET“ dvakrát (2 x).
- Nyní můžete zapnout do této zásuvky zapojený elektrický spotřebič.



Pokud provede tato mezizásuvka odpojení napájení do ní zapojeného elektrického spotřebiče, vytáhněte zástrčku kabelu elektrického spotřebiče z této zásuvky a elektrického spotřebiče se dále nedotýkejte.

Zkontrolujte elektrický spotřebič, zda není poškozený a v případě potřeby je dejte překontrolovat kvalifikovanému elektrikáři nebo jej nechte opravit v příslušném servisu.

4. Údržba a čištění mezizásuvky

Kromě příležitostného čištění, nevyžaduje tento výrobek žádnou údržbu. Před každým čištěním této mezizásuvky ji vytáhněte ze síťové zásuvky. K čištění výrobku používejte pouze čistý, antistatický a suchý čisticí hadřík bez žmolků a chloupků.



K čištění této zásuvky nepoužívejte žádné uhlíčitanové čisticí prostředky (sodu), benzín, alkohol nebo podobné látky (chemická rozpouštědla, ředidla barev a laků). Mohli byste tak porušit povrch zásuvky. Kromě jiného jsou výpary těchto čisticích prostředků zdraví škodlivé a výbušné. K čištění zásuvky též nepoužívejte nástroje s ostrými hranami, šroubováky nebo drátěné kartáče a pod.

5. Technické údaje

Provozní napětí:	230 V AC / 50 HZ
Maximální výkon (ohmická zátěž):	Max. příkon el. spotřebiče může činit 3 680 W (230 V AC / 16 A)
Vypínací proud:	30 mA
Reakce (vypnutí napájení):	< 30 ms
Ochrana:	IP 44
Hmotnost zásuvky:	189 g
Rozměry zásuvky (Š x V x H):	60 x 131,6 x 76 mm

6. Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KU/08/2011