

Hűtő- és melegen tartó láda

Rendelési szám: 671433

Rendeltetésszerű használat

- A hűtő- és melegen tartó láda rendeltetése ételek és italok hűtése vagy melegen tartása a magán-használatban.
- A készüléket vagy a 230V/50 Hz-es váltóáramú hálózatról, vagy gépkocsik, lakókocsik, jachtok és hasonlók 12V fedélzeti egyenfeszültségéről tápláljuk.
- A készüléket otthon, vagy korlátozott mértékben a házon kívül használhatjuk. Minden körülmények között kerüljük használatát nagyon nedves helyen.
- A fentiekől eltérő használat károsítja a készüléket, ezen kívül különböző veszélyeket, például rövidzár, tűz, áramütés veszélyét is magában hordozza.
- A készülék egyetlen részét sem szabad módosítani vagy kicserélni.
- Figyelmesen olvassuk el a jelen kezelési utasítás összes biztonsági előírását.

Biztonsági előírások

Nem vállalunk felelősséget a kezelési utasítás figyelmen kívül hagyásából, továbbá a szakszerűtlen kezelésből vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából eredő anyagi vagy személyi károkért. Ebben az esetben megszűnik a garancia.

- Biztonsági és engedélyezési (CE) okokból tilos a készülék bármilyen önkényes módosítása és/vagy átalakítása!
- A készülék kivitele megfelel a II. védelmi osztálynak.
- A készülék nem alkalmas csomagolatlan, vagy megfelelő edény nélküli élelmiszerek tárolására.
- Ne nyúljunk nedves kézzel a hálózati dugóhoz.
- Ne tegyük ki a készüléket túlzott mechanikai igénybevételnek, magas hőmérséklet, erős rezgések, közvetlen napsütés, vagy nedvesség behatásának.
- A készülék nem játék, tartsuk távol a gyerekektől.
- Ne hagyjuk szabadon heverni a csomagoló-anyagokat, mert veszélyes játékká válhatnak gyerekek kezében.
- Karbantartást és javítást csak szakember vagy szakműhely végezhet a készüléken.
- Ha olyan kérdések merülnének fel bennünk, amelyekre a jelen kezelési utasításban nem találunk választ, forduljunk a vevőszolgálatához vagy más szakemberhez.
- Óvatosan bánjunk a készülékkel, mert a még kis magasságból történő leejtéstől is tönkremehet.

Használat

Figyelem! A készüléket legalább 10 cm-re helyezzük el más tárgyaktól, hogy elegendő szellőzést biztosítsunk számára, és védjük meg a közvetlen napsütéstől. Ne takarjuk le használat közben, különben túlmelegedhet. Ne használjuk a készüléket frisslevegő-ellátás nélküli kis, zárt helyiségben, mert biztosítottnak kell lennie a meleg vagy a hideg levegő keringésének. Funkcióváltás (hűtésről melegítésre, vagy fordítva) esetén legalább 3 percre ki kell kapcsolni a készüléket. A készülék működése közben ne használjuk az „AC/OFF/DC” (váltó/ki/egyen) tolókapcsolót. Ne állítsuk a készüléket ingatag felületre, mert leeshet onnan, és személyi sérülést okozhat.

Ha a készüléket gépkocsiban használjuk, vigyázzunk arra, hogy jól le legyen rögzítve, hogy megelőzzük a sérülésveszélyt.

- Állítsuk a készüléket biztonságos, stabil felületre.
- Állítsuk mind az „AC/OFF/DC”, mind pedig a „COLD/OFF/HOT” (hideg/ki/meleg) kapcsolót az „OFF” állásba.

- Kössük össze az adott helyzettől függően vagy az egyenáramú kábelt, vagy a váltóáramú hálózati kábelt a megfelelő tápcsatlakozással (az egyenáramú kábelt a gépkocsiban való használatkor, a hálózati kábelt a beltéri használatkor).
- Az egyenáramú üzemhez csatlakozunk a szivar-gyújtó aljzathoz, míg a váltóáramú üzemhez dugjuk be a hálózati dugót egy főáramkörü dugaszaljba.
- Válasszuk ki a készülék kívánt működési módját a „COLD/OFF/HOT” üzemmód-kapcsolóval.
„COLD” = hűtés
„OFF” = a készülék ki van kapcsolva
„HOT” = melegítés
- Az „AC/OFF/DC” tolókapcsolóval válasszuk ki az energiaellátási módot.
„AC” = hálózati táplálás
„OFF” = a készülék ki van kapcsolva
„DC” = táplálás a szivargyújtón keresztül
- Ha a készülék működésbe lép, a megfelelő LED mutatja az üzemi állapotot.
piros a melegítési funkció van kiválasztva
zöld a hűtési funkció van kiválasztva

Tanácsok az optimális hűtő-, ill. fűtőtéljesítmény eléréséhez:

- Ha lehet, tartsuk zárva a készülék fedelét.
- Már hideg, ill. meleg ételt vagy italt rakjunk be.
- Ha lehet, a készülék megrakása előtt egy órával már kapcsoljuk be.
- Ne tömjünk erővel be élelmiszert a készülékbe, mert esetleg nem fog megfelelően működni a szellőztető-rendszer.

A készülék gépkocsiban használva nagyon sok energiát fogyaszt. Kapcsoljuk ki tehát, ha hosszabb ideig nem jár a gépkocsi motorja, mert különben kimerül az akku, és a motort már nem lehet beindítani

Ápolás és tisztítás

Figyelem! Tisztítás előtt válasszuk le a készülékről a tápfeszültséget. Ne javítsuk magunk a hibás összekötő-vezetékeket. Ebben az esetben bontsuk le a táplálást a készülékről, és küldjük el a készüléket egy megfelelő szervizbe javításra.

- Rendszeresen távolítsuk el a port és a piszkot a szellőzőnyílásokról a hatásos szellőzés biztosítására.
- A készüléket egy nedves ruhával tisztítsuk, amelyre szükség esetén egy kis mosogatószert is felviszünk.
- Ha víz van az élelmiszer-rekeszben, tisztítsuk ki onnan egy héten belül, nehogy a víz túlsorduljon.
- Ha hosszabb ideig nem fogjuk használni a hűtő- és melegen tartó ládát, tisztítsuk meg a belsejét is, és a külsejét is, bontsuk le róla a tápvezetéket, és hagyjuk nyitva az ajtaját.

Eltávolítás

Az elhasználadott készüléket vigyük az elektromos hulladékok gyűjtőhelyére újrahasznosítás céljából.

Műszaki adatok

Üzemi feszültség	12 V=, vagy 230V~/50 Hz
Energiafogyasztás	
hálózat	70 W ±20%
szivargyújtó aljzat	65 W ±20%
Méret	397 mm x 365 mm x 473 mm
Befogadóképesség	24 liter
Nettó súly	8 kg
Hűtőtéljesítmény	20°C ÷ 25°C a helyiség hőmérséklete alatt, minimális hőmérséklet +5°C (termosztát szabályozza)
Melegítési teljesítmény	maximális hőmérséklet +65°C (termosztát szabályozza)
Hűtőrendszer	Peltier (termoelektromos)
Szigetelőanyag	szilárd FCKW (CFC) -mentes poliuretánhab
A ház anyaga	akrilnitril-butadién-sztirol; ABS