

Chladnička a ohrievač Obj.č. 671 433



1. Účel použitia

- Chladnička a ohrievač slúži na privátne uchovávanie potravín a nápojov v studenom alebo teplom stave.
- Zariadenie používajte iba s napätím 230V/50 Hz AC alebo s napätím 12V DC na palubnej doske automobilu, karavanu, jachty a pod.
- Výrobok môžete používať iba vo vnútri, obmedzene vonku. Snažte sa vyhnúť prostrediu s nadmernou vlhkosťou.
- Iné používanie, ako vyššie uvedené, nie je povolené. Mohlo by poškodiť zariadenie, prípadne spôsobiť skrat, požiar, elektrického šok atď.
- Žiadnu časť výrobku nesmiete meniť ani upravovať.
- Prečítajte si, prosím, bezpečnostné pokyny uvedené v tomto návode na použitie.

2. Bezpečnostné pokyny



Nepreberáme zodpovednosť za následné škody na majetku ani za osobné zranenia, v prípadoch, keď sa výrobok používa iným, ako uvedeným spôsobom, alebo škoda vznikla nesprávnym používaním či nedodržiavaním návodu na použitie.

V takýchto prípadoch záruka zaniká.

Výkričník v trojuholníku naznačuje dôležitý pokyn v návode na použitie.

Skôr ako prístroj začnete používať, pozorne si prečítajte celý návod na použitie.

Obsahuje dôležité informácie o správnej obsluhu prístroja.

- Neoprávnené zmeny a /alebo úpravy výrobku sú z bezpečnostných a schvaľovacích dôvodov (EÚ) neprípustné.
- Zariadenie zodpovedá II. bezpečnostnej triede a môže sa pripojiť iba do sieťovej zásuvky verejnej rozvodnej siete 230V AC/50 Hz alebo do 12V DC zásuvky zapalovača na palubnej doske vozidla.
- Zariadenie nie je vhodné na skladovanie potravín, ktoré nie sú zabalené alebo uložené vo vhodných nádobách.
- Nedotýkajte sa sieťovej zástrčky mokrými rukami.
- Neťahajte elektrickú šnúru vytrhnutím zástrčky zo zásuvky. Vždy použite na to určenú záchytnú plochu.
- Nevystavujte zariadenie nadmernej mechanickej záťaži, vysokým teplotám, priamemu slnečnému svetlu, silnej vibrácii ani vlhkosti.
- Nenechávajte prístroj v dosahu detí. Nie je to hračka.
- Nenechávajte baliaci materiál nedbalo pohodený okolo. Plastické fólie alebo tašky sa môžu stať nebezpečnou hračkou pre deti.
- Servis, nastavovanie a opravné práce môže vykonávať iba odborník /špecializovaná servisná dielňa.
- So zariadením zaobchádzajte opatrne. Aj pád z malej výšky ho môže poškodiť.
- Ak budete mať akékoľvek ďalšie otázky, na ktoré nenájdete odpoveď v tomto návode na použitie, spojte sa s naším oddelením technického poradenstva alebo iným odborníkom.

3. Prevádzka



Nainštalujte zariadenie vo vzdialenosti asi 10 cm od ostatných predmetov, aby ste zabezpečili dostatočné vetranie a chránili ho pred priamym slnečným svetlom. Ak je chladnička v prevádzke, nezakrývajte ju. Mohla by sa prehriať.

Zariadenie nepoužívajte v malých uzatvorených priestoroch bez čerstvého vzduchu, pretože dostatočná cirkulácia vzduchu je nevyhnutná pre odvádzanie tepla alebo chladu.

Postarajte sa o to, aby bolo zariadenie vypnuté najmenej 3 minúty pred prepnutím funkcie (chladničky na ohrievač alebo naopak).

Neprepínajte spínač „AC/OFF/DC“, keď je prístroj v prevádzke.

Neumiestňujte prístroj na nestabilnú podložku, pretože by mohol spadnúť a niekoho poraniť.

Pri používaní prístroja v motorovom vozidle nepodceňujte nebezpečenstvo nehôd, ktoré môže prístroj zaviniť v prípade, že sa rozkýva.

1. Prístroj bezpečne umiestnite na rovný a pevný povrch.
2. Nastavte obidva spínače „AC/OFF/DC“ a „COLD/OFF/HOT“ na zadnej strane chladničky na „OFF“.
3. Pripojte buď sieťový kábel DC alebo sieťový kábel AC do príslušnej zásuvky v závislosti od situácie (sieťový kábel DC na používanie v aute a sieťový kábel AC na používanie vo vnútri).

4. Pri prevádzke na jednosmerný prúd pripojte zástrčku zapalovača do príslušnej zásuvky. Pri používaní striedavého prúdu (AC) pripojte sieťovú zástrčku do sieťovej zásuvky.
5. Aktivujte vypínač „**COLD/OFF/HOT**“ pre výber funkcie na prístroji.
„**COLD**“ - funkcia chladenia
„**OFF**“ - prístroj je vypnutý
„**HOT**“ – funkcia zohrievania
6. Aktivujte vypínač „**AC/OFF/DC**“ pre výber typu napájacieho zdroja
„**AC**“ = zdroj napätia z elektrickej siete
„**OFF**“ = prístroj je vypnutý
„**DC**“ = zdroj napätia zo zásuvky zapalovača v aute
7. Keď prístroj začne pracovať, príslušná svetelná dióda (LED) bude signalizovať pracovný režim: **Červené svetlo** = bola vybraná funkcia zohrievania
Zelené svetlo = bola vybraná funkcia chladenia.

Pokyny ako dosiahnuť optimálne chladenie alebo zohrievanie:

- Ak je to možné, udržiavajte dvere prístroja zatvorené.
- Potraviny a nápoje naplňajte do prístroja vtedy, keď sú vychladené alebo zohriate.
- Ak je to možné, zapnite prístroj asi hodinu pred jeho naplnením.
- Nenatláčajte potraviny do prístroja, inak by mohol ventilačný systém pracovať nesprávne.

Keďže prístroj spotrebováva na svoju prevádzku pomerne veľké množstvo prúdu, nezapínajte ho, ak motor auta dlhšiu dobu nebeží. Mohli by ste vybiť batériu a auto by sa potom nedalo naštartovať.

4. Údržba a starostlivosť



Pred každým čistením prístroj odpojte od zdroja elektrickej energie.

Nikdy sami neopravujte poškodené vedenie.

Ak takýto prípad vznikne, odpojte prístroj od zdroja energie a pošlite ho do špecializovanej opravárenskej dielne.

- Pravidelne odstraňujte prach a špinu z ventilačných otvorov, aby ste umožnili účinnú cirkuláciu vzduchu.
- Prístroj čistite vlhkou handrou, ak je to potrebné použite saponátový neabrazívny čistiaci prostriedok.
- Ak je vo vnútri oddelenia na skladovanie potravín voda, o týždeň chladničku vyčistite, aby sa voda nevyliala.
- Ak sa chladnička dlhšie obdobie nepoužíva, zvonka i zvnútra ju umyte, odpojte od zdroja energie a nechajte dvere otvorené.

5. Likvidácia

Keď prístroj doslúži, zlikvidujte ho v zmysle platných zákonných predpisov.

6. Technické údaje

Zdroj napätia	12 V DC alebo 230V AC 50 HZ
Spotreba energie (prevádzka na AC)	70W ± 20 %
Spotreba energie (prevádzka na DC)	65W ± 20 %
Rozmery	397mm x 365 mm x 473 mm
Kapacita	24 litrov
Netto hmotnosť	8 kg
Chladiaci výkon	20 °C – 25 °C pod teplotou okolia Minimálna teplota + 5 °C (regulované termostatom)
Tepelný výkon	Maximálna teplota 65 °C (regulované termostatom)
Chladiaci systém	Peltierov systém (termoelektrický)
Izolačný materiál	Tuhá bezfreónová polyuretánová pena
Materiál skrinky	Akrylonitril butadién styrén (ABS)

Tento návod na použitie je publikácia firmy Conrad Electronic, s.r.o., prevádzka Karpatská 5, 81105, Bratislava a zodpovedá technickému stavu pri tlači. Zmeny v technickom stave vyhradené. Majetok firmy Conrad Electronic, s.r.o. Verzia 06/07