


## Funkarmbanduhr mit LC-Display

### Sicherheitshinweise

 **Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden und bei Sach- und Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung! Wichtige Hinweise, die unbedingt zu beachten sind, werden in dieser Bedienungsanleitung durch das Ausrufezeichen gekennzeichnet.**

- Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Gerätes nicht gestattet.
- Das Gerät sollte keiner starken mechanischen Beanspruchung ausgesetzt werden. Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos herumliegen; dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Halten Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern. Lassen Sie Batterien nicht achtlos herumliegen, da die Gefahr besteht, dass Kinder oder Haustiere diese verschlucken.
- Laden Sie niemals Batterien wieder auf. Es besteht Explosionsgefahr!
- Sorgen Sie dafür, dass Batterien nicht zerlegt, kurzgeschlossen oder ins Feuer geworfen werden.
- Wartung und Reparaturarbeiten dürfen nur von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchgeführt werden.
- Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet werden, so wenden Sie sich bitte an unseren technischen Kundendienst oder einen anderen Fachmann.

### Batterieinstallation / Batteriewechsel




**Der Batteriewechsel sollte nur von einem Fachmann vorgenommen werden.**

Den Batteriefachdeckel auf der Rückseite des Geräts öffnen. Knopfzelle unter Beachtung der korrekten Polarität in die Batterieaufnahme einsetzen. Schließen Sie den Deckel wieder.

### Bedienung

#### Funktionstasten:



- S1- manuelle Betätigung/Starten des Funksignalempfangs
- S2- Einstellung 12/24 Stundenformat
- S3- Umschaltung zwischen den verschiedenen Betriebsmodi
- S4- Beleuchtung

#### Eigenschaften

Funkgesteuerte DCF-77 Zeitanzeige  
12/24 Stundenformat wählbar  
2 Weckzeiten einstellbar  
Stoppuhr Funktion  
Countdown Funktion  
Wochentaganzeige wählbar in 7 Sprachen inkl. Deutsch, Englisch, Franz.  
Beleuchtung

#### Stoppuhr Funktion (max. 30 Minuten Stoppzeit)

Drücken Sie S3 einmal um in den Stoppuhr Modus zu gelangen.  
Drücken Sie S1 um die Zeitmessung zu starten.  
Drücken Sie S1 wieder um die Zeitmessung zu stoppen.  
Drücken Sie S2 um den Zähler zurückzusetzen

### Countdown Funktion

Drücken Sie S3 zweimal um in den Countdown Modus zu gelangen  
Drücken Sie S3 3-Sekunden lang, die "Stunde" blinkt.  
Mit Hilfe S1 oder S2 können Sie den gewünschten Wert einstellen  
Drücken Sie S3 einmal, die "Minuten" blinken  
Mit Hilfe S1 oder S2 können Sie den gewünschten Wert einstellen  
Drücken Sie S3 einmal, die "Sekunden" blinken  
Mit Hilfe S1 oder S2 können Sie den gewünschten Wert einstellen  
Drücken Sie S3 um die eingestellten Werte zu bestätigen  
Drücken Sie S1 um den Countdown-Timer zu starten.  
Nach Ablauf des Countdowns ertönt das Piepsignal 30 Sekunden lang.

### Wecker Funktion (Alarm I einstellen)

Drücken Sie S3 dreimal um Alarm I (1.Weckzeit) einzustellen.  
Drücken Sie S3 3-Sekunden lang, die "Stunden" blinken  
Mit Hilfe S1 oder S2 können Sie den gewünschten Wert einstellen.  
Drücken Sie S3 einmal, die "Minuten" blinken.  
Mit Hilfe S1 oder S2 können Sie den gewünschten Wert einstellen.  
Drücken Sie S3 um die Einstellungen zu bestätigen.  
Mit Hilfe S1 können Sie den Weckalarm ein-/ausschalten. Ein Glockenzeichen erscheint auf dem Display beim eingeschalteten Weckalarm.  
Der Alarm ertönt ca. 30 Sekunden lang  
Während des Wecktons, können Sie mit Hilfe der S4 Taste, die Schlummerfunktion (Weckwiederholung) aktivieren.

### Alarm II (2. Weckzeit einstellen)

Drücken Sie S3 viermal um in die 2.Weckzeiteinstell Modus zu gelangen.  
Einstellung des 2. Alarm (Weckzeit) gleicher Vorgang wie bei Alarm I

### Funksignalempfang

Die Uhr geht automatisch täglich um 2 und um 3 Uhr auf Funksignalempfang. Beim erfolgreichem Funksignalempfang, wird am gleichen Tag kein zweiter Versuch unternommen.  
Nach Erhalt des Funksignals erscheint ein Funkturmzeichen und das [OK] - Zeichen auf dem Display.  
Drücken Sie S1 3-Sekunden lang um den Funksignalempfang manuell zu betätigen. Während des Empfangsvorgangs blinkt das Funkturmzeichen auf dem Display.

### Manuelle Zeiteinstellung:

In Gegenden ohne Funksignal, können Sie die Uhrzeit manuell einstellen.  
Im Uhrzeit Modus, drücken Sie S3 3 Sekunden lang. Die Stunden blinken. Stellen Sie die gewünschte Stunden ein mit Hilfe der S1 oder S2 Tasten.  
Drücken Sie S3 und Sie können die Einstellungen in der folgenden Reihenfolge vornehmen:  
Minuten ➡ Jahr ➡ Monat ➡ Tag ➡ Sprache der Wochentaganzeige (7).  
Die Werte können Sie mit Hilfe der S1 oder S2 Tasten einstellen/bestätigen.

### Pflege und Wartung

Die Uhr ist für normalen Gebrauch wasser- und stosseschützt. Das Aufschlagen auf harten Untergründen sollte aber vermieden werden, genau so wie der übermäßige Kontakt mit Wasser. Das Gehäuse ist bei Bedarf mit einem weichen, trockenen Tuch abzuwischen. Bei stärkerer Verschmutzung benutzen Sie bitte ein leicht angefeuchtetes Tuch. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Lösungsmittel!

## Entsorgung

### Entsorgung von Elektrik- und Elektronikgeräten



Im Interesse unserer Umwelt und um die verwendeten Rohstoffe möglichst vollständig zu recyceln, ist der Verbraucher aufgefordert, gebrauchte und defekte Geräte zu den öffentlichen Sammelstellen für Elektroschrott zu bringen. Das Zeichen der durchgestrichenen Mülltonne mit Rädern bedeutet, dass dieses Produkt an einer Sammelstelle für Elektronikschrott abgegeben werden muss, um es durch Recycling einer bestmöglichen Rohstoffwiederverwertung zuzuführen.

### Entsorgung verbrauchter Batterien



Der Benutzer ist gesetzlich verpflichtet, unbrauchbare Batterien zurückzugeben. Eine Entsorgung von verbrauchten Batterien im Hausmüll ist verboten! Sie können unbrauchbare Batterien und Akkus kostenlos bei entsprechenden Sammelstellen Ihres Müllentsorgungsunternehmens oder bei Läden, die Batterien führen, zurück geben. Somit werden Sie Ihren gesetzlichen Pflichten gerecht und tragen zum Umweltschutz bei!

### Ergänzung zur Bedienungsanleitung:

#### Konformität:

Hiermit erklärt die Firma GLUNZ GmbH, Herdstrasse 13, 78166 Donaueschingen, dass sich der Artikel in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Eine Kopie der unterschriebenen und mit Datum versehenen Konformitätserklärung erhalten Sie auf Anfrage bei Sales@Glunz.eu

Länder in denen R&TTE Anforderungen erfüllt sind:  
Alle Länder der EU, Schweiz und Norwegen



64740V150410