

Dveřní nebo okenní alarm s číselným kódem



Objednací číslo: 75 00 11

Tento návod na obsluhu je součástí produktu. Obsahuje důležité pokyny pro uvedení do provozu a manipulaci. Nezapomeňte na to ani tehdy, pokud tento produkt předáte třetí osobě. Tento návod na obsluhu si uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.

Úvod

Vážení zákazníci, děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi tohoto alarmu s číselným kódem. Získali jste tak produkt, který byl zkonstruován podle aktuálních technických poznatků.

Tento produkt splňuje požadavky platných evropských a národních norem. Shoda byla prokázána, odpovídající prohlášení a podklady jsou uloženy u výrobce.

Abyste zachovali bezvadný stav tohoto výrobku a zajistili si jeho bezpečný provoz, musíte jako uživatel dodržovat tento návod na obsluhu!

Správné použití

Tento dveřní a okenní alarm s číselným kódem je určen pro hlídání dveří a oken, nebo pro oznámení vstupu úderem gongu nebo melodií u vstupních dveří. Tento alarm s číselným kódem je určen výhradně pro provoz v suchých a uzavřených prostorech.

Tento produkt byl schválen pro provoz se třemi tužkovými bateriemi.

Jiné použití, než výše uvedené, není povoleno a vede k poškození tohoto produktu. Navíc je to spojeno s nebezpečím, jako např. zkrat, požár, zásah elektrickým proudem apod. Na produktu samotném není povoleno provádět změny nebo přestavby!

Dodržujte v každém případě bezpečnostní pokyny.

Označení jednotlivých součástí

- 1 klávesnice s tlačítky
- 2 tlačítko alarmu
- 3 tlačítko pro heslo
- 4 tlačítko nastavení Set
- 5 LED kontrolka baterie
- 6 magnet na hlavním přístroji
- 7 magnet
- 8 posuvný přepínač (alarm – dveřní gong – vstupní melodie)
- 9 přihrádka baterií
- 10 vrtání pro nástěnnou mon

Obsah

strana

Úvod	
Správné použití	1
Označení jednotlivých součástí.....	1
Obsah	
Bezpečnostní pokyny	2
Popis produktu	3
Instalace	3
Mechanické upevnění montážních prvků	3
Vložení baterií.....	3
Montáž.....	4
Naprogramování	
Změna hlavního kódu (Master Code).....	5
Změna nastavení alarmu.....	5
Obsluha	
Použití jako dveřní gong.....	6
Použití jako vstupní melodie.....	6
Použití jako alarm.....	6
Údržba a likvidace	
Údržba.....	7
Likvidace.....	8
Odstranění závad	
Technické údaje	

Bezpečnostní pokyny

Při škodách, vzniklých v důsledku nedodržení návodu na obsluhu zaniká nárok na záruku! Za následné škody, které z toho vyplývají, neneseme odpovědnost. Za věcné škody nebo poškození osob, k nimž dojde v důsledku nedodržení bezpečnostních pokynů, rovněž nepřebíráme odpovědnost. V takových případech zaniká nárok na záruku.

Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno provádět na produktu vlastními silami změny nebo přestavby.

Přístroj smí být v provozu pouze na baterie (3 x 1,5 V, micro). Nikdy nezkoušejte použít jiné napětí nebo jiný typ baterií.

- Zabraňte velkému mechanickému namáhání přístroje.
- Nevystavujte přístroj extrémním teplotám, silným vibracím, ani vysoké vlhkosti.
- Nezapínejte přístroj ihned poté, když jste jej přemístili z chladné místnosti do teplé. Dochází přitom ke kondenzaci vody, která může přístroj zničit. Nechte přístroj vypnutý ohřát na pokojovou teplotu. Počkejte, až se kondenzovaná voda odpaří.
- Balící materiál nenechávejte volně ležet. Plastové folie nebo sáčky, polystyren apod. mohou být nebezpečnou hračkou pro děti.

- Příklad není vhodný pro průmyslové použití.
- Pokud si nebudete jisti správným zapojením přístroje, nebo budete mít dotazy, které nejsou zodpovězeny v textu návodu na obsluhu, obraťte se prosím na náš technický servis nebo na jiného odborníka.

Popis produktu

Tento dveřní a okenní alarm s číselným kódem se umísťuje na oknech nebo na dveřích a nepotřebuje žádnou kabelovou montáž ani připojení do sítě. Sestává z hlavního přístroje, na němž se nachází magnet na 30 cm dlouhém vedení. Další magnet slouží k rozeznání situace, kdy se dveře nebo okno vzdálí od magnetu hlavního přístroje o více než 10 mm. Při otevření dveří nebo oken spustí spínač okamžitě nepřeslechnutelný alarm o síle 95 dB, nebo se rozezní vstupní gong resp. vstupní melodie.

Instalace

Mechanické upevnění montážních prvků

Při volbě místa pro instalaci systému pamatujte na to, že je nutno zabránit působení přímého, intenzivního slunečního svitu, působení vibrací, prachu, horka, chladu a vlhkosti. V blízkosti systému se nesmí nacházet žádné přístroje se silným magnetickým polem, jelikož by mohly mít vliv na jeho funkci. V blízkosti tohoto bezpečnostního systému by se neměl nacházet žádný přístroj se silným elektrickým polem, např. bezdrátový telefon, vysílačka, elektrický motor apod. Do skříně přístroje nevrtejte další otvory a nepoužívejte žádné další šrouby.

Vložení baterií

Otevřete víčko přihrádky baterií (9) na zadní straně přístroje. Vložte 3 tužkové baterie (AAA) se správným pólováním. Póly jsou vyznačeny v přihrádce baterie. Víčko přihrádky baterií opět zavřete. LED kontrolka baterie (5) signalizuje, že kapacita baterie již pro běžný provoz přístroje není dostatečná.

Upozornění	Vyměňte vždy všechny 3 baterie současně
Upozornění	Vyměňte vždy všechny tři baterie současně.
	Používejte pokud možno alkalické baterie, jelikož vám zajistí delší provozní dobu.

Baterie nepatří do rukou dětem. Buďte proto v přítomnosti dětí obzvlášť opatrní.

Baterie jsou zvláštní odpad a nepatří do domácího odpadu.

Prázdné baterie můžete zlikvidovat tak, že je odevzdáte na sběrných místech k tomu určených.

Při vložení baterií dodržujte správné polování.

Vyteklé nebo poškozené baterie mohou při kontaktu s pokožkou způsobit podráždění. V takovém případě proto použijte vhodné ochranné rukavice.

Mějte na paměti, že u baterií nesmí dojít ke zkratu. Hrozí nebezpečí exploze.

Neházejte baterie do ohně. Hrozí nebezpečí exploze.

Nikdy nezkoušejte baterie nabíjet. Hrozí nebezpečí exploze.

Abyste zabránili poškození baterií v důsledku jejich vytečení, vyjměte je z přístroje, který delší dobu nepoužíváte.

Ze stejného důvodu doporučujeme ihned vyjmout prázdné baterie.

Životní prostředí

Konečný spotřebitel je ze zákona (nařízení o starých bateriích) povinen vrátet všechny upotřebené baterie a akumulátory (od knoflíkového akumulátoru po olověný). Je zakázáno vyhazovat baterie do domovního odpadu.

Upotřebené baterie a akumulátory můžete rovněž odevzdat na našich pobočkách nebo na centrále v Hirschau, nebo je odnést do sběren zvláštního odpadu, které jsou povinny je převzít.

Přispějte i vy k ochraně životního prostředí!

Montáž

Před montáží dveřního a okenního alarmu s číselným kódem navrtejte otvor v blízkosti dveří nebo okna, které chcete střežit.

Upozornění:

Otvor musí být do vzdálenosti maximálně 30 cm.

Dohlédněte na to, aby v místě, kde chcete vrtat, neprocházelo elektrické vedení, voda apod.

Přiložený upevňovací šroub zašroubujte do zdi.

Tip:

V případě potřeby použijte hmoždinku. Hlava šroubu má vyčnívat ze zdi cca 5 mm.

Dveřní/okenní alarm s číselným kódem zavěste za otvor (10) na zadní straně přístroje.

Stáhněte ochrannou fólii ze zadní strany magnetů (6 a 7) a pevně přitlačte oboustrannou lepicí pásku magnetu na rám dveří/okna, které chcete chránit.

Případně upevněte oba magnety pomocí šroubů.

Tip:

Dbejte přitom na to, aby vzdálenost obou magnetů nebyla větší než 10mm. Obě vyvýšeniny magnetů musejí ležet proti sobě.

Programování

Dveřní/okenní alarm můžete naprogramovat číselným kódem podle vašeho přání. Přitom se držte pokynů, uvedených v následující tabulce.

Kód (Master Code) nastavený ze závodu: 111

Změna kódu

Nastavte posuvný přepínač (8) na ... Stiskněte tlačítko pro heslo (3).	
Zadejte váš starý kód.	Nastavení ze závodu: 111. Přístroj vyšle po zadání správného kódu 2 signální tóny.
Zadejte váš nový 3-místný kód	Přístroj kód potvrdí opět dvěma signálními tóny.

Tip:

Pokud se vám stane, že kód zapomenete, vyjměte baterie asi na 1 minutu z alarmu. Přístroj se opět vrátí do výchozího stavu (111).

Změna nastavení alarmu

	Alarm:
1	Trvání alarmu 1 minuta (nastavení ze závodu)
2	Trvání alarmu 1 minuta, 30 sekund pauza Trvání alarmu 1 minuta, 30 sekund pauza Trvání alarmu 1 minuta, siréna se vypne
3	Trvání alarmu 1,5 minuty, 30 sekund pauza Trvání alarmu 1,5 minuty, 30 sekund pauza Trvání alarmu 1,5 minuty, 30 sekund pauza Atd., dokud nedojde k zadání kódu nebo dokud vydrží baterie
	Vstupní zpoždění
4	Žádné zpoždění (nastavení ze závodu)
5	Zpoždění 5 sek.

Váš dveřní/okenní alarm s číselným kódem potvrdí vaše zadání jedním signálním tónem. Po každém programování musíte stisknout tlačítko (4), teprve potom můžete provést další programovací krok.

Obsluha

Použití jako dveřní gong

- Posuvný přepínač (8) nastavte na symbol ...
- Po otevření dveří/okna pak vždy zazní gong.

Použití jako vstupní melodie

- Posuvný přepínač (8) nastavte na symbol
- Po otevření dveří/okna pak vždy zazní vstupní melodie.

Použití jako alarm

- Posuvný přepínač (8) nastavte na symbol
- Pak stiskněte tlačítko alarmu (2).
- Po uplynutí doby zpoždění 15 s se ozve jeden signální tón.
- Od tohoto okamžiku je dveřní/okenní alarm zapnut naostro.
- Otevřete dveře/okno, které chcete chránit.

Naprogramování bez vstupního zpoždění	Naprogramování zpoždění 5 sek.
Akustický alarm se ihned spustí se silou 95 dB.	Před ohlášením alarmu zadejte správný kód. Ten je potvrzen dvojitým signálním tónem.
	Pokud jste zadali nesprávný kód, nebo jej nezadali během 5 s, spustí se alarm o síle 95 dB.

Chcete-li alarm vypnout, zadejte kód.

Údržba a likvidace

Údržba

Pravidelně kontrolujte technickou bezpečnost vašeho dveřního/okenního alarmu s číselným kódem a připojeného zdroje proudu, zda např. nedošlo k poškození vedení nebo skříně.

Pokud se dá předpokládat, že bezpečný provoz již není možný, vyřaďte alarm z provozu.

Zajistěte jej proti neúmyslnému uvedení do provozu. Vyměňte baterie z přihrádky!

Bezpečný provoz zřejmě již nebude možný, pokud:

- alarm má viditelné známky poškození na přívodním vedení
- alarm již nepracuje
- byl delší dobu skladován za nepříznivých podmínek
- prošel transportem za ztížených podmínek

Než se pustíte do čištění nebo do údržby vašeho alarmu s číselným kódem, zajistěte v každém případě následující bezpečnostní opatření:

Při otevření krytů nebo vyjmutí součástí je možné volně vyjmout vodivé díly.

Před provedením údržby nebo uvedení do provozu musí proto přístroj být odpojen od zdroje napětí.

Kondenzátory v přístroji mohou ještě být nabité, i když již byly odpojeny od zdroje napětí.

Likvidace

Nepotřebný přístroj zlikvidujte podle platných zákonných předpisů.

Odstranění závad

V tomto dveřním/okenním alarmu s číselným kódem jste získali produkt, zkonstruovaný podle nejnovějších technických poznatků, se zajištěnou bezpečností provozu.

Přesto může dojít k výskytu problémů nebo poruch.

V následujícím textu je uvedeno, jak můžete odstranit možné poruchy.

Bezpodmínečně dodržujte bezpečnostní pokyny!

Problém	Řešení
Žádný alarm	Jsou baterie nabité? Jsou baterie správně vloženy? Je posuvný přepínač (8) v poloze ...? Bylo stisknuto tlačítko alarmu (2) ? Je vzdálenost mezi oběma magnety menší než 10 mm?
Zapomněli jste kód	Vyjměte baterie z přihrádky na cca 1 minutu a pak je zase správně vložte do přístroje.

Jiné než výše popsané opravy smí provádět pouze vyškolený odborník.

Technické údaje

Provozní napětí 3 x alkalická tužková baterie

Příkon v režimu STAND BY cca 260 μ A

Příkon pro dveřní gong/
vstupní melodii cca 280 μ A

Příkon pro alarm cca 160 μ A

Životnost baterie pro
dveřní gong/ vstupní melodii cca 1 rok

	při aktivaci 4 x za den
Životnost baterie pro alarm	cca 1 rok, při aktivaci alarmu 1 x týdně po dobu 1 minuty
Heslo	000 – 999 (lze naprogramovat)
Výstupní zpoždění	15 sek
Vstupní zpoždění	0 nebo 5 sek (lze naprogramovat)
Síla zvuku alarmu ve vzdálenosti 1 m	95 dB
Nastavení posuvným přepínačem	alarm – dveřní gong – vstupní melodie
Délka vedení k magnetu	30 cm
Vzdálenost obou magnetů	max. 10 mm

Závěrem

Tento návod na obsluhu je publikací firmy Conrad Electronic GmbH, Klaus-Conrad-Strasse 1, D-92240 Hirschau.

Všechna práva včetně překladu jsou vyhrazena. Reprodukce jakéhokoli druhu, např. fotokopie, nahrávka na mikrofilm nebo vytvoření elektronické verze vyžadují písemný souhlas vydavatele.

Tento návod na obsluhu odpovídá technické úrovni v době předání do tisku. Technické změny a změny příslušenství jsou vyhrazeny.

Změny vyhrazeny!