



Poplašný alarm

Objednáací číslo: **75 00 13**

Úvod:

Vážení zákazníci, děkujeme, že jste se rozhodli pro náš alarm.

S tímto alarmem jste získali produkt, zkonstruovaný na nejnovější úrovni techniky. Tento produkt splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic (elektromagnetická slučitelnost 89/336/EHS). Shoda byla prokázána, odpovídající prohlášení a podklady jsou uloženy u výrobce. Abyste zachovali tento stav přístroje a zajistili jeho bezpečný provoz, je nutné přečíst tento návod na obsluhu a dodržovat jeho pokyny!

Správné použití

Tento poplašný alarm se sponou pro připevnění na pásek je bezpečnostní produkt pro případ nouze, s funkcemi „siréna alarmu“ a „kapesní svítilna“. Alarm se spustí zatáhnutím za šňůru. Napájení se uskutečňuje ze speciální baterie 12 Volt DC. V každém případě zabraňte kontaktu s vlhkostí! Jiné než výše uvedené použití vede k poškození tohoto produktu. Produkt celkově nesmí být změněn, resp. přestavěn!

Bezpečnostní pokyny

Na škody, vzniklé v důsledku nedodržení návodu na obsluhu, se nevztahuje záruka!
Za další škody s tím související neručíme!
Poplašný alarm ani baterie nepatří do rukou dětem!
Baterie jsou zvláštním odpadem a nepatří do domácího odpadu. Vybité baterie lze odevzdat v odborném obchodě nebo do sběrných nádob, k tomu určených.

Při vložení baterie dodržte správné pólování! Nenechávejte baterie jen tak ležet, existuje nebezpečí jejich spolknutí dětmi nebo domácími zvířaty! V případě spolknutí baterie ihned vyhledejte lékaře! Vyteklé nebo poškozené baterie mohou při kontaktu s pokožkou způsobit podráždění.

Používejte v takových případech vždy vhodné ochranné rukavice.

Zabraňte vzniku zkratu baterií, jejich vhození do ohně a jejich nabíjení!
V takových případech hrozí exploze!
Pokud se poplašný alarm delší dobu nepoužívá, je nutné vyndat baterii z přihrádky, jelikož by mohla vytéci.

Pozor!

Hlasitá siréna!
Nevystavujte váš sluch tomuto tónu po delší dobu, jelikož by mohlo dojít k jeho těžkému poškození.

Obsluha

1. pojistný kolík

Vytáhněte pojistný kolík, jestliže chcete alarm aktivovat.
Kolík je propojen s ruční šňůrou pro spuštění alarmu.

2. Kapesní svítilna

Stiskněte boční tlačítko, jestliže chcete svítilnu aktivovat.
Jakmile tlačítko pustíte, světlo zhasne.

3. Výměna baterie

Do přihrádky baterie se dostanete, když na zadní straně vhodným šroubovákem vyšroubujete šroubky s křížovou hlavou. Pak je možné odkrýt víko přihrádky (strana se sponou pro připevnění na pásek).

Pak můžete vybitou baterii vyjmout (alkalická typ L 1020 nebo 23 A, 12 Volt / 38 mAh, rozměry: 28 x 10 mm) a nahradit baterií stejného typu! Dodržujte polaritu „+“ a „-“ (označeno v přihrádce baterie). Nakonec přihrádku opět uzavřete.

Změna vyhrazeny!