

**SK – NÁVOD NA POUŽITIE: Obj. č.: 75 00 13 -  
www.conrad.sk**

## Poplašný alarm

### Úvod

Vážení zákazníci,  
ďakujeme, že ste sa rozhodli pre náš alarm. Týmto alarmom ste získali produkt skonštruovaný podľa súčasnej úrovne techniky. Tento produkt spĺňa požiadavky platných európskych aj národných smerníc (elektromagnetická zlučiteľnosť 89/336/EHS). Zhoda bola preukázaná, zodpovedajúce prehlásenia sú uložené u výrobcu.

Aby ste tento stav zachovali a zaistili bezpečnú prevádzku, prečítajte si tento návod na použitie a dodržujte jeho pokyny!

### Účel použitia

Poplašný alarm so sponou na pripevnenie na opasok je bezpečnostný produkt pre prípad núdze, s funkciami „siréna alarmu“ a „vreckové svetidlo“. Alarm sa spustí potiahnutím šnúrky.

Alarm je napájaný špeciálnou batériou 12 V DC.

V každom prípade zabráňte kontaktu s vlhkosťou!

Iné, než vyššie uvedené použitie vedie k poškodeniu produktu. Produkt sa celkovo nesmie meniť resp. prestavovať!

### Bezpečnostné pokyny



**Ak vzniknú škody nedodržaním tohto návodu, zanikne nárok na záruku! Neručíme za následné škody, ktoré by z toho vyplynuli.**

Poplašný alarm ani batéria nepatria do detských rúk.

Batérie sú zvláštnym odpadom a nepatria do domového odpadu. Vybité batérie môžete odovzdať v špecializovanej predajni alebo vhodiť do zberných nádob na to určených.

**Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu! Batérie nenechávajte voľne ležať, hrozí nebezpečenstvo, že ich deti alebo domáce zvieratá prehlnú. V takom prípade okamžite vyhľadajte lekára. Vytečené alebo inak poškodené batérie môžu spôsobiť poleptanie pokožky. Používajte vhodné ochranné rukavice!**

**Batérie sa nesmú skratovať, odhadzovať do ohňa a dobíjať. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu!**

**Ak poplašný alarm dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte z neho batériu, pretože by mohla vytiecť.**



### Pozor!

Hlasná siréna! Nevystavujte Váš sluch dlhšiu dobu tomuto tónu, pretože by mohlo dôjsť k jeho ťažkému poškodeniu.

### Obsluha

#### 1. Poistný kolík

Vytiahnite poistný kolík, ak chcete alarm aktivovať. Kolík je prepojený s ručnou šnúrou na spustenie alarmu.

#### 2. Vreckové svetidlo

Stlačte bočné tlačidlo, ak chcete zapnúť svetidlo. Akonáhle tlačidlo pustíte, svetlo zhasne.

#### 3. Výmena batérie

Do priehradky na batérie sa dostanete, ak na zadnej strane vhodným skrutkovačom vyberiete skrutky s krížovou hlavou. Potom môžete sňať kryt priehradky (strana so sponou na pripevnenie na opasok).

Potom môžete vybitú batériu vybrať (alkalická typ L 1020 alebo 23 A, 12 V/38 mAh, rozmery 28 x 10 mm) a nahradiť ju batériou rovnakého typu.

Dbajte na správnu polaritu „+“ a „-“ (označené v priehradke na batérie).

Nakoniec priehradku opäť uzavrite.

Tento návod na použitie je publikácia firmy Conrad Electronic, s.r.o., prev. Karpatská 5, 811 05 Bratislava

Tento návod na použitie zodpovedá technickému stavu pri tlači. Zmeny v technickom stave vyhradené.

Majetok firmy Conrad Electronic, s.r.o. Verzia 12/04

