



NAVODILA ZA UPORABO

Lažna kamera

Kataloška št.: 75 09 71

Kazalo

Predvidena uporaba	2
Varnostni napotki	2
Vstavljanje in menjava baterij	3
Nega	3
Odstranjevanje	3
Montaža	4
Tehnični podatki	4
Garancijski list	5

Predvidena uporaba

Lažna kamera služi kot imitacija kamere pri nadzornih sistemih in pri varovanju slabo vidnih oz. kritičnih predelov (npr. video nadzor v trgovini ali na območjih vhodov, na parkiriščih itd.). Izdelek lahko uporabljate samo v zaprtih prostorih ali na zaščitenem območju na prostem. Treba je preprečiti neposredni stik z vlago. Napajanje lažne kamere lahko poteka samo preko baterij (specifikacijo ustreznih baterij najdete v poglavju "Tehnični podatki"). Drugačna uporaba od zgoraj opisane lahko privede do poškodb tega izdelka, poleg tega so s tem povezane tudi nevarnosti kot so npr. kratek stik, požar itd.

Celotnega izdelka ne smete spreminjati ali predelovati!

Nujno upoštevajte tudi varnostne napotke!

Varnostni napotki



Pri škodi, nastali zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo, izgubite pravico do uveljavljanja garancije! Ne jamčimo za posledično in materialno škodo ali za telesne poškodbe oseb, ki nastane(jo) zaradi neustrezne uporabe naprave ali zaradi neupoštevanja varnostnih napotkov!

Simbol s klicajem opozarja na pomembne napotke v teh navodilih za uporabo, ki jih je nujno treba upoštevati.

Iz varnostnih razlogov in iz razlogov skladnosti (CE) predelava in/ali spreminjanje izdelka na lastno pest nista dovoljena.

Preprečite močne mehanske obremenitve lažne kamere.

Izdelka ne izpostavljajte visokim temperaturam, močnim vibracijam ali mokroti.

Pazite, da embalaže (npr. plastičnih folij/vrečk, delov stiropora itd.) ne boste pustili nenadzorovano ležati, saj je vašemu otroku lahko nevarna igrača.

V obrtnih obratih je treba upoštevati predpise za preprečevanje nesreč za električne naprave in obratna sredstva Sindikata obrtnih delavcev.

Če se pojavijo vprašanja in odgovorov ne najdete v teh navodilih za uporabo, se obrnite na našo servisno službo ali na drugo specializirano trgovino.

Vstavljanje in menjava baterij



Pri vstavljanju baterij pazite na pravilno polariteto. Če naprave dalj časa ne boste uporabljali, odstranite baterije. Tako boste preprečili morebitno škodo, ki lahko nastane zaradi steklih baterij. Stekle ali poškodovane baterije lahko ob stiku s kožo povzročijo razjede, zato v tem primeru uporabite primerne zaščitne rokavice.

Baterije hranite izven dosega otrok. Baterije naj ne ležijo po stanovanju, saj obstaja nevarnost, da jih otroci ali domače živali pogoltnejo.

Vedno zamenjajte vse baterije istočasno. Mešanje starih in novih baterij lahko pripelje do iztekanja baterij in do poškodb naprave.

Pazite, da baterij ne boste razstavljali, metali v ogenj ali da ne bo prišlo do kratkega stika. Navadnih baterij nikoli ne polnite. Obstaja nevarnost eksplozije!

- Odvijte oba vojaka na hrbtni strani ohišja.
- Odprite pokrov ohišja in v baterijski predal vstavite baterije (specifikacijo ustreznih baterij najdete v poglavju "Tehnični podatki"). Pri tem pazite na pravilno polariteto, ki je označena v baterijskem predalu.
- Ponovno privijte pokrov ohišja.
- Takoj ko vstavite baterije, LED na prednji strani naprave začne utripati. Če se to ne zgodi, kamero vključite preko stikala, ki se nahaja na hrbtni strani naprave.

Nega

Napravo čistite s suho krpo. Ne uporabljajte polirnih sredstev ali razredčil!

Odstranjevanje

Odstranjevanje električnih in elektronskih naprav



Zaradi varstva okolja in za kar se da popolno recikliranje uporabljenih surovin, je potrošnik zavezan oddati odslužene in pokvarjene naprave na javnem zbirališču odpadnih električnih naprav.

Simbol prečrtanega smetnjaka s kolesi pomeni, da je treba ta izdelek oddati na zbirališču elektronskih odpadkov, saj tovrstno recikliranje omogoča najboljše možno predelavo surovin.

Odstranjevanje odsluženih baterij/akumulatorjev!



Uporabnik je zakonsko zadolžen vrniti neuporabne baterije in akumulatorje. **Metanje uporabljenih baterij med gospodinjske odpadke je prepovedano!** Baterije in akumulatorji, ki vsebujejo nevarne snovi, so označeni s simbolom s prečrtanim smetnjakom. Ta simbol pomeni, da tega izdelka ne smete metati med gospodinjske odpadke. Pod simbolom se nahaja kratica za nevarno snov, ki jo vsebuje izdelek: **Cd** = kadmij, **Hg** = živo srebro, **Pb** = svinec.

Neuporabne baterije in akumulatorje lahko brezplačno vrnete na ustreznih zbirališčih vašega lokalnega podjetja za odstranjevanje odpadkov ali na podajalnih mestih, kjer se prodajajo baterije.

Tako boste izpolnili svojo zakonsko dolžnost in prispevali k varstvu okolja!

Montaža

Pred začetkom vrtanja lukenj za pritrditev naprave se prepričajte, da z vrtanjem ne boste poškodovali električnih kablov, vodovodnih cevi ipd. Površina za montažo mora biti dovolj stabilna, da boste lahko izvedli varno pritrditev. Pri uporabi orodja za montažo upoštevajte varnostne napotke v navodilih za uporabo proizvajalca orodja.

1. Določite primerno mesto montaže za svojo lažno kamero.
2. Mesta vrtanja lukenj označite s pomočjo podnožja kamere, ki naj vam služi kot šablona.
3. Glede na sestoj nosilne snovi (les, kovina, zid) za pritrditev kamere uporabite vijake oz. zidne vložke. Zglob za kamero po privijanju v kamero in montažno podnožje zavarujte s kontra šestrobno matico (M6, SW 11).
4. Kamero usmerite po želji in jo nato fiksirajte tako, da na obeh straneh zategnete notranje šestrobne vijake (SW3) na zglobov kamere.
5. Prekrijte konec kablanskega priključka. Nato lahko utripajočo LED aktivirate in deaktivirate preko stikala, ki se nahaja na hrbtni strani naprave.

Tehnični podatki

Obratovalna napetost: 3 V/DC
Baterije: 2 x 1,5 V (AAA)
Poraba toka: 0,5 mA
Življenjska doba baterije: pribl. 5–6 mesecev
Frekvenca utripanja LED: 1,5 Hz

To navodilo za uporabo je publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje in odgovarja tehničnemu stanju v času tiska. Spremembe tehničnega stanja so omejene.

Last podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d. Verzija 1/05.

Proizvajalec: Silverlit



Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Lažna kamera**

Kat. št.: **75 09 71**

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija za izdelek, razen dodanih žarnic, baterij in programske opreme, je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev.

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja za trikratno obdobje garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum prodaje in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.