

Atrapa bezpečnostní kamery Dummy-kamera



Verze z 04/08



Obj. č.: 75 14 03

Účel použití

Dummy kamera slouží jako atrapa, která vypadá a důvěrně působí jako zcela funkční kamera pro ostrachu kritických objektů. Do přístroje se vkládají dvě baterie typu AA a je určená výhradně pro suché vnitřní prostory budov. Pokud budete přístroj používat jinak, než je v návodu uvedeno, vystavujete se riziku jak poškození samotného přístroje, tak i lidského zdraví. Přístroj není dovoleno jakkoli upravovat nebo přestavovat, zároveň je také nutné respektovat všechny bezpečnostní pokyny v návodu k použití. Přečtěte si prosím celý návod až do konce a pečlivě jej poté uschovejte.

Bezpečnostní pokyny



Při škodách, které vznikly porušením návodu, ztrácí uživatel nárok na záruční plnění. Zároveň také výrobce neručí za takto způsobené škody. Důležité bezpečnostní pokyny jsou zviditelněny symbolem vykřičníku v trojúhelníku.

- Přístroj není dovoleno přestavovat nebo měnit a to jak z důvodů udělení certifikátu (CE), tak i z bezpečnostních důvodů a z důvodů záručního plnění.
- Nenechávejte volně povalovat obalový materiál, protože se může stát pro děti nebezpečnou hračkou.
- Pokud si nejste jisti ohledně správného použití kamery nebo máte pochybnosti o bezpečném používání přístroje, obraťte se na odborníka v oblasti elektrických přístrojů.
- Produkt nepatří do rukou dětem.
- Pokud používáte kameru v prostorech určených pro podnikání, je nutné se také řídit předpisy platnými pro daný objekt jako např. předpisy o protipožární ochraně, bezpečnosti práce apod.
- Pokud už není možné produkt bezpečně používat, je nutné přístroj vypnout a zlikvidovat v souladu s předpisy o nakládání s odpadem.
- Přístroj už nesmíte více použít, pokud:
 - je viditelně poškozený
 - je nefunkční
 - byl přepravován nebo skladován v nevhodných podmínkách
- Jakékoli servisní práce na přístroji smí provádět pouze kvalifikovaný odborník.
- Přístroj používejte pouze v suchých interiérech.

Vložení baterie

- Baterie nepatří do rukou dětem.
- Při vkládání baterií věnujte pozornost správnému polování.
- Nenechávejte baterie nikde volně ležet, hrozí nebezpečí, že je spolknou děti nebo dokonce i domácí zvířata. V případě, že ke spolknutí dojde, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
- Vybité nebo poškozené baterie Vám mohou poleptat kůži a proto při manipulaci používejte výhradně ochranné rukavice.
- Baterie nevhazujte do ohně, nezkratujte atd., protože v opačném případě hrozí riziko výbuchu.
- Odejměte oba dva šroubky na zadní straně přístroje.
- Otevřete víčko a vložte baterie typu AA, ve správném polování (viz. symboly na dnu).
- Víčko opět zaklapněte a přišroubujte.
- Jakmile baterie vložíte, začne blikat LED dioda na přední straně přístroje.

Montáž

Dávejte pozor, abyste při vrtání děr do zdi nepoškodili kabely. Kameru montujte pouze kolmo k rovné stěně.

- Na držáku jsou tři dírky, kameru upevněte pomocí šroubků na rovnou a pevnou plochu.
- Nastavte požadovaný sklon.
- Na montážní držák umístěte matky a pevně jej utáhněte. Přístroj se nesmí viklat.

Péče a údržba

Přístroj nevyžaduje zvláštní údržbu. V případě potřeby kameru otřete suchým hadříkem, který nezanechává nitky. V žádném případě nepoužívejte agresivní rozpouštědla nebo chemické čisticí prostředky.

Likvidace přístroje



Poškozený nebo nefunkční výrobek zlikvidujte v souladu s předpisy o ochraně životního prostředí

Technické údaje

Napájení:	2x baterie AA 1,5 V
Hmotnost:	565 g
Rozměry	22 x 8,5 cm
LED	Blikající červená

Příklad tohoto návodu zajišťila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopii tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

ŠTO/11/2009