

Elektronikus kábelzár

Rendelési szám: 751558

Rendeltetésszerű használat

Ez az elektronikus kábelzár objektumok biztosítására szolgál. Egy egyedi háromjegyű kód állítható be a zár kinyitásához.

Ha élesre van állítva a kábelzár, rázkódása esetén akusztikus riasztás szólal meg.

A kábelzár tápáramellátását két (AAA) 1,5V-os mikroelem látja el.

A fentiekől eltérő használat tilos, mert a készülék károsodásához vezethet, és magában hordozza a rövidzár, tűz stb. veszélyét is. A kábelzár tilos módosítani és/vagy átalakítani. Feltétlenül tartunk be a jelen kezelési utasítás biztonsági előírásait. Figyelmesen olvassuk el a kezelési utasítást, és őrizzük meg a későbbiek számára.

Biztonsági előírások

A kezelési utasítás figyelmen kívül hagyásából eredő károk esetén megszűnik a garancia. Nem vállalunk semmiféle felelősséget a következményes károkért, továbbá a szakszerűtlen kezeléssel, vagy a biztonsági előírások be nem tartásából eredő károkért sem.

- Nem megengedett a termék önkényes módosítása és/vagy megváltoztatása, mert különben elvesz az engedély (CE) és a garancia/szavatosság egyaránt.
- Ne tegyük ki a készüléket szélsőséges hőmérséklet, erős rezgések vagy nedvesség behatásának, és erős mechanikai igénybevételnek.
- Gyors hőmérsékletváltozás után a készüléknek egy kis időre van szüksége, hogy stabilizálódjon, mielőtt még használatba vehetnénk. Hagyjuk előbb a helyiség hőmérsékletére felmelegedni.
- A készülék nem játék, tárolja gyerekek által nem érhető helyen.
- Ha kétségeink merülnek fel a készülék helyes használatával vagy biztonságával kapcsolatban, forduljunk szakemberhez.
- Ne hagyjuk szabadon elheverni a csomagolási anyagokat, mert a műanyagfóliák és -zacskók veszélyes játékká válhatnak a gyerekek kezében, mert fulladásveszélyt jelentenek számukra.
- Ha a készülék biztonságos használata már nem garantált, vonjuk ki a használatból, és gondoskodjunk arról, hogy véletlenül se lehessen használni.
- Az elektronikus kábelzár csak száraz belső helyiségben szabad alkalmazni.
- Gondoljunk arra, hogy a kábelzár riasztáskor mintegy 98 dB hangerősséget kelt. Ezért ne tartsuk a fülünk közvetlen közelébe.
- Óvatosan bánjunk a készülékkel, mert ütések, vagy a még kis magasságból történő leesés következtében is megsérülhet.
- A kábelzár táplálására kizárólag két AAA-méretű, 1,5V-os mikro-ceruzaelemet szabad használni.
- A kábelzár karbantartását vagy javítását csak szakemberre vagy szakmühelyre bízjuk.
- Ha olyan kérdések merülnének fel bennünk, amelyekre ebben a kezelési utasításban nem találunk magyarázatot, forduljunk a műszaki vevőszolgálathoz, vagy más szakemberhez.

Az elemek biztonságos kezelése

- Az elemek nem valók gyerek kezébe.
- Az elemek berakásakor vigyázzunk a helyes polarításra.
- Ne hagyjuk szabadon elheverni az elemeket, mert fennáll a veszélye annak, hogy gyerekek vagy házi-állatok lenyelik. Lenyelés esetén azonnal forduljunk orvoshoz.
- A kifolyt vagy sérült elemek a bőrünkkel érintkezésbe jutva marási sérüléseket okozhatnak, ezért tehát viseljük védőkesztyűt, ha elemekkel foglalkozunk.
- Ne szedjük szét, ne zárjuk rövidre, ne dobjuk tűzbe, és ne próbáljuk feltölteni az elemeket, mert ezek robbanásveszélyes műveletek.
- Ha hosszabb ideig nem fogjuk használni a kábel-zárát (pl. tároláskor), vegyük ki belőle a beépített akkucsomagot (a riasztót), továbbá az érzékelők és a távvezérlő elemeit, hogy megelőzzük a kifolyásból eredő károsodásokat.

A számkód beállítása

A gyárilag beállított számkód: 000

Ajánlatos a számkódot az első használatkor feltétlenül megváltoztatni.

A számkód egyéni beállítása:



A ábra

- Nyomjuk meg és tartjuk nyomva az oldalt lévő nyomógombot.
- Húzzuk ki a kábelzárát a házból, ezzel nyissuk ki az elektronikus kódzárát.
- Állítsuk be a kívánt számkódot, mialatt továbbra is nyomva tartjuk az oldalsó nyomógombot.
- Dugjuk vissza a kábelzárát a házába.
- Engedjük el az oldalsó nyomógombot.
- Állítsunk be egy tetszőleges számkódot (hogy az elektronikus számkódot lezárjuk).

Az elektronikus kódzár kinyitása és bezárása

Az elektronikus kódzár kinyitása céljából állítsuk be a helyes számkódot. Majd nyomjuk meg az A ábra szerint az oldalsó nyomógombot, és húzzuk ki a kábelzárát. Az elektronikus kódzár bezárásához a helyes számkódot kell beállítani.

Figyelem! Ne felejtünk el a kódzár bezárása után egy tetszőleges számkódot beállítani, hogy az elektronikus számkódot lezárjuk.

Az elektronikus kódzár élesítése és hatástalanítása



- Győződjünk meg arról, hogy a kábelzár szilárdan ül-e a házban, tehát a kódzár be van zárva.
- Nyomjuk meg 3 másodpercen belül kétszer a „SET” gombot. Ekkor kétszer felhangzik egy csipogó hang, és villog melléje a piros LED. Ez azt jelzi, hogy a kódzár kb. 6 másodpercen belül élesítve lesz.
- Várjunk, amíg a piros LED abba nem hagyja a villogást. Miután abbamaradt a villogás, a kódzár élesítve van.
- Ha most rezgés éri a kábelzárát, a csipogó hang kétszer felhangzik, és megerősítésül röviden felvillan a piros LED. Ha ezt követően 10 másodpercen belül másodszer is rezgés éri a kábelzárát, hangriasztás szólal meg.
- A riasztó hangjel 30 másodpercig szól, majd az elektronikus kábelzár visszatér élesített állapotába.

Elemcsere

Ha csökken az akusztikus riasztás hangereje, ki kell cserélni az elemeket az alábbi módon:

Figyelem! Az elemtartó fedelét csak akkor lehet kinyitni, ha nyitva van az elektronikus kábelzár.



- Nyissuk ki az elektronikus kábelzárát úgy, hogy a helyes számkódot állítjuk be, nyomva tartjuk az oldalsó nyomógombot, és kihúzzuk a házból a kábelzárát.
- Vegyük le a ház hátoldaláról az elemtartó fedelét.
- Vegyük ki a két kimerült elemet, és rakjunk be helyes polaritással helyettük 2 db új 1,5 V-os mikro-ceruzaelemet (AAA-méret).
- Rakjuk vissza a helyére az elemtartó fedelét.
- Zárjuk megint be az elektronikus kábelzárát.

Karbantartás és tisztítás

A fent ismertetett elemcserén kívül a készülék nem igényel karbantartást. A kábelzár külsejét csak egy tiszta, száraz és puha ruhával tisztítsuk. Ne használjunk agresszív tisztítószert.

Eltávolítás

Kábelzár

Az elhasznált készüléket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni, hanem távolítsuk el az érvényes törvényi szabályozásnak megfelelően.

Elemek

A kimerült elemeket vigyük speciális gyűjtőhelyre, vagy bármely olyan üzletbe, ahol elemeket is árulnak.

Műszaki adatok

Táp feszültség: 2 db 1,5 V-os mikro-ceruzaelem

Elemüzemeltartam: kb. 6 óra tartós riasztás esetén

kb. 12 hónap készenléti üzemben

kb. 98 dB(A) 1 méter távolságban

Üzemi hőmérséklet: 0°C ÷ +40°C

Súly: kb. 68 gramm (elemek nélkül)

Méret (hxméxsx): kb. 80 x 25 x 61 mm