



Návod k obsluze

Nouzová nabíječka pro mobilní telefony

Obj.č.: 76 30 44



Úvod

Vážení zákazníci,

Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup nouzové nabíječky pro mobilní telefony.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



Technické údaje

Napájení: 1 x 1,2 – 1,5 V (baterie AA)
Nabíjecí proud: max. 310 mA
Účinnost: cca 88 %

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do nabíječky. Případné opravy svěďte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří k do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují velkou nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout.

Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se prosím s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Nabíječka nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laku), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro. Nenamáčejte nabíječku do vody nebo do jiných kapalin.

Záruka

Na digitální budík poskytujeme **záruku 24 měsíců**. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na přístroji, provedených třetí osobou.

Recyklace

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti přístroje přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Důležité upozornění

Technické údaje tohoto přístroje mohou být bez předchozího oznámení změněny. Tento přístroj není žádnou dětskou hračkou. Skladujte jej mimo dosah dětí. Tento návod (nebo jeho část) nelze bez předchozího souhlasu výrobce rozmnožovat.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterii vyhledejte okamžitě lékaře!
Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí!
Vytéklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice!
Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny!
V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!
K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Účel použití

Výrobek je určen pro okamžité dobíjení vybitého nebo málo nabitého akumulátoru mobilního telefonu. Je ideální pro používání v případech, nemáte-li k dispozici běžnou nabíječku mobilního telefonu nebo síťovou zásuvku. Nabíječka nabije mobilní telefon pomocí baterie AA. Nenahradí však klasickou nabíječku a je možné ji použít pouze u telefonů, které již byli v minulosti alespoň jednou nabity.

Kompatibilita

Plug	Brand	Applicable models
	Nokia	1100, 2100, 2300, 3100, 3200, 3210, 3220, 3300, 3310, 3330, 3410, 3510, 3510i, 3630, 3660, 5100, 5110, 5140, 5210, 5510, 6090, 6150, 6210, 6220, 6230, 6310, 6600, 6650, 6800, 6810, 7210, 7600, 7610, 7650, 7700, 8210, 8310, 8810, 8850, 8890, 8910, 8910i, 9110, 9110i, 9210, 9500, a211, n-gage
	Nokia	E61, E70, E91, 3250, 6101, 6103, 6111, 6125, 6233, 6270, 6360, 7360, 7370
	Sony Ericsson	U200c, U210c, U220, U220c, J230, J230c, J300c, J300i, K300c, K310c, K506c, K508c, K510c, K610c, K600, K608i, K700c, K750, K750i, K750c, K758c, K800c, M600c, P990c, V600i, W300c, W550c, W800c, W900c, K790c, S700c, T290c, V800, W600c, W610c, W610i, W950c, W950c, W900c, W800c, W800, W800i, Z300, Z500, Z500c, Z530c, Z530, Z600, Z700i
	Motorola	A668, A732, A780, A1200i, C305, C362, C510, C363, E680i, E680i, L6, L7, V191, U6, V3, V3i, V3i, V3i, V320, V323, V325, V360, V361, V6, V688, V690, V8, V820, V860, V868, V870, V872, V875, V878, V880
	Siemens	A52, A55, A56, C46, C56, C56, C62, C65, M45, M65, MC60, S56, S57, SL55, SL56, SX1-4, Z128, SC55, SL55
	Siemens	C25, X25, C35, C45, 3618, 6618, C2588, 3618, 3618, 3508, 3568, 6688, 2118, M35, M50, ME45, MT50, S35, S45, SL42, A35, A36, A45, A10, SL50, SL45, S25, S35, S45, 2508
	Samsung	B200, B600, C128, C208, C218, C238, D108, D410, D418, D428, D488, D508, D518, D608, D720, D728, D730, D808, D828, D870, E159, E239, E338, E348, E358, E368, E568, E908, E918, E928, E938, E948, E728, E738, E758, E768, E778, E908, E910, E918, E988, E990, E910, F205, F319, F359, I310, I320, I308, I530, I539, I819, I858, M299, M309, M329, M339, M509, M709, P308, P518, P738, P858, P900, S200, S4300, T309, W109, W219, W379, W399, X108, X138, X208, X308, X430, X458, X468, X478, X488, X608, X609, X619, X628, X639, X648, X658, X678, X699, X708, X808, X809, X818, X839, X859, X869, X889, X899, X909, X919, X929, X939, X969, X979, Z105, Z130, Z140i, Z150, Z300, Z308, Z350, Z400, Z500, Z510, Z540, Z550, Z560, Z800, Z700, Z710, ZX10

Vložení baterie

- Přihrádku na baterii otevřete odšroubováním hliníkového uzávěru.
- Vložte 1 ks baterie AA. Dodržte správnou polaritu.
- Přihrádku na baterii zašroubujte.

Pokud diody na nabíječce během nabíjení nesvítlí, vyměňte baterii.

Nabíječku lze použít i s akumulátorem AA, avšak provozní doba akumulátoru může být nižší, protože má nižší napětí a výkon.

Připojení

- Zvolte správnou koncovku pro příslušný mobilní telefon
- Připojte zástrčku k nabíječce.
- Proces nabíjení začne automaticky po připojení nabíječky. Rozbliká se červená LED.
- Mobilní telefon nemusí být vypnutý.
- Po ukončení nabíjení odpojte mobilní telefon od nabíječky.