



Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588
Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

USB-s óra hub-bal

Rendelési szám: 77 68 00

Rendeltetésszerű használat

Ez a divatos USB-megjelenésű óra elegáns színt jelent minden számítógépesztalon. Az órát egy USB-porton keresztül csatlakoztatni kell egy számítógépre. Négy további USB-készülék csatlakoztatását teszi lehetővé. Használat közben kétirányú jelismétlőként működik a készülék, amely az USB-jeleket megismétli a felfelé-, ill. a lefelé irányuló adatáramlást (upstream/downstream) biztosító kábel számára. A fényes kék LC-kijelző a pontos időt, a dátumot és a hőmérsékletet jeleníti meg. A készülék rendelkezik még egy riasztási funkcióval is óránkénti harangszóval. Az órát két AG13 típusú gombelem táplálja. Az USB-órát csak száraz belső helyiségben használjuk.

Biztonsági- és engedélyezési (CE) okokból tilos a készülék önkényes átalakítása és/vagy megváltoztatása. A fentiekől eltérő használat nem megengedett, és károsíthatja a készüléket. Ezen kívül még rövidzár, tűz, áramütés stb. veszélyét is magában rejt. Figyelmesen olvassuk el a kezelési utasítást, és őrizzük meg a későbbiek számára.

A szállítás részei

- USB-óra hub-bal
- 2 db AG13 típusú gombelem
- Kezelési utasítás

Biztonsági előírások



A jelen kezelési utasítás figyelmen kívül hagyásával okozott kár esetén megszűnik a garancia/szavatosság, A következményes károkért sem vállalunk semmiféle felelősséget.

A szakszerűtlen kezeléssel vagy a biztonsági előírások be nem tartásából fakadó anyagi- és személyi károkért sem vállalunk felelősséget. Ezekben az esetekben megszűnik a szavatosság/garancia.

A feltétlenül figyelembe veendő fontos utasításokat felkiáltójel jelöli ebben a kezelési utasításban.

Személyek biztonsága

- A készülék nem játék, tartsuk távol a gyerekektől.

A készülék biztonsága

- Vegyük figyelembe a készülékre csatlakoztatott egyéb készülékek kezelési utasítását is.
- Ne tegyük ki a készüléket erős mechanikai nyomásnak.
- Ne tegyük ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletek, erős rezgések vagy nedvesség behatásának.
- Ha már nem lehetséges a biztonságos használat, vonjuk ki a készüléket a használatból, és gondoskodjunk arról, hogy véletlenül se lehessen használni.
- Nem biztosítható a biztonságos használat, ha
 - a készüléknek látható sérülései vannak;
 - a készülék már nem működik a rendeltetésének megfelelően;
 - vagy hosszabb ideig mostoha környezeti körülmények között volt tárolva;
 - vagy súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.

Az elemek biztonsága

- Az elemek berakásakor ügyeljünk a helyes polaritásra.
- Ha hosszabb ideig nem fogjuk használni a készüléket, vegyük ki belőle az elemeket, hogy megelőzzük a kifolyásukból származó károkat. A kifolyt vagy sérült elemek a bőrünkkel érintkezésbe jutva marási sérüléseket okozhatnak. Ha sérült elemekkel foglalatostokodunk, viseljünk emiatt védőkesztyűt.
- Tároljuk az elemeket gyerekek által hozzáférhető helyen. Ne hagyjuk szabadon heverni az elemeket, mert fennáll a veszélye annak, hogy gyerekek vagy háziállatok lenyelhetik.

- Ne szedjük szét, ne zárjuk rövidre és ne dobjuk tűzbe az elemeket. Ne próbáljunk hagyományos elemeket feltölteni. Robbanásveszély áll fenn ekkor.

Egyéb veszélyek

- A készülékek karbantartását és javítását csak szakember vagy szakműhely végezheti.
- Ha még olyan kérdés merülne fel bennünk, amelyre a jelen kezelési utasításban nem találunk választ, forduljunk a műszaki vevőszolgálathoz vagy más szakemberhez.

Az elemek berakása/cseréje

1. Egy csavarhúzó segítségével vegyük le a készülék aljáról az elemtartó fedelét.
2. Rakjunk be, illetve cseréljünk ki helyes polaritással („+” = pozitív; „-” = negatív) két db AG13 típusú gombelemet.
3. Csavarozzuk vissza erősen az elemtartó fedelét.

Használat

- Ha van berakva, akkor az első használatkor húzzuk ki a kis szalagot az elemtartóból, hogy az áramkör záródjon, és az óra üzemkés állapotba kerüljön.
- Ha nincs berakva elem, a beállítások előtt rakjunk be két gombelemet a fentiek szerint.

Az időkijelzési mód, a dátum és a pontos idő beállítása

1. A pontos idő kijelzési üzemmódban nyomjuk meg egyszer a MODE gombot, hogy a beállítási üzemmódba jussunk. Állítsuk be sorra az időkijelzési módot, az órát, a percet, az évet és a hónapot.
2. A kívánt időkijelzési mód (12-, vagy 24-órás) beállítására nyomjuk meg az UP (fel) vagy a DOWN (le) gombot. Erősítsük meg a választást a SET gombbal.
3. Az óra számjegyének a beállításához addig nyomogassuk az UP vagy a DOWN gombot, amíg a kívánt számjegy meg nem jelenik. Erősítsük meg a választást a SET gombbal.
4. Ismételjünk meg a 3. lépést a perc, az év, a hónap és a nap beállításához. Erősítsük meg a választást a SET gombbal.
5. A nap beállításának a megerősítése után megismétlődik a beállítási ciklus, és az időkijelzési mód villog a kijelzőn. A beállítási üzemmód elhagyása céljából nyomjuk meg a MODE gombot, vagy várjunk kb. 60 másodpercig.



A hét napját automatikusan állapítja meg a készülék.

Ébresztési funkció

1. A pontos idő kijelzése közben nyomjuk meg kétszer a MODE gombot, és egyszer az ALARM gombot, hogy az ébresztés (riasztás) beállítása üzemmódba jussunk. A kijelző jobb felső sarkában megjelenik az ébresztés szimbóluma.
2. Az óra számjegyének a beállítása céljából nyomjuk meg a SET gombot. Állítsuk be sorra az órát, a percet és a csengetési hangot. Ehhez addig nyomogassuk az UP vagy a DOWN gombot, amíg a megfelelő számérték nem jelenik meg, ill. a megfelelő csengetési hangot nem halljuk, majd erősítsük meg a választást a SET gombbal.
3. A beállítások tárolódnak, és a kijelzőn kb. 60 másodperc múlva visszatér a pontos idő.



- NE nyomjuk meg a SET gombot az ébresztés beállítás után, mert különben visszaállítjuk a beállítást, és az ébresztést hatástalanítjuk.
- Ha bekapcsolódik az ébresztés, kb. 60 másodpercre megszólal a csengőhang. Bármelyik gomb megnyomásával kikapcsolhatjuk az ébresztőt.

Szundikálás funkció

Az óra rendelkezik egy szundikálás (snooze) funkcióval is. Ezt az üzemmódot a következő módon aktivizálhatjuk:

1. Ha az ébresztés szimbóluma látható a kijelzőn, az UP (fel) gombbal tehetjük aktívvá/inaktívvá a szundikálás funkció. A szundikálás szimbóluma (zz) is megjelenik a kijelző felső részén.
2. Ha bekapcsolódik az ébresztés, kb. 60 másodpercre megszólal az ébresztő, majd utána az óra a szundikálás üzemmódba lép át. Minden egyes szundikálási periódus három percig tart, és a periódus háromszor ismétlődik meg.
3. Bármelyik gomb megnyomásával kikapcsolhatjuk az ébresztőt.

Születésnap emlékeztető

1. A pontos idő kijelzése közben nyomjuk meg kétszer a MODE gombot, hogy a születésnap emlékeztető üzemmódba lépjünk.
2. Majd nyomjuk meg a SET gombot, hogy sorra beállítsuk az órát, a percet, az évet, a hónapot és a napot. A megfelelő értékeket az UP vagy a DOWN gombbal állíthatjuk be.
3. Ha befejeztük a beállítást, az óra kb. 60 másodperc múlva visszatér a pontos idő kijelzésére.
4. Ha a tárolt születésnap emlékeztető bekapcsolódik, öt percre megszólal egy dallam. Bármelyik gomb megnyomásával kikapcsolhatjuk a dallamot.

Az időzítő beállítása

1. A pontos idő kijelzése közben nyomjuk meg négyszer a MODE gombot, hogy az időzítés beállítása üzemmódba lépjünk.
2. Majd nyomjuk meg a SET gombot, hogy sorra beállítsuk az órát és a percet. A megfelelő értékeket az UP vagy a DOWN gombbal állíthatjuk be.
3. Ha befejeztük a beállítást, nyomjuk meg a SET gombot az időzítő beindítása céljából. Ha egy perc alatt már nem végeztünk további beállítást, az óra visszatér a pontos idő kijelzésére.
4. Ha az időzítő eléri a 0 értéket, egy percre megszólal a riasztás (ébresztő). Bármelyik gomb megnyomásával kikapcsolhatjuk a riasztást.

A hőmérséklet kijelzése

1. A pontos idő kijelzése közben nyomjuk meg a SET gombot, hogy a hőmérséklet °C-ban vagy °F-ben jelenjen meg.
2. Az óra automatikusan méri a környezeti hőmérsékletet, és a kijelző alján meg is jeleníti.

Reset (visszaállítás)

Ha valamilyen kijelzési probléma adódna, azaz az értékek nem helyesen vagy egyáltalán nem jelennek meg, vissza kell állítani az órát a gyári beállításokra. Dugjunk be ehhez egy tűt vagy hasonlót az óra hátoldalán található reset-nyílásba. Majd állítsuk újra be az órát a fent ismertetett lépésekben.

USB-elosztó (hub)

Kössük össze a beépített USB-A csatlakozót a számítógép egyik szabad USB-portjával. A kék háttérvilágítás kigyullad, ha a hub össze van kötve a számítógéppel.

A hubra akár négy USB-készüléket is rácsatlakoztathatunk.

A készülék támogatja a plug & play, ill. a hot-swapping funkciót (a készülékmeghajtót automatikusan felismeri, és a készülékeket le lehet húzni a számítógépről, miközben fut az operációs rendszer).



A hub un. busz-táplálású üzemmódban működik. Ez azt jelenti, hogy a számítógép által az USB-porton rendelkezésre bocsátott 500 mA áram felosztódik a 4 hüvely között. Az egyszerre csatlakoztatott készülékek összes áramfelvétele nem haladhatja meg ezt az értéket.

Tisztítás

A készülék tisztítására egy száraz, szálmentes ruhát használjunk. Erősebb szennyeződés esetén langyos vízzel enyhén megnedvesített ruhát használhatunk.

Tanácsok

- Az USB2.0-hub kompatibilis az USB1.1 szabvánnyal. Ez azt jelenti, hogy a hagyományos USB1.1 készülékek gond nélkül használhatók az USB2.0-hubról. Azonban az USB1.1-készülékek nem válnak ettől gyorsabbá! Természetesen az USB2.0-hub használható egy USB1.1-portról is, pl. ha nincs még a számítógépünkön USB2.0-port. De itt sincs lehetőség az adatátviteli sebesség növelésére.
- A DOS alatt, vagy a Windows biztonsági üzemmódjában nem lehetséges az USB-üzemmód. Ezért az USB-tasztatúrák és egerek általában nem működnek ilyenkor. A számítógép BIOS-telepítője esetleg rendelkezik megfelelő támogatással (support), pl. a „Legacy-USB-Support” nevével. Előfordulhat azonban, hogy ilyenkor közvetlenül kell bedugni az USB-tasztatúrát/-egert az alaplapra, és nem lehet egy USB-hubba dugni.

Eltávolítás

Az elhasználotott elektromos- és elektronikus készülékek eltávolítása



A környezet védelmében, és az alkalmazott nyersanyagok lehető teljes újrahasznosítása érdekében a felhasználó köteles az elhasználotott és tönkrement készülékeket az elektromos hulladékok gyűjtőhelyén leadni.

Az áthúzott kerekesszimbólum azt jelzi, hogy ezt a készüléket az elektromos hulladékok gyűjtőhelyén kell leadni.

Az elhasználotott elemek/akkumulátorok eltávolítása



Végfogyasztóként törvényi kötelezettségünk az elhasznált elemek és akkumulátorok visszaszolgáltatása, tilos őket a háztartási hulladék közé dobni. A káros anyagokat tartalmazó elemeket/akkumulátorokat az alábbi szimbólumokkal jelölük meg, amelyek a háztartási hulladékba történő eldobás tilalmára utalnak.

A mérvadó nehézfémek jelölése az alábbi: Cd = kadmium; Hg = higany; Pb = ólom



Az elhasznált elemek/akkuk ingyenesen leadhatók a közösségi hulladékgyűjtő telepeken, fiókjainkban vagy bárhol, ahol elemeket/akkumulátorokat árusítanak.

Ezzel eleget teszünk törvényi kötelezettségeinknek, és hozzájárulunk a környezetvédelemhez is.

Műszaki adatok

Rendszerkövetelmények:	Windows® 98SE / ME / 2000 / XP / Vista™ Linux 2.4 & Mac OS8.5 vagy magasabb
USB-szabvány:	2.0
Tápáramellátás:	USB-elosztó (hub): 5V= Óra: 2 db AG13 típusú gommelem
Csatlakozások:	4 db USB
Méret (h x sz x m)	74 x 105 x 18 mm
Súly:	85 gramm