

## APM 1

Indique la tension de la batterie. La tension indique l'état de charge. Plus basse que 12,3 Volt la batterie sulfate. Alors : chargez la batterie !



### Les deux signaux lumineux

- a gauche – indique charge mauvaise par l'alternateur  
**14,6 et plus = trop haute**  
**11,6 et moins = trop basse**

**Signal allumé : consultez un electricien**

- A droite – indique batterie mauvaise  
**11,6 pendant 15 sec.**  
**10,6 immediatement**  
**Charge et controle !**

C'est un équipement peu cher qui devrait équiper toutes les voitures pour signaler un besoin de charge et / ou un contrôle.

Tres utile pour les garages pour surveiller les voitures exposés.