



CZ NÁVOD K OBSLUZE

Akumulátorová leštička



Obj. č.: 84 20 04

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup akumulátorové leštičky HP Autozubehör. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Rozsah dodávky

Leštička
2x leštící polštářek
Nabíječka
Akumulátor (1200 mAh)



Vložení a výměna akumulátoru

- Před vložením nebo výměnou akumulátoru se musí leštička vypnout.
- K odstranění akumulátoru je potřeba stisknout spony na stranách akumulátoru a vytáhnout ho ven.
- Vložte akumulátor do leštičky. Pokud nebude jeho okraj v jedné úrovni s okrajem leštičky, akumulátor nelze v leštičce upevnit.

Nabíjení akumulátoru

Zapojte nabíjecí adaptér do síťové zásuvky a poté vložte akumulátor do nabíječky. Když se akumulátor vloží správně, rozsvítí se červená LED kontrolka, která signalizuje, že probíhá nabíjení. Pokud se LED kontrolka nerozsvítí, ani když akumulátor vyberete a znovu vložíte, tak je akumulátor vadný a musí se vyměnit za nový. Po dokončení nabíjení odpojte kabel nabíječky ze síťové zásuvky.

Pozor: Akumulátor nabíjejte jen přiloženou nabíječkou, protože jinak se může poškodit nebo může dojít k úrazu osob.

- Akumulátor je při dodání nabitý jen zčásti a před použitím se musí nabít.
- Plná kapacita akumulátoru se dosáhne asi po 4 cyklech nabití a vybití.

Uvedení do provozu

Upevnění leštících polštářků

Leštička se dodává s jedním bavlněným a jedním plstěným polštářkem. Hrubý leštící polštářek je určen pro aplikaci leštícího prostředku a jemnější polštářek se používá k leštění.

- Pokud pokládáte leštičku na stůl, položte ji tak, aby disky byly nahoře.
- Nasadte na leštící disk vhodný polštářek. Polštářek musí být natažen rovnoměrně na celém povrchu disku.

Zapnutí a vypnutí

Chcete-li leštičku zapnout, stiskněte přepínač ON/OFF. Pokud ji chcete vypnout, stiskněte znovu přepínač ON/OFF, aby se tlačítko uvolnilo.

Leštění

- Použijte hrubý leštící polštářek.
- Naneste rovnoměrně na celý povrch leštícího polštářku leštící prostředek a zapněte leštičku.
- Pohybujte leštičkou plynule po celém leštěném povrchu a netlačte na ní.
- Předtím než leštičku zvednete z leštěného povrchu, vždy ji nejdříve vypněte.
- Pro doleštění celého povrchu karoserie odstraňte hrubý polštářek a nasadte na disk jemný leštící polštářek.
- Stejným způsobem a směrem jakým jste nanášeli leštící prostředek, vyleštěte jemným polštářkem povrch do požadovaného lesku.

Pokyny pro dosažení nejlepších výsledků při leštění:

- Umývejte auto alespoň 1x za 2 týdny.
- Vždy umývejte auto seshora dolů.
- Nejdříve vyleštěte větší plochy (např. střechu a přední kapotu) a poté menší plochy (např. dveře).
- Špatně přístupné plochy vyleštěte ručně.
- K leštění používejte jen čisté leštící polštářky.
- Náhradní leštící polštářky můžete zakoupit u svého prodejce.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do akumulátorové leštičky. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují velké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a součásti výrobku.

- Lešticí polštářky pravidelně vyperte v ruce. Neperte je v pračce.
- Pokud nebudete leštičku delší čas používat, odstraňte lešticí polštářek z disku.
- Během uskladnění pokládejte leštičku diskem nahoru.
- Pro zachování dlouhé životnosti akumulátoru je potřeba ho nabíjet okamžitě po zakoupení a poté znovu každé 2 – 3 měsíce.
- Leštičku zapínejte a vypínejte, jen když se lešticí disk dotýká povrchu, který chcete leštit.
- Netlačte na nástroj.
- Nepoužívejte příliš velké množství lešticích prostředků, protože lešticí polštářek by mohl vyklouznout z lešticího disku.
- Používejte pouze dodávaný nabíjecí adaptér AC/DC. Při vytahování adaptéru ze síťové zásuvky držte adaptér po stranách za tělo a netahejte ho za kabel.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vytéklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!

K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!



Šetřete životní prostředí!

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Napájení:	Aku 18 V DC; 1200 mAh
Volnoběh:	3 000 min ⁻¹
Hmotnost:	cca 2,5 kg
Doba nabíjení:	9 – 10 hodin
Příkon:	60 W
Průměr lešticího disku:	240 mm
Nabíječka:	230 V AC / 18 V DC, 335 mA



Záruka

Na akumulátorovou leštičku HP Autozubehor poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/2/2019