

Skleněná osobní váha GS 46



beurer
GESUNDHEIT UND WOHLFÜHLEN

Obj. č.: 86 03 09



Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup skleněné osobní váhy GS 46

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

1. Práce s produktem

Svoji hmotnost kontrolujte nejlépe jednou denně (nejvhodnější je ráno) po návštěvě toalety, nalačno a bez oblečení. Pokud budou každé měření jiné podmínky, bude naměřená hodnota rozdílná.

2. Důležitá upozornění


- Na váhu nestoupejte, pokud máte mokré nohy nebo je povrch váhy mokrá. Můžete uklouznout a způsobit si poranění.
- Ochraňte výrobek před pády, vlhkostí, prachem, chemikáliemi, silnými výkyvy teplot, také jej neumísťujte v blízkosti zdroje tepla (otevřený oheň, otopná tělesa – radiátory atd.).
- V případě, že výrobek nefunguje, obraťte se na vašeho prodejce nebo výrobce, není dovoleno, abyste sami přístroj jakkoli opravovali nebo seřizovali. Většina problémů vzniká, pokud jsou baterie vybité, proto nejdříve vyměňte staré baterie za nové a pokud přístroj ani nadále nefunguje, obraťte se na prodejce nebo výrobce.
- Všechny váhy od výrobce splňují požadavky normy EG 2004/108 + další dodatky.
- Čištění: Na povrchu je nanášena ochranná vrstva, proto v případě potřeby přístroj lehce otřete navlhčeným hadříkem. Můžete použít také čisticí prostředek, který ovšem nesmí výrobek poškodit. Ocelový prvek můžete otřít hadříkem namočeným v octu. V žádném případě produkt nečistěte pod tekoucí vodou či jinak nadbytečně nenamáčejte.
- Upozornění: Pokud výrobek zrovna nepoužíváte, nesmí být jakkoli zatížen nebo na něm nesmí být umístěné předměty.
- Výrobek není určen pro zdravotnické nebo výdělečné činnosti.
- Jako základní jednotka hmotnosti je nastaven kilogram. Pokud si přejete zvolit jinou jednotku, použijte přepínač na zadní straně výrobku.

3. Používání

Tato váha slouží k zjištění aktuální hmotnosti osob a to až do 150 kg. Pokud váhu zatížíte nad povolených 150 kg, zobrazí se na displeji nápis „Err“ (obr. 4 níže).

3.1 Uvedení do provozu

Tak jak je uvedeno na obrázku vložte baterie, ze kterých je odstraněn obal, do schránky ve správném polohování. Pokud se na displeji nezobrazí hodnoty, baterie vyjměte a vložte znovu. Pokud jsou baterie téměř prázdné, zobrazí se na displeji nápis „Lo“ a přístroj se poté automaticky vypne. Staré baterie poté vyměňte za nové 4 x 1,5 V AAA.




3.2 Měření hmotnosti

Umístěte váhu na rovnou a pevnou podlahu (ne koberec); pevná podlahu je předpokladem pro přesné měření. Krátce na váhu šlápněte, aktivuje se dotykový senzor!



Nejdříve se zobrazí všechny symboly na displeji od obr. 1 po obr. 2. Poté je váha připravená měřit hmotnost a proto si na váhu stoupněte. Tělesnou hmotnost rovnoměrně rozprostřete mezi obě dvě nohy. Přístroj začne hned Vaši hmotnost měřit, displej 2x zabliká a pak se zobrazí konečná hmotnost (obr. 3), která zhruba po 10 sekundách zmizí z displeje.



Dávejte pozor na to, že je potřeba po zapnutí váhy počkat, až se na displeji zobrazí hodnota 0.0 kg (obr. 2).

4. Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí! K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!



Šetřete životní prostředí!

5. Recyklace

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů.
Likviduje odpad na konci doby životnosti přístroje přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

6. Záruka

Na skleněnou osobní váhu poskytujeme **záruku 24 měsíců**.
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení,
nedodržení návodu k obsluze nebo změn na přístroji, provedených třetí osobou.

beurer

GS 46

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

STO/1/2010