



Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588
Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250
Agy-tréner (Brain-Trainer)
Rend. sz. 90 74 94

Rendeltetészerű használat:

A termék elektronikus játék a gondolkodás gyakorlására, ezen kívül tartalmaz egy órát dátummal, és egy zsebszámológépet is.
A fentiekől eltérő alkalmazás károsíthatja a készüléket, továbbá rövidzárlathoz, tűzhöz, áramütéshez stb. vezethet.
Az összes előforduló cégnév és készüléknevezés a mindenkori tulajdonos márkanéve. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- Agy-tréner elemekkel
- Használati útmutató

Biztonsági előírások

Használatba vétel előtt olvassa végig a teljes útmutatót, fontos tudnivalókat tartalmaz a helyes használatra vonatkozóan. A használati útmutató előírásainak be nem tartásából eredő károk esetén érvényét veszíti a szavatosság/garancia! A következményi károkért nem vállalunk felelősséget!

A szakszerűtlen kezelésemből, vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából eredő tárgyi, vagy személyi károkért nem vállalunk felelősséget. Ilyen esetekben megszűnik a szavatosság/garancia.

- Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) a terméket nem szabad önkényesen átépíteni és/vagy módosítani. Ne nyissa ki és ne szedje szét a terméket (a használati útmutatóban leírt elemcsere kivételével)!
- A termék nem alkalmas 3 évnél fiatalabb gyerekek számára, mert lenyelhető kis részeket tartalmaz, pl. üveget (kijelző) és elemeket.
- A készülék csak száraz beltéri használatra alkalmas, nem érheti víz vagy nedvesség.
- - Ha a készüléket hideg helyről hozta be éppen meleg helyiségbe, páralecsapódás jöhet létre. Ezért hagyja, hogy a termék először vegye át a szoba hőmérsékletét, mielőtt használatba venné, egyébként kár keletkezhet benne.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szanaszét heverni, a gyerekek számára veszélyes játékszerré válhatnak.
- Bánjon óvatosan a készülékkel, lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.

Tudnivalók az elemekhez

- Az elemek nem valók gyerekek kezébe.
- Ügyeljen az elemek behelyezésénél a helyes polaritásra (plusz/+ és mínusz/- jelek).
- Ne hagyjon elől felügyelet nélkül elemet, mert ez a veszéllyel jár, hogy gyermekek vagy háziállatok lenyelik. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- Kifolyt vagy sérült elemek a bőrrrel érintkezve marást okozhatnak, ezért használjon ilyen esetekben megfelelő védőkesztyűt.
- Az elemet nem szabad rövidre zární, szétszedni, vagy a tűzbe dobni. Robbanásveszély!
- A hagyományos elemeket nem szabad feltölteni. Robbanásveszély!
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket (pl. tárolásnál), vegye ki belőle az elemeket.

Tűlregedésnél fennáll a veszély, hogy az elemek/akkuk kifutnak, ami károsítja a terméket, ezen kívül elvész a garancia/jótállás!

- Mindig a teljes elem- vagy akkukészletet cseréljük.
- Csak azonos típusú, azonos gyártótól származó, azonos töltöttségi állapotú elemeket/akkukat használjon (tele és félig töltött ill. üres akkut ne keverjen).
- Az elemek környezetbarát ártalmatlanításáról az "Ártalmatlanítás" c. fejezet ad információt.

Üzembe helyezés, elemek behelyezése, elemcsere

- Esetleg az elemeket a szállításnál már behelyezték, ekkor a védő csíkot ki kell húzni.
- Ha elemeket kell berakni ill. cserélni, akkor a termék alján lévő elemtartó rekeszt nyissa ki, a fedél csavarjának kicsavarásával.
- Rakjon be 2 db LR44 mikro elemet helyes polaritással (pozitív/+és negatív/-), lásd a feliratot az elemtartóban.
- Tegye vissza a elemtartó fedelet és csavarozza fel szorosan.
- Elemcserére van szükség, ha az LC kijelző kontrasztja nagyon gyenge, vagy semmi nem jelenik meg a kijelzőn.

Dátum és óráidő beállítása

- Nyomja meg a süllyesztett „RESET” gombot a készülék alján, ezután az év száma villog. Adja be az aktuális évet a 10 számgombbal, ezután sorban villognak a hónap, a nap, az óráidő órái és percei.
- Járjon el itt ugyanúgy, mint előtt, adja be az adatokat a 10 számgombbal. Ezután ismét az év villog (pl. a beadott adatok módosítására).
- A beállítás jóváhagyásához nyomja meg röviden a „=” gombot. Ezzel kilép a beállító módból.
- Ha az óráidőt ill. a napot újból be akarja állítani, járjon el a fentiekben leírtak szerint.

A készülék be-/kikapcsolása

A készülék alján lévő „ON/OFF” gomb nyomásával lehet a készüléket be- ill. kikapcsolni.

Ha kb. 5 percig nem nyomnak gombot, a készülék magától kikapcsolódik, áramtakarékoság céljából.

Üzemmod választás

A „MODE” gomb rövid nyomásával lehet az 5 játék (kijelzés „GAME 1...5”), a számológép („CALCULATOR”) és a dátum/óráidő („TIMER”) között átkapcsolni.

Zsebszámológép

A számológép egyszerű számtani műveleteket (összeadás, kivonás, szorzás, osztás) tud végezni. Az eredmény a „=” gomb nyomása után jelenik meg.

A kijelzés a „CE” gomb nyomásával törölhető.

Dátum- és óráidő kijelzés

A dátum kijelzés formája: „YY-MM-DD” (YY = év, MM = hónap, DD = nap), az óráidő kijelzés formája: „HH:MM” (HH = óra, MM = perc). A dátum és óráidő beállításánál a "Dátum és óráidő beállítása" c. fejezetben leírtak szerint kell eljárni.

Hangjelzés be-/kikapcsolása

Nyomja röviden a „SOUND” gombot, ezzel a hangjelzés be- illetve kikapcsolható (kikapcsolás esetén kis áthúzott hangszóró szimbólum jelenik meg a kijelzőn).

Játékok

Ha kiválaszt egy játékot a „MODE” gombbal (kijelzés: "GAME 1...5”), azt a „START” gomb nyomásával indíthatja.

A kijelzőn kis szimbólumok jelennek meg a helyes („☺”) ill. hibás („☹”) válasz esetén. A válaszok beadására a számgombok szolgálnak; minden játéknál meg van adva egy időhatár; ennek a túllépésénél a számtani művelet megoldását a készülék "hibás"-nak értékeli.

Minden játék végén megjelenik a kijelzőn, hogy a feladatok hány százalékát oldották meg helyesen (pl. „CORRECT:85%”).

• 1. játék („+ - x \ 100 QUES”)

100 egyszerű számtani művelet fog megjelenni a kijelzőn, adja be a helyes számokat.

• 2. játék („CONNECT CAL”)

Két szám (pl. „1” és „3”) jelenik meg, adja be ezek összegét (pl. „4”). Ezután egy új szám jelenik meg (pl. „6”), adja be ennek a számnak, és az utolsóelőtti számnak az összegét (pl. „3”).

2. példa: 3 és 7 jelenik meg, adja be a „10” számot. Megjelenik „1”, adja be most a „7” és az új szám „1” összegét. .

Megjelenik egy új szám: „4”, adja be az „1” és az új szám „4” összegét, és így tovább (3...7...10...1...8...4...5...9...13...2...11...8...10....., a vastagon nyomtatott számokat kell Önnek beadni.

• 3. játék („MEMORY THE N.O.”)

Egy számsor jelenik meg néhány másodpercre. Jegyezze meg ezeket a számokat. Miután a számsor eltűnt, adja be ugyanezeket a számokat, ugyanabban a sorrendben.

• 4. játék („10.20.30 CALCUL”)

Egy számtani feladatban hiányzik egy szám a vonal („_”) helyén. Adja be a számgombokkal a helyes számot a feladat megoldására.

• 5. játék („FIND THE RULE”)

Egészítse ki a számsort, a vonal („_”) helyére azt a számot beírva, amelyik a szabályos sorba beleillik.

Példa: 1. 4. _ 10. 13. -> a helyes szám a „7”, mivel mindig 3-at adunk hozzá az előző számhoz.

Az eredmények alakulásának grafikus ábrázolása

Válassza ki a „MODE” gombbal az 5 játék egyikét („▶” villog a kijelzőn jobbra), és nyomja meg a „=” gombot.

A kijelzőn az utóbbi 30 nap eredményeinek az alakulása jelenik meg grafikusán (naponta csak egy értéket tárol a készülék).

Az első üzembe helyezésénél, vagy Reset után még nincsenek adatok, a kijelzőn tehát a „=” gomb nyomása után „NO DATA” jelenik meg.

Karbantartás és tisztítás

A termék nem igényel karbantartást, soha ne szedje szét (a használati útmutatóban leírt elemcsere kivételével).

A tisztításhoz használjon egy tiszta, puha, száraz ruhát.

Ne nyomja meg túl erősen a kijelzőt, mert megsérülhet, ezen kívül karcolások keletkezhetnek rajta.

Ne használjon a tisztításhoz vegyszereket, ezek elszínezhetik a ház műanyag részét.

Ártalmatlanítás

a) Készülék

Az elhasznált elektronikus készülékek nyersanyagok tekintendők, és nem valók a háztartási szemétként!

Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell selejtezni.

b) Elemek és akkuk

Végfelhasználóként Önt törvény kötelezi minden elhasznált elem és akku leadására; a háztartási szemétként való eltávolítás tilos!

A károsanyag tartalmú elemek/akkuk az itt feltüntetett szimbólumokkal vannak megjelölve, amelynek megfelelően tilos az eltávolítás a háztartási szemétként. A legfontosabb nehézfémek jelölései a következők: Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom (a jelölés az elemeken és akkumulátorokon a szöveg mellett látható szeméttároló edény ikon alatt található).

Az elhasznált elemeket, akkumulátorokat térítésmentesen leadhatja a lakóhelye közelében található gyűjtőhelyen, szakszerveleteinkben vagy minden olyan helyen, ahol elemet, akkumulátort árusítanak!

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségeinek és hozzájárul a környezet védelméhez!

Műszaki adatok

Áramellátás2 LR44 elem

Méretkb. 83 x 57 x 26mm

Súlykb. 40g