

Wichtiger Hinweis!

UPGRADE
Version: 11/10

WLAN Router/Accesspoint N300


Best.-Nr.: 97 21 58

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

bitte beachten Sie folgende wichtige Informationen:


Um für Sie die Konfiguration des Routers so einfach wie möglich zu gestalten, haben wir bereits die neueste Firmware auf dem Gerät vorinstalliert. In der neuen Version ist nun ein deutschsprachiges „Easy-Setup“ enthalten.

- Für die Konfiguration schließen Sie das Gerät wie in der Anleitung beschrieben an und bereiten anschließend Ihren PC vor.
- Öffnen Sie Ihren Webbrowser und geben die IP-Adresse des Routers (<http://192.168.1.1>) in die Adressleiste ein. Anschließend sehen Sie die Startseite des Easy-Setups vom Router.

 Beachten Sie, dass im Auslieferungszustand nun kein Passwort mehr für den Zugang zum Router benötigt wird. Wir empfehlen Ihnen allerdings dringend, ein Kennwort einzurichten.

- Nun können Sie die Konfiguration mit dem Easy-Setup durchführen.

Wählen Sie zuerst Ihren Internetanschluss (Kabel oder DSL) aus. Anschließend können Sie für DSL Ihre Zugangsdaten eingeben und die weiteren Einstellungen wie WLAN und das Zugangskennwort ändern. Für den Provider „Kabel Deutschland“ ist keine Eingabe der Zugangsdaten nötig.

 Sie müssen in jedem Fenster auf „Speichern“ klicken, damit die Einstellungen übernommen werden.

- Um auf die erweiterten Einstellungen bzw. das herkömmliche Web-Interface des Routers zuzugreifen, klicken Sie auf „Expertenmodus“.
- Für den Fall, dass von Ihnen zu einem späteren Zeitpunkt eine neue Firmware aufgespielt wird, beachten Sie unbedingt, dass danach in jedem Fall ein Reset nötig ist (siehe Bedienungsanleitung zum Router).

Vielen Dank!

Ihr Conrad-Team.

