

Thermoklick kézmelegítő

Rendelési szám: 560146

A Üzembeállítás

Kattintsunk rá a fémmembránra. Várjunk 10 másodpercig, amíg szét nem oszlik a hő. A zsebmelegítőt gyengén nyomogassuk és gyúrjuk, hogy maximális hőfejlődést érjünk el. Lehűlés után a kézmelegítőben lévő közeg megszilárdul. Most hőközlésre van szükség ahhoz, hogy a megszilárdult kristályok vissza-alakuljanak, és ezzel újra használhatóvá váljék a kézmelegítő.

B Újbóli alkalmazás,

az ajánlható alábbi lehetőségekkel:

Forró vízben:

A kézmelegítő minden egyes párnájához 1/2 liter forró (legalább 90°C-os, de nem forrásban lévő) vizet kell számítani. Göngyöljük be a kézmelegítőt egy vászon-kendőbe, és rakjuk be az egészet a forró vízbe. A táska-melegítőt a víz teljes lehűléséig benne kell hagyni a vízben. Ez idő alatt a kézmelegítő hőenergiát von el a forró vízből, és visszaalakítja a megszilárdult kristályokat. Ha a folyamat nem ment teljesen végbe, akkor a víz energia-mennyisége nem volt elegendő (kevés, vagy nem elég forró víz), és a folyamatot meg kell ismételni.

Mikrohullámú sütőben:

A kézmelegítőt rakjuk be legalább 1/2 liter vizet tartalmazó edénybe. Ügyeljünk arra, hogy a Thermoklick-kézmelegítő teljesen merüljön el a vízben.

Melegítsük a vizet kb. 2-4 percig.

Eközben azonban a víznek nem szabad fornia.

Hagyjuk ezután a Thermoklick-kézmelegítőt a víz lehűléséig benn a vízben. Ha nem alakult vissza az összes megszilárdult kristály, akkor a folyamatot megismételhetjük.

Figyelem: A kezelési utasításban foglaltaktól való önkényes eltérés jelentős mértékben lecsökkentheti a Thermoklick-kézmelegítő élettartamát.

Thermoklick kézmelegítő

Rendelési szám: 560146

C Üzembeállítás

Kattintsunk rá a fémmembránra. Várjunk 10 másodpercig, amíg szét nem oszlik a hő. A zsebmelegítőt gyengén nyomogassuk és gyúrjuk, hogy maximális hőfejlődést érjünk el. Lehűlés után a kézmelegítőben lévő közeg megszilárdul. Most hőközlésre van szükség ahhoz, hogy a megszilárdult kristályok vissza-alakuljanak, és ezzel újra használhatóvá váljék a kézmelegítő.

D Újbóli alkalmazás,

az ajánlható alábbi lehetőségekkel:

Forró vízben:

A kézmelegítő minden egyes párnájához 1/2 liter forró (legalább 90°C-os, de nem forrásban lévő) vizet kell számítani. Göngyöljük be a kézmelegítőt egy vászon-kendőbe, és rakjuk be az egészet a forró vízbe. A táska-melegítőt a víz teljes lehűléséig benne kell hagyni a vízben. Ez idő alatt a kézmelegítő hőenergiát von el a forró vízből, és visszaalakítja a megszilárdult kristályokat. Ha a folyamat nem ment teljesen végbe, akkor a víz energia-mennyisége nem volt elegendő (kevés, vagy nem elég forró víz), és a folyamatot meg kell ismételni.

Mikrohullámú sütőben:

A kézmelegítőt rakjuk be legalább 1/2 liter vizet tartalmazó edénybe. Ügyeljünk arra, hogy a Thermoklick-kézmelegítő teljesen merüljön el a vízben.

Melegítsük a vizet kb. 2-4 percig.

Eközben azonban a víznek nem szabad fornia.

Hagyjuk ezután a Thermoklick-kézmelegítőt a víz lehűléséig benn a vízben. Ha nem alakult vissza az összes megszilárdult kristály, akkor a folyamatot megismételhetjük.

Figyelem: A kezelési utasításban foglaltaktól való önkényes eltérés jelentős mértékben lecsökkentheti a Thermoklick-kézmelegítő élettartamát.