



Rostsanierung in 3 Schritten

1. losen Rost abschleifen
2. 2x auf Porenrost auftragen
 - kein Abwaschen
 - kein Anschleifen
3. nach vollständiger Trocknung
(Fingernagelprobe: Es darf kein Eindruck mehr geben.)
Decklack auftragen

