

HC-1 digitális kézi számláló

Rendelési szám: 100572

Rendeltetésszerű használat

A digitális kézi számláló események számbavételére és kijelzésére szolgál, ilyen például a hozzányúlások számlálása lemeztárakban. A számlálót két gombbal kezeljük. Minden egyes gombnyomás egy eseménnyel növeli a digitális kijelzést. A 4-jegyű kijelzőt kézzel lehet kinullázni.


A két számológomb ergonomikus elhelyezése által mind a jobbkezesek, mind a balkezesek számára jól kezelhető a számláló. A számlálót egy lítium-gombelem táplálja. Vegyük figyelembe a jelen kezelési utasítás biztonsági előírásait.

Biztonsági előírások

- A jelen kezelési utasítás figyelmen kívül hagyásából eredő károk esetén megszűnik a garancia. Nem vállalunk semmiféle felelősséget a következményes károkért sem.
- A szakszerűtlen kezelésből vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából eredő anyagi vagy személyi károkért sem vállalunk felelősséget. Az ilyen esetekben is megszűnik a garancia.
- Biztonsági okokból tilos a készülék bármilyen önkényes módosítása és/vagy átépítése.
- Fordítsunk gondot a készülék szakszerű használatba-vételére. Vegyük ehhez figyelembe a jelen kezelési utasítást.
- Ne tegyük ki a készüléket szélsőséges hőmérséklet, erős rezgések vagy magas páratartalom behatásának. A készülék kijelzett értéke csak a 0°C ÷ +50°C hőmérséklet-tartományon belül garantált.
- A készülék házát az elemtartó fedelének a kinyitásán kívül nem szabad megbontani.
- Ez az elektronikus készülék nem való kisgyerek kezébe.

A készülék részei


- 1 számlálógombok
- 2 kijelző
- 3 nullázógomb (reset)
- 4 hátoldali elemtartó



Az elemek berakása/cseréje

A számláló működéséhez egy CR1616 típusú lítium-gombelemre van szükség, amely szaküzletekben kapható.

- Egy pénzérme segítségével forgassuk el a számláló hátulján lévő elemtartó (4) fedelét kb. 30°-al az óramutató járásával ellentétes irányba, majd vegyük le a fedelet.



- Rakjuk be az elemet (CR1616) helyes polaritással az elemtartóba. A pozitív pólusnak (+) kifelé kell néznie.
- Rakjuk fel a fedelet a helyére, és az óramutatóval megegyező irányban zárjuk be.

Elemcserére akkor van szükség, ha a kijelzés halvány, vagy egyáltalán nincs kijelzés.

Az elem kifolyásából származó károsodások megelőzése érdekében vegyük ki az elemet a számlálóból, ha hosszabb ideig nem fogjuk használni.

Ugyanezen okból ajánlatos azonnal kivenni a kimerült elemet.

Figyelem! Ne hagyjuk szabadon heverni az elemeket, mert gyerekek vagy háziállatok lenyelhetik őket. Lenyelés esetén azonnal forduljunk orvoshoz.

Az elemeket nem szabad tölteni, rövidre zárni, vagy tűzbe dobni. Ezek robbanásveszélyes műveletek.

Üzembeállítás és kezelés

- Rakjuk be az elemet „Az elemek berakása/cseréje” c. fejezet szerint a kézi számlálóba.
- A két számjegygomb minden egyes megnyomása egy eseménnyel növeli a kijelzett értéket. A két gomb működése azonos, és mind a jobbkezesek, mind a balkezesek által jól kezelhető.
- A kijelzett érték mindaddig látható marad a kijelzőn, amíg újra meg nem nyomunk egy számjegygombot. Ha az események száma eléri a 9999-et, a számláló újra a 0000-tól folytatja a számlálást.

A kijelző kinullázása (reset)

- Nyomjuk meg a kicsi visszaállító-gombot (reset, 3), ha ki akarjuk nullázni a kijelzőt.
- A nagyon kis fogyasztás miatt nem kell kikapcsolni a kézi számlálót.

Karbantartás és tisztítás

A számláló az alkalmi tisztításon és az elemcserén kívül nem igényel karbantartást.

A készülék külsejét csak egy puha, száraz ruhával vagy ecsettel tisztítsuk. Semmi estre se használjunk agresszív vagy vegyi tisztítószert, mert megtámadják a házat, vagy károsan hatnak a működésére.

Eltávolítás

Sem az elhasználdott készüléket, sem a kimerült elemet ne dobjuk a háztartási hulladék közé.

A használhatatlanná vált kézi számlálót vigyük az elektronikus hulladékok gyűjtőhelyére.

A kimerült elemeket vigyük speciális gyűjtőhelyre, vagy bármely olyan szaküzletbe, ahol elemeket is árusítanak.

Műszaki adatok

Tápfeszültség: 3V= (1 db CR1616 lítium-gombelem)

Kijelző: 4-jegyű, 9999-ig

Számlálás: felfelé

Tömeg: kb. 35 gramm

Méret: 67 x 57 x 20 mm (ma x sz x mé)

Csereelem: A megfelelő csereelem (CR 1616) a 100629 rendelési számon kapható. A kézi számláléhoz 1 darabra van szükség.