

### USB-S ADAPTER GÉPKOCSIBA

VERZIÓ: 02/16

REND. SZ. :: 1013058 / CPS-2400/2

REND. SZ. :: 1414548 / CPS-2400/2WH

### RENDELTESSZERŰ HASZNÁLAT

A termék legfeljebb két USB készülék töltésére és működtetésére alkalmas egy gépkocsiban. A készülék tápfeszültségét a gépkocsi fedélzeti feszültség aljzata adja. A termék túlterhelés és rövidzár ellen védett. A terméket csak zárt beltéri helyiségben szabad működtetni.

Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Ha a készüléket a fent leírtaktól eltérő célokra használja, a készülék károsodhat. Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés rövidzárlat, tűz, áramütés stb. veszélyét is előidézheti. Figyelmesen olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót. Ha a készüléket másoknak továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.


A készülék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. Az összes előforduló cégnév és készüléknevezés a mindenkor tulajdonos márkanéve. Minden jog fenntartva.

### A SZÁLLÍTÁS TARTALMA

- USB-S ADAPTER GÉPKOCSIBA
- Használati útmutató

### → Aktuális használati útmutatók:

1. Nyissa meg a [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) weboldalt egy böngészőben vagy szkennelje a jobbra leképezett QR-kódot.
2. Válassza ki a dokumentum típusát és nyelvét, majd adja be a megfelelő rendelési számot a keresőbe. A keresési művelet elindulása után letöltheti a talált dokumentumokat.



### BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK



**Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági előírásokat tartsa be. Ha nem tartja be az ebben a használati útmutatóban szereplő biztonsági, és a szakszerű használatra vonatkozó előírásokat, az ebből eredő személyi sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.**

#### a) Személyek / termék biztonsága

- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert veszélyes játékszerré válhatnak gyermekek kezében.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettel, közvetlen napsugárzástól, erős rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, ne használja tovább a készüléket, és védje meg a véletlen használatba vételtől. A biztonságos használat már nem biztosítható, ha a készüléknek
  - látható sérülései vannak,
  - már nem működik rendeltetésszerűen,
  - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
  - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.
- Kezelje óvatosan a készüléket. Lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.
- Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóját és biztonsági előírásait is, amelyekhez ezt a készüléket csatlakoztatja.
- Kapcsolja ki mindig a csatlakoztatott készüléket csatlakoztatás és lecsatlakoztatás előtt.
- Húzza le a terméket, ha nem használja.
- Működés közben a készülék hőt termel. Ügyeljen a megfelelő szellőzésre és az üzemelés során ne takarja le a készüléket.
- Ne zárja rövidre az USB kimeneteket.

- Ne használja azonnal a készüléket, ha hideg helyről meleg helyiségbe vitte. Az eközben keletkező kondenzvíz bizonyos körülmények között tönkretelheti a készüléket. Hagyja a készüléket először szobahőmérsékletre melegedni, mielőtt csatlakoztatná és használná. A körülményektől függően ez több óráig is eltarthat.
- A terméket és a csatlakoztatott készüléket soha ne működtesse felügyelet nélkül.

#### b) Egyéb

- Forduljon szakemberhez, ha kétségei vannak a készülék működésével, biztonságával, vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- Karbantartást, beállítását és javítást csak szakemberrel vagy szakmühellyel végeztesen.

Amennyiben a megfelelő csatlakoztatással, illetve a használatlalt kapcsolatban olyan kérdései vannak, amelyekre az útmutató nem adott választ, forduljon műszaki vendégszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

### ÜZEMBE HELYEZÉS



**A csatlakoztatásra szánt készüléket mindig kapcsolja ki, mielőtt azt az USB - csatlakozóval összeköti.**



**Ügyeljen a helyes és megfelelő csatlakoztatásra. Ha a termék nincs szabályosan csatlakoztatva, erősen felmelegedhet, elektromos áramütést, vagy akár tüzet is okozhat.**

**Ügyeljen arra, hogy a készüléke megfeleljen a termék csatlakoztatási értékeinek (információk a műszaki adatokban).**

- Egyszerre két USB-s készülék tölthető vagy működtethető a termékkel. A következőkben egyetlen USB-s készülék csatlakoztatását ismertetjük.
- A kimeneti áram mindkét USB csatlakozásra elosztódik. Amennyiben a két USB-csatlakozó egyikére egy 2000 mA áramfelvételű készüléket csatlakoztat, a másik USB csatlakozóra csak egy max. 400 mA áramfelvételű készüléket szabad csatlakoztatni.
- A hálózati adapterhez csatlakoztathat egyetlen USB készüléket is, ha annak áramfelvétele legfeljebb 2400 mA. A másik USB csatlakozónak ebben az esetben szabadon kell maradnia.

1. Kösse össze a termékkel a kikapcsolt USB-s készüléket.
2. Dugja be a termék csatlakozóját a jármű fedélzeti feszültség dugaszoló aljzatába. Az üzemjelző a terméken világít, és mutatja, hogy a termék üzemműködés állapotban van.
3. Az USB készülék ezután feltöltődik. Amennyiben az USB-s készüléket üzembe akarja helyezni, azt most bekapcsolhatja.
4. Kapcsolja ki az USB-s készüléket, mielőtt a terméket a gépkocsi fedélzeti feszültségdugaljáról leválasztja.
5. Használat után húzza ki a terméket a jármű fedélzeti dugaszoló aljzatából.

- A terméket egyaránt működtetheti járó vagy álló motor esetén is. Viszont ne indítsa a motort, ha a termék csatlakoztatva van, mivel a gépkocsi- fedélzeti feszültség dugaszoló aljzata az indításnál leállítható (ez nem minden autómódellre érvényes). Áram kivétel hosszabb ideig kikapcsolt autómotor esetén a jármű akkujának lemerüléséhez vezethet.

### TISZTÍTÁS

A tisztítás előtt válassza le a terméket a feszültségforrásról. A készülék tisztítására használjon egy puha, szőszmentes törölrühát.

### ELTÁVOLÍTÁS



Az elhasznált elektronika készülékek nyersanyagoknak tekintendők, nem valóik a háztartási szemétkébe.

Az elhasznált terméket élettartama végén az érvényes törvényi előírások szerint kell ártalmatlanítani.

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezet védelméhez!

### MŰSZAKI ADATOK

Bemenő feszültség.....	12. (V/ DC)
Kimenő feszültség/-áram	5. V/ DC, 2400 mA összesen
Üzemelési feltételek.....	0. 0 ...+40°C, 20 – 90 % rel. nedv. (nem kondenzálódó)
Tárolási feltételek.....	-20 ... +60 °C, 10 – 90 % rel. nedv. (nem kondenzálódó)
Méret (átmérő x Ma).....	kb. 23 x 45 mm
Súly	kb. 13 g

#### Ⓧ Impresszum

Ez a Conrad Electronic SE publikációja, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com)  
Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva. Fotókópiához, mikrofilm -felvétel készítéshez vagy elektronikus adattárolás céljára való regisztráláshoz a kiadó írásbeli engedélye szükséges. Az utánnomás, kivonatos formában is, tilos. Jelen használati útmutató megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején.

