

## 7PB01 Druckluftspindel für Bremsenrückstellwerkzeug

### Bedienungsanleitung

1. Wählen Sie den entsprechenden Adapter und setzen Sie ihn auf den magnetischen Adapterhalter (1).
2. Positionieren Sie das Gerät am Bremskolben und bauen Sie den Druck über den Druckknopf (3) auf.
3. Durch Drehen an der Kolbenrückstellkurbel (4) wird der Bremskolben über die Antriebsspindel nach links oder rechts zurückgedreht.
4. Betätigen Sie den Druckablassknopf (2), damit der Luftdruck wieder vom Gerät abgelassen wird.

