

# Návod k použití

Verze z 10/09

## RC model Dickie čtyřkolka Wilde Kerle Quad 1:8, RtR Obj. č. 23 40 81




Vážení zákazníci,

Těší nás, že jste si vybrali tento poctivě vyrobený a vysoce kvalitní výrobek. Pokud si chcete váš model užít co nejdéle, zacházejte s ním opatrně, aby nedošlo k poškození křehkých součástí. K zajištění bezvadného provozu doporučujeme, aby jste po dobu, kdy model nepoužíváte z něho vyjmuli baterie a bateriový pack. Přejeme vám mnoho zábavy s touto hračkou!


### Vlastnosti

- Dvoukanálové dálkové ovládání
- 7 možností ovládání: dopředu-vlevo-vpravo, dozadu-vlevo-vpravo, zastavení
- Pérování (tlumení)
- Kyvadlová náprava
- Pohyblivá postava
- Dostupné ve dvou frekvencích



A - Pohled na podvozek zesponu

- ① Přepínač - zapnuto/vypnuto
- ② Kryt přihrádky baterie



B - Dálkové ovládání

- ① Přepínač - zapnuto/vypnuto
- ② Ovládací páčka (dopředu - přímo)
- ③ Ovládací páčka (zpátky - zatáčení)
- ④ Teleskopická anténa
- ⑤ Přihrádka baterie

1

### Upozornění!

1. Nikdy nezvedejte vozidlo do výšky, jestliže se mu stále otáčejí kola
2. Udržujte prsty, vlasy a volné části oděvu z dosahu motoru a kol, když je vozidlo zapnuté
3. K zajištění bezvadného provozu doporučujeme, aby jste z hračky vyjmuli baterie, pokud ji nepoužíváte.
4. K zajištění správné funkčnosti musí být vysílačka zapnuta dříve než vozidlo. Pokud vypínáte, tak nejdříve vypněte vozidlo a poté vysílačku.
5. Zkontrolujte správnou polaritu! Nevyhazujte použité baterie spolu s domovním odpadem, tyto musí být likvidovány odděleně na sběrných místech k tomu určených. Používejte pouze vhodné baterie. Kontrolujte pravidelně baterie na netěsnost. Použité baterie vyjměte z vozidla. Nenabíjecí baterie nesmíte nabíjet. Před nabíjením nabíjecích baterií, musí být tyto nejprve vyjmuty z vozidla. Nabíjecí baterie musí být nabíjeny pod dozorem dospělé osoby. Různé druhy baterií a nové a použité baterie nesmí být používány společně. Připojovací póly nesmí být zkratovány. Pravidelně kontrolujte dobíjecí jednotku na možné poškození. V případě, že je nabíjecí jednotka poškozená, nesmí být dále používána a musí být opravena. Nabíjecí procedura musí probíhat v suchých prostorech, chraňte jednotku před vlhkostí.

### Vozidlo nefunguje

- Přepněte přepínače na vysílačce a na vozidle do polohy „ON“ - zapnuto
- Máte správně vloženy baterie a bateriový pack?
- Nejsou bateriové kontakty ohnuté nebo znečištěné?
- Nejsou baterie vybité nebo poškozené?

### Vozidlo správně nefunguje; Rozsah je příliš malý!

- Nemá baterie/akumulátor výkonový únik?
- Není v blízkosti jiné dálkové ovládání, které by mohlo vysílat na stejnou frekvenci?
- Nemůže být rušení způsobeno kovovým zábradlím nebo oplacením?
- Vysílačce nebo napěťové stojáky obvykle způsobují, že se vozidlo stává neovladatelným
- Nejsou v blízkosti walkie-talkie nebo CB rádia, která by mohla způsobovat rušení?



### Upozornění:

Výrobce nezodpovídá za jakákoliv rádiová nebo televizní rušení, která mohou být způsobena neautorizovanými úpravami tohoto výrobku. Úpravy tohoto charakteru mají vliv na platnost záruky.

Elektronická zařízení jsou využitelným materiálem, který by měl být po své době použitelnosti likvidován odděleně od domovního odpadu. Pomožte nám s ochranou životního prostředí tím, že vyřadíte tento výrobek na místech určených k recyklaci. Odborník na likvidaci odpadu nebo maloobchodník je schopen zodpovědět Vaše dotazy, které se této problematiky týkají.

CE 0125  
Model 234081  
Dobrá ekologická volba  
Metastudie 1 - 5-8076 Farn

CE 0125  
Model 234081  
Dobrá ekologická volba  
Metastudie 1 - 5-8076 Farn



### Doporučujeme použít pouze alkalické baterie nebo NiMH akumulátory!

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

DO/10/2009