



DJ Slúchadlá s mikrofónom

Obj.č.: 30 13 69

Tento návod na obsluhu patrí k tomuto produktu. Obsahuje dôležité upozornenia k uvedeniu zariadenia do prevádzky a k ovládaniu. Dbajte na to aj pri predávaní produktu tretej osobe.

Starostlivo uschovajte tento návod na obsluhu pre opätovné prečítanie.

Úvod

Vážený zákazník!

Ďakujeme, že ste si kúpili tento produkt.

Tento produkt bol testovaný na elektromagnetickú zlučiteľnosť a vyhovuje platným európskym a medzinárodným smerniciam. Príslušné prehlásenie o zhode je k dispozícii u výrobcu. Pre bezproblémovú prevádzku produktu by mal každý používateľ dodržiavať inštrukcie tohto návodu na obsluhu.

Pred používaním si pozorne prečítajte celý návod na obsluhu!

Použitie

Táto kombinácia slúchadla s mikrofónom je vhodná pre rečové a hudobné záznamy multi-media, disc-jockey usmernenia atď.

Hlasitosť slúchadla sa môže nastavovať cez ovládací regulátor.

Bezpodmienečne vylúčte priamy kontakt s vodou, napr. dážď. Iné použitie ako tu opísané vedie k poškodeniu tohto výrobku.

Bezpečnostné upozornia



Pri škodách, ktoré vzniknú nedodržaním užívateľského návodu zaniká záruka! Neručíme ani za následné škody. Neručíme za vecné škody a škody na zdraví, ktoré vzniknú v dôsledku neodborného používania alebo nedodržaním bezpečnostných predpisov. Aj v tomto prípade zaniká záruka. Z bezpečnostných dôvodov (CE) je samovoľná prestavba a/alebo zmena nedovolená. Ak vzniknú škody nedodržaním tohto návodu na použitie, zanikne nárok na záruku! V týchto prípadoch zaniká akýkoľvek nárok na záruku. Elektrické zariadenia nepatria do rúk deťom.

Výkričník v trojuholníku označuje dôležitú informáciu v návode na obsluhu, ktorú si musíte prečítať. Pred používaním si pozorne prečítajte celý návod na obsluhu!

Nevystavujte prístroj žiadnym vysokým teplotám, kvapkovej, striekajúcej vode, silným vibráciám, ako aj silným mechanickým pôsobeniam.

Obráťte sa na odbornú pomoc, ak pochybujete o bezpečnosti alebo pripojení tohto zariadenia. Tento výrobok nie je hračka, nepatrí do detských rúk. Nenechajte baliaci materiál voľne ležať; plastické vrecká a fólie môžu byť nebezpečné pre dieťa. Hudbu by ste nemali počúvať dlho v silnej hlasitosti. Môže to poškodiť sluch.

Opis produktu

Na pripájanom vedení je pre jednoduchú obsluhu integrovaný regulátor hlasitosti. DJ slúchadlá sú vybavené s dynamickým mikrofónom, ktorý sa ľahko pripasuje na používateľa flexibilným ramienkom. 6,3 mm kolík istí kompatibilitu s bežnými prístrojmi. DJ slúchadla sú nastaviteľné, môžu prispôbiť na rôzne veľkosti hlavy.

Prevádzka

Zapnite audio zariadenie na ktoré je možné pripojiť DJ slúchadlá. Zapojte 6,3 mm kolík (3 pólový – rozpoznateľný podľa kontaktných plôch) do zdierky pre slúchadlá. Pri modeli DJ slúchadlami s mikrofónom zapojte aj 6,3 mm mikrofónový kolík (2 pólový – rozpoznateľný podľa kontaktov) na vstup mikrofónu audio prehrávača.

Zapnite audio prehrávač a s regulátorom hlasitosti regulujte hlasitosť. Nemá Váš audio prístroj vhodné puzdro na pripojenie, použite prosím vhodný adaptér.

Likvidácia

Nepoužiteľný prístroj likvidujte podľa platných právnych predpisov.

Technické údaje

Slúchadlo	
Impedancia.....	32 Ohm
Frekvenčné pásmo.....	20 až 20.000 Hz
Akustický tlak.....	102 dB
Zaťažiteľnosť.....	80 mW
Dĺžka pripojenia.....	ca. 2,8 m
Pracovný systém.....	dynamický
Akustický menič.....	4 cm

Tento návod na použitie je publikácia firmy Conrad Electronic, s.r.o., prevádzka Karpatská 5, 811 05 Bratislava a zodpovedá technickému stavu pri tlači. Zmeny v technickom stave vyhradené. Majetok firmy Conrad Electronic, s.r.o. Verzia 1/05
