


Bedienungsanleitung Pegelsteller:

Für folgende Pegelsteller ist die unten aufgeführte Anschlussbelegung gültig:

PS 8/100 mono Art.-Nr. 2694

PS 8/100 stereo Art.-Nr. 2695



Anschlussbelegung:

Um die korrekte Funktion der Pegelsteller (für 8 Ohm-Lautsprecher) zu gewährleisten, muss die Anschlussbelegung unbedingt eingehalten werden. Alle Pegelsteller besitzen eine automatische Deaktivierung sobald keine Abschwächung des Signals eingestellt ist, solange der Pegelsteller sich in Position MAX. befindet. Werden allerdings die Anschlüsse 1 und 2 miteinander vertauscht, führt dies zum Abschalten des Lautsprechers in Position MAX. Zudem sollten nur Lautsprecher mit der korrekten Impedanz von 8 Ohm angeschlossen werden, da andernfalls die Berechnung der Frequenzweiche nicht mehr stimmt.