

## WSTĘP

Witamy w EZ Vinyl Converter I EZ Audio Converter- najłatwiejszym sposobem na przeniesienie swoich zbiorów na komputer. Oprogramowanie bezproblemowo działa z iTunes pozwalając na wypalanie nagrań na CD lub przenoszenia ich do przenośnych odtwarzaczy. Mamy nadzieję, że będziesz zadowolony/a z tego produktu tak bardzo jak my z zaprojektowania go dla Ciebie!

## INSTALACJA OPROGRAMOWANIA - PC

Aby zainstalować EZ Vinyl/Tape Converter należy:

1. Włożyć dołączoną płytę do napędu CD/DVD w komputerze.
2. Powinno automatycznie pojawić się okienko. Proszę wybrać „English” lub „French” (angielski lub francuski).
3. Wcisnąć przycisk **EZ VINYL/TAPE CONVERTER** aby rozpocząć proces instalacji.
4. Postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie aby zainstalować oprogramowanie.
5. Po zainstalowaniu oprogramowania EZ Vinyl/Tape Converter kliknąć na przycisk **iTunes** aby zainstalować iTunes.

**Zapamiętaj:** EZ Vinyl/Tape Converter wykorzystuje iTunes aby importować nagrania i musi zostać zainstalowane na komputerze zanim uruchomisz EZ Vinyl/Tape Converter.

6. Postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie aby zainstalować iTunes.
7. Po zainstalowaniu iTunes kliknąć **EXIT** aby wyjść z okna.  
Opcjonalnie: Jeśli jesteś zaawansowanym użytkownikiem i chciałbyś mieć dostęp do zaawansowanego edytowania audio możesz zechcieć zainstalować opcjonalne oprogramowanie Audacity.
8. Oprogramowanie jest teraz zainstalowane na komputerze!

## INSTALACJA OPROGRAMOWANIA - MAC

Aby zainstalować EZ Vinyl/Tape Converter należy:

1. Włożyć dołączoną płytę do napędu CD/DVD w komputerze.
2. Otwórz zawartość płyty i dwukrotnie kliknij na plik **EZ Audio Converter.Installer.pkg** aby rozpocząć proces instalacji
3. Postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie aby zainstalować oprogramowanie.  
Opcjonalnie: Jeśli jesteś zaawansowanym użytkownikiem i chciałbyś mieć dostęp do zaawansowanego edytowania audio możesz zechcieć zainstalować opcjonalne oprogramowanie Audacity. Przeciągnij i upuść ikonę Audacity do folderu **Applications** aby zainstalować Audacity.
4. Po zakończeniu procesu instalacji możesz znaleźć aplikację EZ Audio Converter (i Audacity, jeśli zostało zainstalowane) w folderze **Applications**.

\* iTunes oraz iPod są znakami towarowymi Apple Inc. w USA i innych krajach.

## PRZENOSZENIE MUZYKI NA KOMPUTER

Po zainstalowaniu oprogramowania możesz zacząć nagrywać. Otwórz EZ Vinyl/Tape Converter klikając na: START -> All Programs->MixMeister->EZ Vinyl Converter lub otwierając plik EZ Audio Converter w menu **Applications**.

### KROK 1

Po uruchomieniu oprogramowania zobaczysz ekran pokazany z prawej strony.

Podłącz kabel USB urządzenia USB do wolnego portu w komputerze.

Po podłączeniu urządzenia kliknij **Next**.




### KROK 2

Pojawi się ekran pokazany z prawej strony.

Zlokalizuj początek sekcji, którą chcesz nagrać. Zalecamy sprawdzenie poziomów zanim rozpoczniesz nagrywanie i wyregulowanie poziomu wzmacnienia na urządzeniu. Upewnij się że otrzymujesz

Oprogramowanie podzieli utwory automatycznie w momencie wykrycia ciszy zamiast muzyki. Może to mieć nieoczekiwane wyniki w zależności od odtwarzanej muzyki. Aby podzielić utwory ręcznie odhacz opcję opisaną „Automatically Split recording into separate tracks” (**Uwaga:** Funkcja auto podziału ścieżek jest dostępna tylko dla użytkowników PC).




Kiedy jesteś gotowy do rozpoczęcia nagrywania kliknij **Record** i od razu włącz muzykę.

### KROK 3

Teraz nagrywasz swoją muzykę. Powinieneś/aś słyszeć nagrywaną muzykę przez słuchawki lub głośniki komputera i widzieć poruszające się wskaźniki audio.

Jeśli wybrana została opcja ręcznego dzielenia utworów zobaczysz także przycisk „New Track”. Możesz użyć tego przycisku aby zaznaczyć początek nowego utworu.



Kiedy zakończysz nagrywanie wciśnij przycisk **Next** aby przejść do następnego kroku.

### KROK 4

Po zakończeniu nagrywania wprowadź Artystę (Artist), Nazwę albumu (Album) i nazwy piosenek (Track titles) klikając na odpowiednie pola.

**Uwaga:** Jeśli nagrałeś/aś więcej niż 10 utworów dostęp do informacji dla dalszych utworów uzyskasz klikając przycisk **Next**.



### KROK 5

Oprogramowanie wyeksportuje teraz nagrania do iTunes. Pozwól na zakończenie procesu eksportu.




## KROK 6

Po zakończeniu eksportu do iTunes zobaczysz ekran pokazany z prawej strony.

Wciśnij **Yes** jeśli chcesz dalej nagrywać utwory.


Wciśnij **No** jeśli nie chcesz dalej nagrywać.

Kiedy dokonasz wyboru wciśnij **Next** aby nagrać ponownie (kroki 2-6) lub wyjść z aplikacji.



## KROK 7

Po zakończeniu eksportu do iTunes zobaczysz ekran pokazany z prawej strony.



## DIAGNOZA I USUWANIE USTEREK

Zapoznaj się z tabelką potencjalnych trudności z nagrywaniem muzyki.

PROBLEM	POWÓD	ROZWIĄZANIE
Nie słyszę dźwięków podczas nagrywania i nie widzę poruszających się wskaźników	Brak zasilania urządzenie USB	Upewnij się, że urządzenie jest zasilane
	Urządzenie nie jest podpięte do komputera	Upewnij się że urządzenie jest podpięte do działającego portu USB. Jeśli jest już podpięte, spróbuj podpiąć je ponownie.
	Niedziałający kabel USB lub port USB	Spróbuj użyć innego kabla lub skorzystaj z innego portu USB.
Muzyka jest odtwarzana i widać poruszające się wskaźniki ale nie słyszę muzyki	Wyjście audio nie jest poprawnie ustawione	Upewnij się że karta dźwiękowa jest ustawiona jako źródło dźwięku. Sprawdź ustawienia w <b>Panelu sterowania</b> systemu.
	Głośniki komputera nie grają	Zwiększ głośność głośników
	Głośniki nie są podpięte	Jeśli używasz zewnętrznych głośników upewnij się, że są podpięte do właściwego gniazda na karcie dźwiękowej
Odtwarzany dźwięk jest niskiej jakości	Igła nie jest dobrze zamocowana	Jeśli używasz gramofonu, igła musi być prawidłowo podpięta do ramienia.
	Płyta winylowa jest brudna lub porysowana	Jeśli używasz płyty winylowej, spróbuj ją wcześniej przetrzeć szmatką aby usunąć kurz
	Inne programy zakłócają pracę EZ Vinyl/Tape/Audio Converter	Zamknij wszystkie programy, uruchom ponownie komputer i włącz tylko EZ Vinyl/Tape/Audio Converter
Nagranie jest głośne i zniekształcone	Zbyt duży poziom wzmocnienia urządzenia USB	Jeśli urządzenie jest wyposażone w ustawienie wzmocnienia zmniejsz to ustawienie.
Nagranie jest ledwo słyszalne	Zbyt mały poziom wzmocnienia urządzenia USB	Jeśli urządzenie jest wyposażone w ustawienie wzmocnienia zwiększ to ustawienie.
Nie słyszę nagrań po przeniesieniu ich na komputer i próbie ich odtworzenia	Urządzenie wyjściowe dźwięku komputera nie jest prawidłowo ustawione	Upewnij się że karta dźwiękowa jest ustawiona jako źródło dźwięku. Sprawdź ustawienia w <b>Panelu sterowania</b> systemu. <b>Zwróć uwagę:</b> Zależnie od komputera źródło dźwięku może być różne, ale nie powinno się nazywać: „USB Audio Codec”
Kiedy urządzenie USB jest podpięte do komputera, nie mogę słuchać muzyki na komputerze.		
W Windows Vista moje nagrania są w kodowaniu mono zamiast stereo.	Właściwości urządzenia nagrywanego w Viście nie są ustawione na „Stereo”	W Viście może zająć potrzeba ręcznego ustawienia stereo Przejdź do Start->Panel Sterowania->Dźwięki ( w widoku klasycznym) Następnie przejdź do zakładki Nagrywanie i podświetl wejście Mikrofon (USB Audio Codec). Przejdź do zakładki Zaawansowane i wybierz „2 channel, 16 bit, 44100 Hz (jakość CD)” I wybrać Zastosuj.

## FAQ (NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA)

Zapoznaj się z poniższą listą najczęściej zadawanych pytań.

Pytanie: Z jakimi systemami operacyjnymi EZ Vinyl/Tape EZ Audio Converter jest kompatybilne?

Odpowiedź: Oprogramowanie jest obecnie kompatybilne z Windows XP i Vista. EZ Audio Converter jest kompatybilne z Mac OS X.

Pytanie: Do jakiego formatu konwertowane są moje nagrania?

Odpowiedź: Na OS Windows nagrania są kodowane do 192 kbps plików MP3. Zapewnia to odpowiednią jakość dźwięku i niewielkie rozmiary oraz kompatybilność ze wszystkimi przenośnymi odtwarzaczami. Na Mac OS nagrania są kodowane zgodnie z ustawieniami iTunes.

Pytanie: Gdzie na komputerze przechowywane są moje nagrania?

Odpowiedź: Nagrania będą przechowywane w folderze muzycznym iTunes. Domyślnie ten folder znajduje się w następującej lokalizacji My Documents->My Music->iTunes->iTunes Music (w Windows OS) lub w Music->iTunes->iTunes Music (w Mac OS) a zawartość jest posegregowana wg. Nazwy artysty.

Pytanie: Jak wypalić moje nagrania na płytę CD?

Odpowiedź: Jest kilka sposobów na wypalenie nagrań na płytę CD. Można użyć iTunes lub innego oprogramowania do wypalania płyt CD. Skonsultuj się z plikiem pomocy iTunes aby uzyskać więcej informacji.

Pytanie: Czy mogę słuchać muzyki na komputerze podczas nagrywania?

Odpowiedź: Tak, EZ Vinyl/Tape Converter I EZ Audio Converter automatycznie wykryją muzykę odtwarzaną na komputerze podczas nagrywania z urządzenia. Jeśli używasz kilku urządzeń audio rekomendowane jest wyłączenie tych urządzeń, których nie chcesz monitorować. Dla większości użytkowników nie będzie to jednak problemem.

Pytanie: Czy mogę edytować muzykę po zgraniu jej na komputer?

Odpowiedź: EZ Vinyl/Tape Converter I EZ Audio Converter nie pozwalają na zaawansowane edytowanie nagrań. Jeśli chcesz mieć zaawansowane opcje edytowania plików jak edycja głośności, normalizacja i usuwanie szumów, zainstaluj oprogramowanie Audacity. Jest ono dołączone do zakupionego produktu.

## SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Upewnij się, że w pudełku zawarte były następujące przedmioty:

Urządzenie do zgrwania kaset

Płyta CD

Kabel USB

Skrócona instrukcja obsługi

PRZECZYTAJ INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA ZANIM ZACZNIESZ UŻYWAĆ PRODUKT

Wejdź na stronę <http://www.ionaudio.com> aby zarejestrować produkt.

## WSTĘP

TAPE EXPRESS podłączony do komputera pozwala na zdigitalizowanie Twojej wartościowej kolekcji kaset magnetofonowych. Zawarliśmy kilka zestawów oprogramowania aby pomóc w konwertowaniu nagrań. Powinieneś zainstalować jedną z poniższych aplikacji:

**EZ Vinyl/Tape Converter** (Wyłącznie PC) jest najszybszym i najłatwiejszym sposobem na zapisanie swoich nagrań w postaci cyfrowej. EZ Vinyl/Tape Converter zapisuje nagrania w bibliotece iTunes.

Początkujący użytkownicy mogą polubić program za prostotę obsługi. Dodaliśmy instrukcję nagrywania, która prowadzi krok po kroku przez instalację oprogramowania i wykorzystanie go do digitalizacji nagrań.

**EZ Audio Converter** (Wyłącznie Mac) jest podstawową aplikacją konwertującą na Mac OS X i jest idealna dla początkujących użytkowników. Skorzystaj z instrukcji nagrywania, która prowadzi krok po kroku przez instalację oprogramowania i wykorzystanie go do digitalizacji nagrań.

Aby zainstalować oprogramowanie: włóż płytę CD do napędu i postępuj zgodnie z instrukcjami. Po zgraniu kaset utwory możesz wypalić na płytę lub przenieść na przenośny odtwarzacz.

## MOŻLIWOŚCI

1. **Wyciągnięcie kasety:** Przesuń suwak, aby otworzyć pojemnik na kasetę.
2. **Głośność:** Wyreguluj głośność słuchawek i połączenia USB.
3. **Słuchawki:** Możesz tu podłączyć słuchawki z wtyczką 1/8".
4. **Połączenie USB:** Wykorzystaj dołączony kabel USB aby podpiąć urządzenie do komputera. Dzięki temu dźwięk z urządzenia będzie transmitowany do PC. Aby zgrać muzykę z urządzenia dostarczamy z nim oprogramowanie na płycie CD: EZ Vinyl/Tape Converter (PC) i EZ Audio Converter (Mac), które są najprostszym sposobem na zgranie muzyki. To rozwiązanie jest idealne dla początkujących użytkowników. Zamiennie możesz zainstalować i użyć oprogramowania Audacity (PC i Mac), co pozwoli na zaawansowaną edycję audio jak normalizacja, usuwanie szumów i automatyczne dzielenie utworów.
5. **Odtwarzanie:** aby odtworzyć kasetę.
6. **Stop:** aby zatrzymać kasetę.
7. **FF/REW:** służy do przewijania kasety. Zwróć uwagę, że po odwróceniu kasety kierunki przewijania również są odwrócone.
8. **DIR:** Wybiera kierunek odtwarzania. Jest to przydatne do odtwarzania strony B bez konieczności wyciągnięcia kasety.
9. **Tryb odtwarzania:** Wybiera jak zachowuje się kasetka po dojściu do końca strony. Kiedy ustawiona zostanie ikona pętli, kasetka automatycznie przełączy się na drugą stronę i zacznie odtwarzanie. Kiedy ustawiona zostanie ikona strzałki, kasetka zatrzyma się po skończeniu odtwarzania danej strony.

