

## passend für Sony Radios

XR 1300R, XR 1800R, XR 3501MK2, XR 3690/3700,  
XR 4800R, XR 4880R, XR 6600, XR 6690/6700,  
XRC 100/101, XRC 110/111, XRC 180, XRC 220,  
XRC 290RDS, XRC 300RDS, XRC 500RDS, XRC 650RDS,  
XRC 700, XRC 750RDS, XRC 850RDS, XRC 900RDS,  
XRC 2300R, XRC 6210R, XRC 6220R, XRC 7200R, XRC 7220R,  
XRC 7500R-RX, XRC 8100R, XRC 8220R, XRC 9100R,  
CDX 2500R, XDC 3000, CDX 3002, CDX 3100, CDX 3160,  
CDX 3180R, CDX 3250, CDX 4000R-RV, CDX 4100, CDX 4160,  
CDX 4180R, CDX 4250R, CDX MP30, CDX MP70/80,  
CDXC 560R-V, CDXC 560/580R, CDXC 580R-V, CDXC 610R,  
CDXC 610R-V, CDXC 650X-V, CDXC 760R-V, CDXC 760/780R,  
CDXC 780R-V, CDXC 810R, CDXC 810R-V, CDXC 810RW,  
CDXC 860R-V, CDXC 860/880R, CDXC 910R, CDXC 910R-V,  
CDXC 3150R, CDXC 3180R, CDXC 4180R, CDXC 4180RW,  
CDXC 4270R, CDXC 4850R, CDXC 5000R-RV, CDXC 5850R,  
CDXC 6850R, CDXC 7850R, CDXC 8000RX, CDXC 8850,  
XR-M 500R, XR-M 510R, XTCC 200 MDXC, 150R MDXC 670R,  
MDXC 800REC, MDXC 5970R, MDXC 6500R, MDXC 7900RDS,  
MDXC 7970R, MDXC 8900R MDXC 8970R XR-L 200 XR-L 240,  
CDX-L 350-400, CDX-L 410, CDX-L 420-450, CDX-L 480X,  
CDX-L 550, CDX-L 550R/V, CDX-L 580X, CDX-L 600X,  
WX-C 570R, CDX-M 610R, CDX-M 630/670R, CDX-M 730/770R,  
CDX-M 800, CDX-M 850MP, CDX-M 1000TF, XR-CA 200/300,  
XR-CA 370, XR-CA 370X, XR-CA 400/600, XR-CA 600X/V,  
XR-CA 800, CDX-CA 600X, CDX-CA 650R/X/V, CDX-CA 650/680,  
CDX-CA 700X, CDX-CA 750, CDX-CA 750R/X, CDX-CA 850R,  
CDX-CA 900