



## NAVODILA ZA UPORABO

# Avto-FM oddajnik FMT 893 RDS z režo za kartico

Kataloška št.: 48 76 15

## **KAZALO**

<b>1. UVOD .....</b>	<b>3</b>
<b>2. VARNOSTNI NAPOTKI ZA UPORABNIKE.....</b>	<b>3</b>
<b>3. TEHNIČNI PODATKI .....</b>	<b>3</b>
<b>4. V PRIMERU NAPAK V DELOVANJU .....</b>	<b>3</b>
<b>5. DELOVANJE NAPRAVE .....</b>	<b>4</b>
<b>6. HITRI VODNIK NAPRAVE .....</b>	<b>4</b>
<b>GARANCIJSKI LIST .....</b>	<b>6</b>

## 1. UVOD

Spoštovani kupec,  
Hvala, ker ste za svoj nakup izbrali ta superiorni izdelek in da zaupate v blagovno znamko AIV. Ta navodila za uporabo smo razvili z upoštevanjem razlik med mehanskimi in akustičnimi značilnostmi avtomobilov. Kljub temu pa lahko pride do napak v delovanju. Zelo bomo hvaležni, če nas seznanite s težavami, na katere bi pri uporabi izdelka naleteli.

## 2. VARNOSTNI NAPOTKI ZA UPORABNIKE

Preberite vsa opozorila v teh navodilih za uporabo. Seznanjajo vas z morebitnimi tveganji telesnih poškodb in materialne škode!

Izdelek je namenjen le za tiste, ki so usposobljeni za uporabo naprave. Skrbno je potrebno upoštevati ustrezne varnostne predpise glede avtomobilskih delov, predpise o notranji varnosti vozil Zakona o cestnem prometu, kakor tudi predpise pooblaščenih proizvajalcev vozil.

## 3. TEHNIČNI PODATKI

Napajanje:	12-24V DC
Vhodni priključki:	3,5 mm stereo banana priključek SD kartica do največ 32GB USB 2.0 do največ 32GB
Formati glasbenih datotek:	MP3, WMA
Frekvenčno območje:	87,6 MHz – 107,9 MHz
Območje prenosa:	približno 5 m
Dimenzije:	D 51 x Š 45 x V 80 mm
Teža:	37 g
Certifikat:	CE 1177!

Uporaba je dovoljena v vseh državah članicah EU, razen Grčije.

(ERC/REC 70-3, dodatek 1, 07.05.2012)

## 4. V PRIMERU NAPAK V DELOVANJU

Če FM oddajnika ne morete vklopiti, preverite njegovo varovalko. Da lahko odstranite varovalko, je potrebno vrhni del cigaretnega vžigalnika zavrteti v nasprotni smeri urinega kazalca.

Če je nit varovalke pretrgana, je varovalko potrebno zamenjati z novo, istega tipa. Če pride do okvare nove varovalke, se obrnite na pooblaščenega prodajalca AIV naprav.

Če FM oddajnika ni mogoče ponovno vklopiti, preverite delovanje cigaretnega vžigalnika. Če ta ne deluje, se obrnite na vašega avtomehnika.

Če pride do težav med delovanjem FM oddajnika, le-tega izklopite in ponovno vklopite. Če težave ni mogoče odpraviti, se obrnite na pooblaščenega prodajalca AIV naprav.

## 5. DELOVANJE NAPRAVE


1. Cigaretne vtič FM oddajnika vstavite v cigaretne vtičnico vašega avtomobila ali napajalno vtičnico.
2. Radio prestavite na zeleno FM frekvenco, nato na isto frekvenco z gumbi na napravi ali na daljinskem upravljalniku prestavite še FM oddajnik.
3. Kompatibilno SD kartico (največ 32 GB, ni priložena) vstavite v režo za kartice ali pa USB zunanjo enoto (največ 32 GB, ni priložena) vstavite v USB vhod FM oddajnika.
4. Za ostale kompatibilne glasbene naprave ali vaš MP3/MP4 predvajalnik uporabite priložen audio kabel. Kabel na vaši napravi vstavite v "Line out" izhod in v "Line in" vhod na FM oddajniku.

Kadar uporabljate zunanjo napravo, se vse funkcije nadzirajo preko te zunanje naprave in ne preko FM oddajnika ali njegovega daljinskega upravljalnika.

**Opomba:** Ob uporabi zunanje naprave, za prekinitev predvajanja glasbe preko USB ali SD kartice pritisnite "Play/Pause".

## 6. HITRI VODNIK NAPRAVE

Vodnik delovanja	FM oddajnik	Daljinski upravljalnik
Kako predvajati in zaustaviti glasbo.	Za predvajanje glasbe pritisnite gumb "Play". Za prekinitev ponovno pritisnite gumb "Play".	Pritisnite gumb "Play/Pause".
Kako prilagoditi glasnost.	Dolg pritisk na gumb ►►: povečanje glasnosti. Dolg pritisk na gumb ◀◀: zmanjšanje glasnosti.	Pritisnite "+" za povečanje glasnosti. Pritisnite "-" za zmanjšanje glasnosti.
Kako spremeniti frekvenco.	V načinu predvajanja pritisnite gumb "CH" za najmanj 2 sekundi in nato: Pritisnite gumb ►► za povečanje frekvence in gumb ◀◀ za zmanjšanje frekvence. Shranjevanje frekvence: Predvajalnik zaustavite s pritiskom na gumb "Play/Pause", nato ponovno	Pritisnite gumb "CH+": povečanje za 0.1 MHz Pritisnite gumb "CH-": Zmanjšanje za 0.1 MHz Ali Pritisnite številko frekvence ki jo želite poslušati in nato za potrditev pritisnite gumb "CH+"

	<p>pritisnite kateregakoli od gumbov ► ►,◀◀ ali "Play/Pause" in shranite nastavitve Opomba: FM oddajnik samodejno shrani nastavitve z vsakim novim predvajanjem.</p>	
Kako izbrati glasbo.	<p>Pritisnite gumb ►►: predvajanje naslednje pesmi Pritisnite gumb ◀◀: predvajanje prejšnje pesmi</p>	<p>Pritisnite gumb ►►: predvajanje naslednje pesmi Pritisnite gumb ◀◀: predvajanje prejšnje pesmi Ali pritisnite številko pesmi</p>
Kako nastaviti EQ.	Ni mogoče nastaviti na FM oddajniku ampak le preko daljinskega upravljalnika.	Za prestavljanje vaše priljubljene "EQ" pritisnite gumb "EQ".
Kako spremeniti način ponavljanja.	Ni mogoče nastaviti na FM oddajniku ampak le preko daljinskega upravljalnika.	Pritisnite gumb  -
Kako spremeniti jezik.	V načinu predvajanja: najprej držite gumb "CH" in z gumbi ►►/◀◀ izberite možnost "Language". Potrdite z gumbom "CH". Želeni jezik izberite z gumbi ►►/◀◀ in izbiro ponovno potrdite z gumbom "CH".	Ni mogoče nastaviti preko daljinskega upravljalnika ampak le na FM oddajniku.
Kako spremeniti kontrast.	V načinu predvajanja: najprej držite gumb "CH" in z gumbi ►►/◀◀ izberite možnost "Contrast". Potrdite z gumbom "CH". Želeni kontrast izberite z gumbi ►►/◀◀ in izbiro ponovno potrdite z gumbom "CH".	Ni mogoče nastaviti preko daljinskega upravljalnika ampak le na FM oddajniku.
Kako spremeniti mapo.	V načinu prekinitve predvajanja držite gumb "CH". Izberite "USB-disk dir" ali "car folder" in potrdite z gumbom "CH". Izberite želeno mapo in jo potrdite z gumbom "CH".	Pritisnite "folder+" ali "folder-".
Ponovno predvajanje (predvajanje v istem položaju po izpadu napajanja).	Pri vozilih s samodejnim start/stop sistemom, pred vsakim zagonom motorja pritisnite "Play/Pause".	Pred izstopom iz vozila pritisnite "Play/Pause". Pri vozilih s samodejnim start/stop sistemom, pred vsakim zagonom motorja pritisnite "Play/Pause".



## GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

Izdelek: **Avto-FM oddajnik FMT 893 RDS z režo za kartico**  
Kat. št.: **48 76 15**

### Garancijska Izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: \_\_\_\_\_

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:  
\_\_\_\_\_

**Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**

- Garancija velja na območju Republike Slovenije.
- Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

