

Bluetooth szabadkezes telefon-kihangosító gépkocsiba

Modell sz: 84010/84110

Rend.sz.: 49 03 98



1. DC dugasz
2. Hangszóró
3. Hangerő szabályzó
4. LED
5. Beépített mikrofon
6. Többfunkciós gomb
7. Fejhallgató kimenet (opcionális)

Általános tudnivalók

Ez a sokoldalú Bluetooth telefon-kihangosító speciálisan a gépkocsiban való alkalmazásra lett kifejlesztve, és a vezeték nélküli kommunikációt biztosító Bluetooth technológia minden előnyével rendelkezik. Modern, beépített mikrofon D.S.P. visszhang- és zajnyomással ideális szabadkezes kihangosító telefont tesz a terméket.

A Bluetooth technológia ipari szabvány, vezeték nélküli, rövid távú adatátvitelre. Segítségével minden Bluetooth-átvitel támogató készülékkel, mint pl. mobiltelefon, PDA, PC, fejhallgató, komputer-tartozékok, (egér, billentyűzet) lehet kis hatótávolságú rádiós kapcsolatot létesíteni. A technika a nemzetközileg ISM-ként (Industrial Scientific and Medical = ipar, tudomány, gyógyászat) ismert, 2,4 és 2,8 GHz közötti frekvenciasávban működik, információkat ad át a 79 különböző frekvencia másodpercenként 1.600-szoros váltásával, kb. 10 m hatótávval.

Funkció:

A készülék használatához a következő lépéseket kell megtennie:

- a) Dugja be a készüléket a szivargyújtóba. A LED 3 másodpercenként zölden felvillan, jelezve, hogy a készülék „stand-by” (készenléti) állapotban van.
Fontos: Ajánlatos a mellékelt adapter alkalmazása, mivel a szivargyújtók nagysága különböző.
- b) A készülék kikapcsolására tartsa a többfunkciós gombot (6) addig nyomva, amíg a zöld LED ki nem kapcsolódik.
- c) Tegye a mobiltelefonját 1 m-nél kisebb távolságra a kihangosítótól, a készülékek egymásra való hangolása, párosítása (= pairing) céljából.

A Bluetooth kihangosító be- és kikapcsolása**Bekapcsolás:**

Nyomja a többfunkciós gombot addig, amíg egy rövid jelzőhangot (beep) nem hall. A LED ezután 3 másodpercenként villog.

Kikapcsolás:

Nyomja a többfunkciós gombot addig, amíg a rövid jelzőhangot (beep) nem hallja. A zöld LED kikapcsolódik.

Fontos tudnivaló:

Nyomja minden alkalommal a többfunkciós gombot, amikor a készüléket kikapcsolta, a párosítási (pairing) folyamat ismétlésére. Ezzel biztosítja, hogy a mobiltelefon és a Bluetooth készülék egymáshoz legyenek hangolva, és így is maradjanak.

A mobil és a Bluetooth készülék egymásra hangolása, párosítása (pairing)

A készüléket első használata előtt egy Bluetooth működésű mobillal kell párosítani (pairing). Az eljárás a következő:

- a) Dugja a Bluetooth készüléket a szivargyújtóba.
- b) Helyezze a mobilt a készülék közelébe (1 m-en belül)
- c) Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth készülék ki van kapcsolva.
- d) Nyomja a többfunkciós gombot kb. 6 másodpercig, amíg egy hosszú, sípoló hangjelet nem hall. A zöld LED világít, és a készülék készen áll a mobilra való hangolásra.
- e) Aktiválja mobiltelefonja Bluetooth funkcióját (közelebbi információt a mobil útmutatójában talál). Ezalatt a Bluetooth kihangosító önállóan keres a környezetében egy másik Bluetooth készüléket.
- f) Az Ön mobilján most megjelenik egy lista, ami Bluetooth készülékeket tartalmaz. Válassza a „Car Kit” kijelzést.
- g) Adja be az előprogramozott „9999” kódot, és nyomja „OK”-t a párosítás indítására. A folyamat sikeres lezárása után hosszú sípjelet hall. A készülék zöld LED-je most 3 másodpercenként villog.
- h) Egyes mobiloknál egy head-set szimbólum jelenik meg a kijelzőn. Most feltehetően tud a Bluetooth készülékkel telefonálni.

Fontos:

Ha a párosítás 2 percen belül nem sikerül, a kihangosító kikapcsol, és a zöld LED kialszik. Ismétlje meg a lépéseket c)-tól h)-ig.

Kapcsolat a Bluetooth kihangosító és a mobil között

A párosítás folyamatának sikeres lezárása után a készülék standby (készenléti) módba hozza magát. Mielőtt egy hívást kezdeményezne vagy fogadna, amikor a mobil kijelzőjén a headset szimbólum nem látható, a következőket tegye a két készülék közötti kapcsolat aktiválására:

- a) A mobilon: válassza a kijelzőn látható listából a „Car Kit” feliratot.
- b) A kihangosító készüléken: nyomja a többfunkciós gombot és válassza az „Akzeptieren”/„Accept” szöveget a mobil listájából.

Fontos:

Ha a készülékek közötti kapcsolat bármikor megszakad, pl. a kihangosító kikapcsolásakor vagy a hatótávon kívülre kerüléskor (max. 10 m), a kapcsolatot az előbbieken leírtak szerint helyre kell állítani.

A kihangosító és a mobil közötti kapcsolat megszüntetése

- a) Kapcsolja ki a Bluetooth kihangosító készüléket
- b) Válassza a mobil listájáról a „Verbindung beenden” /„Disconnect” szöveget, a kapcsolat megszakítására.

A készülék használata, kezelése

Amint a párosítás sikeresen lezárult, a következő funkciók használhatók:

a) Hívás fogadása

Hívás fogadásához várja meg a kihangosító csengetését. Nyomja a többfunkciós gombot a hívás fogadására, vagy fogadja a hívást a mobiltelefonjával. Rövid sípoló hangot hall.

b) Hívás befejezése:

Nyomja a többfunkciós gombot a hívás befejezésére. Rövid sípoló hangot hall.

c) Hívás elhárítása:

Tartsa a többfunkciós gombot 3 másodpercig nyomva, amíg nem hall egy rövid sípoló hangot.

d) Tárcsázás beszéddel

Ha az Ön mobilja a „tárcsázás beszéddel” funkcióra képes, nyomja a többfunkciós gombot, amíg sípoló hangot nem hall. Diktálja most a számot.

Fontos: Győződjön meg arról, hogy a tárcsázás beszéddel funkció az Ön mobilján aktív. Ez a funkció csak szabadkezes Bluetooth-mobiloknál alkalmazható. A működés a mobil-modelltől függ.

e) Tárcsázás ismétlés:

Standby módban nyomja kétszer egymásután röviden a többfunkciós gombot.

f) Hangerő szabályozás

Telefonbeszélgetés közben a hangerő szabályozóval (3) állíthatja a hangerőt.

c) Vegye figyelembe, hogy egyes területeken a rádiós adatátviteli termékeket ki kell kapcsolni. Ide tartoznak a kórházak, benzinkutak, stb. Figyeljen a vonatkozó táblákra.

d) Ne szerelje a Bluetooth készüléket légszák közelébe, mert komoly sérülések keletkezhetnek, ha a légszák működésbe lép.

Problémák megoldása:

Ha az Ön mobilját nem sikerül összekötni a Bluetooth készülékkel, kísérelje meg a következőket:

- Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva, és be van dugva a szivargyújtóba.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék és az Ön mobilja egymáshoz hangolva (párosítva) van.
- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth funkció a mobiljában aktiválva van. (Közelebbi tudnivalók a mobil útmutatójában.)
- Biztosítsa, hogy a két készülék az előírt távolságon belül legyen, és ne legyen közöttük akadály, mint pl. fal vagy más elektronikus készülékek, amelyek zavart okoznak.
- Ha a fenti intézkedések nem hoznak eredményt, vegye ki a készüléket a szivargyújtó hüvelyből, és várjon 2 órát.

A jelen Bluetooth kihangosító minden 1.2-es Bluetooth specifikációs készülékkel kompatibilis. Az együttműködés minden Bluetooth-képes készülékkel azonban nem garantálható, mivel némely esetekben más szabványokat alkalmaznak.

Műszaki adatok:

D.S.P. verzió visszhang- és zajelnyomással	
Bluetooth jellemzők:	1.2-es verzió, 2. osztály, hatótáv max. 10 m.
Frekvenciataromány:	2.402 ... 2.480 GHz
Bemeneti feszültség:	DC 12-24 V
Méreték és súly:	15,5 x 5,7 x 3,7 cm; 67 g.

LED kijelzések

Állapot	LED működés
Bekapcsolva + standby	Zöld LED villog 3 másodpercenként
Kikapcsolva	LED kikapcsolva
Telefonálás közben	Zöld LED villog 2 másodpercenként
Párosítás közben	LED tartósan világít
Párosítás lezárva	Zöld LED villog 3 másodpercenként

Többfunkciós gomb

Nyomás	Nyomás időtartama	Nyomások száma
Be-kikapcsolás	3 másodperc	1-szer
Párosítás	6 másodperc	1-szer
Hívás fogadás / befejezés	1 másodperc	1-szer
Hívás elhárítás	3 másodperc	1-szer
Tárcsázás beszéddel	1 másodperc	1-szer
Tárcsázás ismétlés	1 másodperc	2-szer

Karbantartás, tisztítás

- Kerülje a közvetlen érintkezést folyadékkal, nedvességgel, vízzel, mivel a készülék nem vízálló.
- Ne használjon súroló hatású tisztítószereket.
- Ne tegye ki a Bluetooth készülékeket magas hőmérsékletnek.
- Védje a készülékeket éles tárgyaktól.
- Ne dugjon semmit a készülékbe, mert a részei könnyen megsérülhetnek.
- Ne kísérelje meg a készülék szétszedését, belül nem tartalmaz cserélhető alkatrészeket.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, tárolja száraz helyen.

Fontos:

Ha a Bluetooth kihangosítót nem a használati útmutató szerint működteti, a garancia érvényét veszti.

Biztonság:

- Vegye figyelembe az aktuálisan érvényes törvényeket a Bluetooth készülékekre vonatkozóan
- Ne engedje a gyerekeket a készülékkel játszani.

Biztonsági tudnivalók

Fontos tudnivaló: Olyan károkra, amelyek a használati útmutató előírásainak be nem tartása következtében keletkeznek, a garanciaigény megszűnik. A gyártó ISOTRONIC cég az ebből eredő károk következményeért nem vállal felelősséget.

- A készüléket csak a hozzá illő megfelelő feszültséggel üzemeltesse.
- Javításokat vagy más munkálatokat, pl. egy biztosító cseréjét csak szakember végezhet.
- Figyelembe veendő, hogy kezelési vagy csatlakozási hibák az ISOTRONIC befolyási körén kívül vannak, és az ezekből származó károkért a gyártó nem vállal felelősséget.
- Minden esetben meg kell vizsgálni, hogy a készülék alkalmas-e az adott területen való használatra.

Általános tudnivalók:

- Elektromos készülékek, csomagolóanyag stb. nem valók gyerekek kezébe.
- A csomagoló és elkopó anyagokat, részeket (fóliákat, elhasznált termékeket) környezetbarát módon kell selejtezni.
- Ha más személynek továbbadja a terméket, adja vele okvetlenül a használati útmutatót.
- A külső és a műszaki adatok változtatásának jogát a gyártó fenntartja.

Garancia:

A készülékre vállalt garancia 2 év a vásárlástól számítva.