



Návod k obsluze

Noční světlo se zásuvkou

Obj.č.: 57 23 34



Úvod

Vážení zákazníci,

Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup nočního světla se zásuvkou.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

Produkt je konstruován pro napájení ze síťové zásuvky veřejné rozvodné sítě (230V~, 50Hz) a slouží jako noční lampička. Provoz produktu je doporučen jen do suchých vnitřních prostor.

Uvedení do provozu

Zástrčku noční lampičky zastrčte do stěnové síťové zásuvky (230V~, 50Hz). Nepoužívejte žádný prodlužovací kabel! V noční lampičce je integrované soumrakové čidlo, které ji automaticky aktivuje jakmile poklesne intenzita osvětlení. Do zásuvky na přední straně noční lampičky může být připojen spotřebič (max. 230V~/10A, 2300 W). Tím nepřijedete o volnou zásuvku. Noční lampičku nemusíte vytahovat ze zásuvky, pokud potřebujete připojit jiný spotřebič. Zásuvka u noční lampičky je napřímá, není potřeba žádný spínací obvod.

Manipulace

Provoz je povolen jen v suchých vnitřních prostorech! Vyhnete se následujícím nepříznivým okolním podmínkám v místě umístění nebo při transportu:

- Mokro nebo příliš vysoká vlhkost vzduchu
- Přímé sluneční záření
- Extrémní mraz nebo horko
- Prach nebo hořlavé plyny, pára nebo rozpouštědla
- Silné magnetické pole, jak v blízkosti strojů nebo reproduktorů

Dejte pozor na to, aby nebyla poškozená, případně zničená izolace produktu. Pouzdro nesmí být otevíráno! Uvnitř přístroje nejsou žádné části, které byste mohli opravit. Výměna žárovky není potřebná - LED diodová technika.

Zkontrolujte před každým užíváním zda není produkt poškozen!

Obsluhu nebo opravy na produktu smí provádět jen odborný servis.

V případě, že si všimnete poškození na produktu, nesmí být produkt dále připojen k síťovému napětí!

Příčiny, kdy není možné dále zajistit bezpečný provoz mohou být následujících:

Pokud vyžaduje zjevné poškození

Pokud produkt nefunguje

Po delším skladování za například nepříznivých podmínek nebo po špatném transportu.

Pokud produkt delší čas nechcete používat, vytáhněte jej ze síťové zásuvky a skladujte jej na suchém, čistém místě.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do lampičky. Případné opravy světle odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří k do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují velkou nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se prosím s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Lampička nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhlý hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro teploměru. Nenamáčejte lampičku do vody nebo do jiných kapalin. Stejným způsobem čistěte i základnu.

Záruka

Na lampičku poskytujeme **záruku 24 měsíců**. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na přístroji, provedených třetí osobou.

Technické

Provozní napětí:	230V, 50Hz
Příkon:	Cca 0.5 W
Osvětlovací prostředky:	LED diody
Zabudované soumrakové čidlo pro automatické zapnutí /vypnutí	
Max. příkon pro spotřebiče	2300 W (230~/10A)



Tento návod k použití je publikace firmy Conrad Electronic.
Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!
KR/11/2008