

Klantenbeheer:

Bij problemen of vragen over dit product contacteert u ons gewoon!
Van maandag tot vrijdag van 8 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16 uur.
 Telefonisch: +49 (0)9605-92206-27
 Per E-mail bij bestellingen van wisselstukken: ersatzteil@esotec.de
 Per E-mail bij vragen over het product: technik@esotec.de
Product: artikelnummer van de fabrikant: 102037

Deze bedieningshandleiding hoort uitsluitend bij de zonnelamp. Deze bedieningshandleiding bevat belangrijke aanwijzingen voor de inbedrijfstelling en de bediening. Let hierop, ook wanneer u dit product aan derden overhandigt. Archiveer bijgevolg deze bedieningshandleiding na het lezen.

1. Inleiding

Zeer geachte klant Wij danken u voor de aankoop van de zonnelamp. Met deze zonnelamp heeft u een product gekocht dat volgens de huidige stand van de techniek gebouwd werd. Dit product voldoet aan de vereisten van de geldige Europese en nationale richtlijnen. De conformiteit werd bewezen, de dienovereenkomstige verklaringen en documenten zijn bij de fabrikant gedeponeerd. Om deze status te behouden en om een gevaarloos bedrijf te verzekeren moet u, als gebruiker, deze bedrijfshandleiding in acht nemen!

2. Veiligheidsaanwijzingen



- Bij schaden, die veroorzaakt worden door het niet naleven van deze bedieningshandleiding, vervalt de aanspraak op garantie!
- Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor volgschaden!
- Bij materiële of persoonlijke schaden, die veroorzaakt worden door een onvakkundige bediening of het niet naleven van de veiligheidsaanwijzingen, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.
- In dergelijke gevallen vervalt elke aanspraak op garantie.

Omwillen van veiligheids- en toelatingsredenen (CE) is het niet toegestaan om de zonnelamp eigenhandig om te bouwen en/of te veranderen. Verzeker een vakkundige inbedrijfstelling van de zonnelamp. In industriële inrichtingen moeten de voorschriften voor de ongevalpreventie van de industriële beroepsvereniging voor elektrische installaties en bedrijfsmiddelen nageleefd worden.

3. Reglementair voorgeschreven gebruik

De verlichting schakelt automatisch bij duisternis in en bij morgenlicht weer uit. Afhankelijk van de laadtoestand van de accu kan de verlichtingskracht na een bepaald verlichtingsduur afnemen. Dit maakt een langere verlichtingstijd bij een slechte instraling mogelijk.

Die maximale verlichtingsduur van de verlichting bedraagt bij een volle accu en zonder bij te laden ca. 100 uur. De in het bovenste gedeelte van de behuizing ingebouwde ASI-zonnemodule van Duitse makelij laadt bij zonlicht het accupack op. Bij schemering wordt de ingebouwde lichtgevende diode (LED) geactiveerd en is zij in overeenstemming met de laadtoestand van de accu verlicht.

Op het verlichtingsoppervlak aan de voorzijde kunnen er maximaal uit 3 cijfers bestaande getallen of letters op gekleefd worden.

Opmerking: gelieve erop te letten dat de zonnelamp aan een schaduwvrije zuidelijke, oostelijke of westelijke kant gemonteerd wordt.


Bij een montage aan een noordelijke kant, onder struikgewassen of dergelijke, is het product niet bruikbaar. In de winter moet de zonnecel altijd sneeuwvrij zijn.

4. Ingebruikname

1. Neem de onderdelen voorzichtig uit de verpakking.
2. Kleef uw huisnummer met behulp van het bijgevoegde blad met cijfers aan de zijde van de lamp.
3. Draai de schroef aan de onderzijde van de huisnummerlamp uit en verwijder het bovenste gedeelte langs de voorzijde.
4. Schroef de achterwand van het huisnummer met het bijgevoegde bevestigingsmateriaal aan de wand. Gelieve daarbij in acht te nemen dat de huisnummerlamp schaduwvrij aaneen zuidelijke, oostelijke of westelijke wand gemonteerd wordt. Een noordelijke kant is voor zonneproducten niet geschikt!
5. Speld nu het contactvoetje van het accupack op de stekkers op de printplaat met de correcte polariteit (zie afbeelding 1).

Opmerking: de stekker is beschermd tegen een verwisseling van de polen. Gelieve voorzichtig te werk te gaan.

6. Breng nu het voorste gedeelte terug aan de achterwand aan en draai de schroef aan de onderzijde van het huisnummer weer vast in.
- Het huisnummer is nu geactiveerd!**





Opmerking: tijdens de wintermaanden moet er over het algemeen met een kortere verlichtingsduur gerekend worden. Indien de lamp de eerste avond nog niet verlicht is, gelieve dan een zonnige dag af te wachten.

5. Wisselen van het accupack

Na één tot twee jaar zal de capaciteit van de accu's afnemen en moeten ze gewisseld worden. Het accupack is in de gespecialiseerde handel of bij de fabrikant verkrijgbaar.

Het gebruikte accutype is het volgende:
1 st. accupack NiMh 3,6 V/ 1300 mAh.
 Leverancier: www.esotec.de - art.-nr: 901021

1. Draai de schroef aan de onderzijde van de huisnummerlamp uit en verwijder het bovenste gedeelte langs de voorzijde.
2. Speld het accupack uit en verwijder het uit de accubox. Om de accubox te openen, drukt u de beide neuzen langs binnen in (afbeeldingen 2 en 3).
3. Vervang het accupack nu door een flets blauw type en sluit het huisnummer terug in omgekeerde volgorde.



Opmerking: verbruikte accu's moeten op milieuvriendelijke wijze afgevoerd worden en horen niet thuis bij het huisvuil. Uw dealer is wettelijk verplicht, de oude accu's terug te nemen.

6. Storingen in de werking

Lamp schakelt bij duisternis niet in

- Een externe lichtbron (bijvoorbeeld straatlantaarn) simuleert daglicht aan de zonnemodule en verhindert het inschakelen van de lamp. Verplaats de lamp naar een donkerdere plek.

Lamp schakelt bij duisternis niet of slechts even in.

- Polen van de accu bij de uitwisseling verwisseld?
 - Accu zwak of defect?

Opmerking: de accu's dienen telkens na 2 jaar gewisseld te worden.

7. Technische gegevens

Bedrijfsspanning: 3,6 V
 Beschermingsklasse: IP 44
 Accu: Accupack: NiMh 3,6 V/ 1300 mAh
 Verlichtingsmiddel: 1 witte lichtgevende diode (LED)
 Verlichtingstijd: Max. 100 uur bij volle accuset

Batterijen terugnemen

- Batterijen mogen niet met het huisvuil verwijderd worden.
- De consument is wettelijk verplicht batterijen na gebruik terug te geven, bijvoorbeeld bij de openbare verzamelinstantie of daar waar dergelijke batterijen verkocht worden.
- Batterijen met schadelijke stoffen zijn met het symbool „doorstreepte afvalton“ en met een van de chemische symbolen.



Opmerkingen over accu's

- Accu's horen niet thuis in de handen van kinderen. Laat nooit accu's open rondslingeren. Er bestaat gevaar dat ze door kinderen of huisdieren ingeslikt worden.
- Accu's mogen nooit kortgesloten, gedemonteerd of in vuur geworpen worden. Er bestaat ontploffingsgevaar!
- Uitlopende of beschadigde accu's kunnen bij contact met de huid brandwonden veroorzaken. Gebruik daarom in dit geval geschikte, beschermende handschoenen te dragen.
- Er mogen bij de wissel van de accu's enkel gelijkaardige accu's van de fabrikant gebruikt worden. Er mogen in geen geval batterijen gebruikt worden, omdat deze niet oplaadbaar zijn.
- Let bij het inleggen van de accu's op juiste polariteit.
- Bij langer niet-gebruik (bijvoorbeeld opslag) verwijdert u de ingelegde accu's om beschadigingen door uitlopende accu's te vermijden.

Fabrikant

esotec GmbH - Gewerbegebiet Weberschlag 9 - D-92729 Weiherhammer
 Tel.-Nr: +49 9605-92206-0 - Fax.-Nr: +49 9605-92206-10 - Internet: www.esotec.de

Verwijdering:

Geachte klant
 Gelieve behulpzaam te zijn bij het vermijden van afval. Indien u zich ooit eens van een van deze artikelen wilt ontdoen, bedenk dan dat veel van zijn componenten uit waardevolle grondstoffen bestaan die gerecycleerd kunnen worden. Verwijder het product daarom niet in de vuilnisbak, maar breng het naar de voor u bevoegde verzamelinstantie voor elektrische apparatuur. Wij danken u voor uw hulp!