

Solární osvětlení domovního čísla Wave

Obj. č.: 58 58 20



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup solárního osvětlení domovního čísla Wave.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



Účel použití

Osvětlení se automaticky rozsvítí po setmění a po rozednění zhasne. V závislosti na tom, jak je nabitý akumulátor, se může snížit intenzita svícení. Díky tomu může svítidlo svítit déle i za špatných světelných podmínek. Maximální doba svícení činí při plném akumulátoru bez dobíjení až 20 hodin. Solární články zabudované v horní části pláště za slunečního svitu nabíjí integrované akumulátory. Po setmění se aktivují vestavěné LED a svítí v závislosti na stavu nabití akumulátoru. Na osvětlenou plochu můžete nalepit až 3 číslice nebo písmena.

Uvedení do provozu

Domovní číslo poskládejte z číslic a nalepte je na osvětlenou stranu.

Otevřete přihrádku na baterie na zadní straně pláště a vyjměte izolační proužek. Přihrádku na znovu uzavřete.

Pomocí podélných otvorů můžete domovní číslo přišroubovat na stěnu.



V zimních měsících musíte počítat s kratší dobou svícení. Pokud svítidlo první večer ještě nesvítí, počkejte na slunečný den nebo nabijte přiložené akumulátory pomocí standardní nabíječky.



Výměna akumulátoru

Po jednom až dvou letech se začne kapacita akumulátoru snižovat a budete jej muset vyměnit. Běžné akumulátory zakoupíte v obchodě nebo u výrobce. Používá se následující typ akumulátoru: akumulátor NiMH, 3 kusy, 1,2 V / 1 300 mAh.

1. Otevřete přihrádku na baterie na zadní straně domovního čísla.
2. Vyjměte akumulátory z přihrádky (viz obrázek).
3. Vložte nové akumulátory do přihrádky a dbejte na správnou polaritu. Přihrádku na baterie uzavřete.



Odstraňování závad

Osvětlení se za soumraku nerozsvítí

- Cizí zdroj světla (např. pouliční lampa) napodobuje denní světlo dopadající na solární modul a brání tak zapnutí svítidla. Umístěte svítidlo na temnější místo.
- Je akumulátor vložený správně?

Osvětlení se za tmy nerozsvítí nebo se rozsvítí jen na okamžik

- Je akumulátor vložený nesprávně? Není akumulátor téměř vybitý nebo vadný? Nabijte akumulátor ve standardní nabíječce. Vyměňte akumulátor.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do solárního svítidla. Případné opravy světe odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím a ořesům. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Solární osvětlení nevyžaduje kromě výměny akumulátorů žádnou údržbu. K čištění pouzdra použijte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro svítidla.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vytékající nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Napájení	3,6 V
Třída ochrany	IP 44
Akumulátor	3x NIMH 1,2 V / 1 300 mAh AA
Světelný zdroj	5 bílých LED
Doba svícení	max. 20 hodin při plném nabití akumulátoru

Záruka

Na solární osvětlení domovního čísla poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

MIH/12/2012