




RMS Heating System

„Heat Master®“ Heizteppich

A. Rak Wärmetechnik GmbH
Schafgasse 5
D – 63225 Langen

- Elektrisch beheizte Teppichmatte für Innenräume.
- Sorgt für behagliche Wärme im Fußbereich und unterstützt das Wohlbefinden.
- Einfacher Anschluss des Heat Master® an eine normale 230 Volt Steckdose.
- Speziell für den Einsatz im Wohn-, Arbeits-, Hobby-, Freizeit- und Heimtierbereich entwickelt.
- niedriger Energieverbrauch
- Aufheizzeit ca. 15 Minuten
- inkl. Temperaturbegrenzung zum Schutz vor Überhitzung bei Anwendungsfehlern
- 2 m langes Anschlußkabel mit Flachstecker und eingebautem Schalter für Ein-/Aus-Funktion.



Heat Master FH21024, 40 x 60 cm, AC 230V, 75 W

Nutzungshinweise:

- Heat Master® niemals abdecken oder verdecken, um einen Wärmestau zu vermeiden! Niemals knicken!
- Heat Master® nur in Innenräumen verwenden!
- Heat Master® nicht in Bad, Sauna oder anderen Nassräumen verwenden!
- Heat Master® nicht waschen, nur trocken abbürsten. Dazu Stecker ziehen!
- Heat Master® nicht am Fußboden mit Tacker oder Nägel befestigen oder durchlöchern!
- Heat Master® nicht ins Wasser legen oder mit nassen Füßen betreten!
- Heat Master® nicht von Tieren annagen lassen!



-F-

Conseils d'utilisation:

- Temps pour chauffer approx. 15 min.
- Ne jamais couvrir ou recouvrir le Heat Master® afin d'éviter les accumulations de chaleur! Jamais plier!
- Utiliser le Heat Master® exclusivement dans les espaces intérieurs!
- Ne jamais utiliser le Heat Master® dans une salle de bain, sauna ou autres pièces humides!
- Ne pas laver le Heat Master®, brosser simplement à sec. Pour ce faire, débrancher le tapis!
- Ne pas fixer le Heat Master® au sol avec des agrafes ou des clous ou y faire des trous!
- Ne pas mettre le Heat Master® dans l'eau ou marcher dessus avec les pieds mouillés!
- Ne pas laisser les animaux ronger le Heat Master®!



-UK-

Safety instructions:

- Warm-up-time approx. 15 min.
- Never must be covered or concealed in order to avoid heat accumulation! Never bend!
- Use only indoor!
- Must not be used in bathrooms, sauna and other wet rooms, etc.!
- Must not be washed, just cleaned with dry brush! In addition pull the plug!
- Don't adjust it to the floor with nails or staples, etc.!
- Must not be placed in water! Don't step with wet feet to the Heat Master®!
- Must not be chewed or bitten by animals!



-NL-

Gebruiksaanwijzingen:

- Opwarmtijd ca. 15 min.
- Nooit afdekken of bedekken om een opeenhoping van warmte te voorkomen! Niet vouwen!
- Alleen in binnenruimtes gebruiken!
- Niet in het bad, sauna of andere natte ruimtes gebruiken!
- Niet wassen, alleen droog afborstelen. Trek hiervoor de stekker eruit!
- Niet op de grond bevestigen met nieten of spijkers of doorboren!
- Niet in het water leggen of met natte voeten betreden!
- Niet aan laten knagen door dieren!