

Sada batérií 4ks Obj.č. 650 034

Všeobecné upozornenia


Prosíme Vás, aby ste si starostlivo prečítali tento návod na použitie. V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na našu službu zákazníkom na linke 02 / 52 45 00 52. V žiadnom prípade produkt sami neotvárajte a nepokúšajte sa ho svojpomocne opraviť. V prípade nároku na záručné plnenie sa, prosím, obráťte na Vášho predajcu. V súvislosti so zlepšovaním projektu si vyhradujeme právo na technické a optické zmeny produktu.

Používanie batérií

Batérie vložte a zapojte do prístroja podľa jeho návodu na používanie. Dbajte na správnu polaritu batérií. Používajte dostatočne silné batérie pre daný prístroj. Používajte batérie rovnakého typu, nemiešajte ich medzi sebou a ani s akumulátormi. Pri výmene batérií vymeňte vždy všetky, nikdy nie len časť.

Spracovanie použitých batérií

Vy, ako konečný používateľ ste zo zákona (**Nariadenie o batériách**) povinný vrátiť všetky použité batérie a akumulátory, **spracovanie spolu s domovým odpadom je zakázané!**



Batérie/ akumulátory s obsahom škodlivých látok sú označené vedľa zobrazenými symbolmi, ktoré poukazujú na zákaz ich spracovania spolu s domovým odpadom. Označenie rozhodujúcich ťažkých kovov je: **Cd** = kadmium, **Hg** = ortuť, **Pb** = olovo. Vaše použité batérie/ akumulátory môžete bezplatne odovzdať v zberných miestach Vášho spoločenstva, v našich pobočkách a všade tam, kde sa batérie/ akumulátory predávajú!

Upozornenia k batériám

Batérie nenechávajte ležať bez dozoru, vzniká nebezpečenstvo, že ich prehlnú deti alebo domáce zvieratá. V prípade prehĺtnutia okamžite vyhľadajte lekára.

Vytečené alebo poškodené batérie môžu pri kontakte s pokožkou spôsobiť zranenia, v takomto prípade preto používajte vhodné ochranné rukavice.

Pamätajte, že batérie nemožno skratovať, rozoberať alebo hádzať do ohňa. Vzniká nebezpečenstvo explózie!

Bežné batérie nemožno nabíjať. Vzniká nebezpečenstvo explózie!

V prípade dlhšieho nepoužívania (napr. pri skladovaní) vyberte vložené batérie. Zabráňte tak poškodeniam spôsobeným vytečenými batériami.

Vždy vymieňajte celú sadu batérií, používajte iba batérie rovnakého typu / výrobcu.