



MINI 24-LITRSKI HLADILNIK

Št. izdelka: 671433

KAZALO

1	NAMEN UPORABE	3
2	VARNOSTNI NAPOTKI	3
3	INSTALACIJA.....	4
4	VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE	4
5	ODSTRANITEV	5
6	TEHNIČNI PODATKI.....	5

1 NAMEN UPORABE

- Naprava služi za ohranitev hladnih in toplih živil in pijač.
- Napravo obratujte z 230V / 50Hz AC napetostjo ali 12V DC enosmernim tokom v tovornjakih, avtodomih, jahtah, ipd.
- Ta izdelek je namenjen samo za domačo uporabo ali za omejeno zunanjo uporabo. Kontakt z zelo vlažnimi okolicami morate pod vsakim pogojem preprečiti.
- Druga uporaba od prej opisane ni dovoljena in lahko poškoduje napravo ter vodi k nevarnostim kot so npr. kratek stik, požar, električni udarec, itd.
- Nobenega dela naprave ne spremenite ali zamenjajte.
- Prosimo, da preberete varnostne potke, ki so v tem navodilu za uporabo.

2 VARNOSTNI NAPOTKI



Mi ne prevzemamo odgovornosti za poškodbe na imetju za poškodbe pri vsaki nepravilni uporabi izdelka ali za poškodbe, ki nastanejo z neupoštevanjem napotkov na obratovanje. V tem primeru ne velja več pravica iz garancije!

Klicaj v tem trikotniku nakazuje na pomembne napotke za obratovanje v tem navodilu za uporabo. Pred začetkom obratovanja naprave preberite celotno navodilo za uporabo, ker le-to vsebuje pomembne informacije o obratovanju naprave.

- Zaradi varnostnih in dostopnih pogojev (CE) ni dovoljena samodejno spreminjanje / rekonstruiranje naprave.
- Naprava ustreza zaščitnemu razredu II.
- Naprava ni primerna za hranjenje živil, ki niso zapakirana ali ki so hranjena v posebni posodi.
- Vtiča se nikoli ne dotaknite z vlažnimi rokami.
- Za odstranitev vtiča iz vtičnice nikoli ne potegnite za kabel. Vedno primite na straneh vtiča.
- Naprave ne izpostavljajte mehanskim obremenitvam, visokim temperaturam, direktnemu sončnemu sevanju, močnim vibracijam ali vlagi.
- Napravo hranite izven dosega otrok, ker ni igrača.
- Embalaže ne pustite ležati naokoli, ker lahko postane nevarna igrača za otroke.
- Vzdrževalna dela, nastavitve ali popravila lahko izvede samo strokovnjak oziroma servisna služba.
- Z napravo ravnajte previdno. Že z padcem iz nizke višine se lahko poškoduje.
- V primeru vprašanj, na katera ni odgovorjeno v tem navodilu za uporabo, se obrnite na našo tehnično pomoč ali drugega strokovnjaka.

3 INSTALACIJA



Napravo namestite v razdalji 10 cm od drugih predmetov, da zagotovite zadostno prezračevanje in jo zaščitite pred direktnim sončnim sevanjem. Kadar uporabljate napravo je nikoli ne pokrivajte, ker se lahko drugače pregreje. Naprave nikoli ne obratujte v majhnih zaprtih prostorih brez dovoda svežega zraka. Zagotovite, da je naprava pred menjavo funkcije najmanj 3 minute izklopljena. Med obratovanjem naprave ne uporabite stikala »AC / OFF / DC«. Naprave ne postavite na nestabilno površino, da ne bo padla in poškodovala oseb. Pri uporabi naprave v vozilu pazite, da je za preprečitev poškodb varno pritrjena.

1. Napravo namestite na stabilno površino.
2. Stikala »AC / OFF / DC« in »COLD / OFF / HOT« nastavite na pozicijo »OFF« (izklop).
3. Glede na situacijo povežite kabel enosmernega toka ali kabel izmeničnega toka z pripadajočo dozo (kabel enosmernega toka za uporabo v vozilu, kabel izmeničnega toka za uporabo doma).
4. Za obratovanje na enosmernem toku povežite cigaretne vtič z vžigalnikom.
Za obratovanje na izmeničnem toku povežite omrežni vtič z glavnim omrežjem.
5. Za izbiro funkcije naprave uporabite pomično stikalo »COLD / OFF / HOT«.
»COLD« = funkcija hlajenja.
»OFF« = naprava je izklopljena.
»HOT« = funkcija gretja .
6. Za izbiro vrste oskrbovanja s tokom uporabite stikalo »AC / OFF / DC«.
»AC« = oskrbovanje s tokom preko glavnega omrežja.
»OFF« = naprava je izklopljena.
»DC« = oskrbovanje s tokom preko vžigalnika.
7. Ko prične naprava z obratovanjem bodo svetilne diode (LED) prikazovale ustrezno stanje obratovanja.
Rdeča = izbrana je funkcija ogrevanja.
Zelena = izbrana je funkcija hlajenja.

Predlogi za doseg optimalne zmogljivosti hlajenja in gretja.

- Če je možno naj bodo vrata naprave zaprta.
- V napravo vstavite živila in pijačo, ki so že hladna oziroma topla.
- Če je možno vklopite napravo 1 uro preden jo boste napolnili.
- Živil ne dajajte v napravo s silo, ker drugače sistem prezračevanja ne bo pravilno deloval.

Naprava med obratovanjem v vozilu porabi veliko energije. Naprave izklopite, ko je vaše vozilo dlje časa ugasnjeno. Drugače se lahko akumulator izprazni in ne boste mogli vžgati vašega vozil.

4 VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE



Pred čiščenjem vedno ločite napravo z toka. Nikoli sami ne popravite pomanjkljivih kablov. V teh primerih ločite napravo z toka in jo pošljite na ustrezen servis.

- Za zagotovite učinkovitega prezračevanja redno odstranite prah in umazanijo z prezračevalnih odprtin.
- Napravo očistite z vlažno krpo, po potrebi uporabi čistilo za posodo.
- V primeru, da naprave dlje časa ne boste uporabljali jo očistite od zunaj in znotraj, ločite jo od toka in pustite vrata naprave odprta.

5 ODSTRANITEV

Napravo morate odstraniti ustrezno z veljavnimi zakonskimi določbami.

6 TEHNIČNI PODATKI

Obratovalna napetost:	12V enosmerni tok ali 230V
Izmenični tok:	50Hu
Poraba energije (glavno omrežje):	70W +/-20%
Poraba energije (vžigalnik):	65 +/- 20%
Mere:	397x365x473mm
Kapaciteta:	24 litrov
Neto teža:	8 kg
Zmogljivost hlajenja:	pod 20°C – 25°C ali minimalno temperaturo +5°C (preverjeno bo z termostatom)
Zmogljivost gretja:	Maksimalna temperatura 65°C (preverjeno bo z termostatom)
Hladilni sistem:	Peltierjev sistem (termoelektričen)
Izolacijski material:	trdna FCKW prosta pena
Material ohišja:	Akrilnitril-butadien-stiren ABS

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **mini 24-litrski hladilnik**
Kat. št.: **671443**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska Izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija za izdelek, razen dodanih žarnic, baterij in programske opreme, je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev.

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja za trikratno obdobje garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpoljenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum prodaje in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpoljenim garancijskim listom.