



# renkforce

## Ⓓ Wichtiger Hinweis

### Solarspot

Best.-Nr. 807610

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Bitte beachten Sie folgende Richtigstellung zur Bedienungsanleitung im Kapitel:

### Inbetriebnahme

#### c) Ein- und Ausschalten

- Zum Aufladen der Akkus muss der Ein-/Ausschalter an der Rückseite des Solarmoduls in der Stellung „ON“ stehen. Lassen Sie die Akkus bei Erstgebrauch des Produktes über eine Dauer von ca. 12 Stunden aufladen.
- Schalten Sie den Ein-/Ausschalter in die Stellung „ON“. Die Spotleuchten schalten sich bei Eintritt der Dunkelheit ein.
- Während den Wintermonaten ist generell mit weniger Leuchtdauer zu rechnen.
- Um das Produkt auszuschalten, bringen Sie den Ein-/Ausschalter in die Stellung „OFF“.



Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).  
 Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.  
 Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.  
 © Copyright 2014 by Conrad Electronic SE.



# renkforce

## ⒼB Important note

### Solar spotlight

Item no. 807610

Dear Client,

Please note the following rectification to the operating instructions in chapter:

### Installation

#### c) Switching on and off

- In order to charge the rechargeable batteries, set the on/off switch on the rear side of the solar module to “ON” position. Charge the rechargeable batteries for approx. 12 hours when using the product for the first time.
- Set the on/off switch to “ON” position. The spotlights will turn on at nightfall.
- During winter months the illumination period is shorter.
- To switch off the device, set the on/off switch to “OFF” position.



These operating instructions are published by Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).  
 All rights including translation reserved. Reproduction by any method, e.g. photocopy, microfilming, or the capture in electronic data processing systems require the prior written approval by the editor. Reprinting, also in part, is prohibited.  
 These operating instructions represent the technical status at the time of printing. Changes in technology and equipment reserved.  
 © Copyright 2014 by Conrad Electronic SE.



# renkforce

## Ⓕ Remarque importante

### Spot solaire

N° de commande 807610

Chère cliente, cher client,

Veillez lire et observer la correction de notre mode d'emploi par rapport au chapitre :

### Fixation

#### c) Marche/Arrêt

- Pour charger les accus, positionnez l'interrupteur marche/arrêt à l'arrière du module solaire sur « ON » (Marche). Lors de la première utilisation du produit, veuillez charger les accumulateurs pendant une durée de 12 heures environ.
- Positionnez l'interrupteur marche/arrêt sur « ON » Les spots d'éclairage s'allument à la tombée de la nuit.
- Durant les mois d'hiver, la durée d'éclairage est généralement plus courte.
- Pour éteindre le produit, positionnez l'interrupteur marche/arrêt sur « OFF » (Arrêt).



Ce mode d'emploi est une publication de Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, D-92240 Hirschau – Allemagne (www.conrad.com).  
 Tous droits réservés, y compris de traduction. Toute reproduction, quelle qu'elle soit (p. ex. photocopie, microfilm, saisie dans des installations de traitement de données) nécessite une autorisation écrite de l'éditeur. Reproduction totale ou partielle interdite.  
 Ce mode d'emploi est conforme à la réglementation en vigueur lors de l'impression. Sous réserve de modifications techniques et de l'équipement.  
 © Copyright 2014 par Conrad Electronic SE.



# renkforce

## ⒼL Belangrijke informatie

### Solarspot

Bestelnr. 807610

Beste klant,

Gelieve aandacht te besteden voor de correctie in de handleiding in hoofdstuk:

### Inbedrijfstelling

#### c) Aan- en uitschakelen

- Voor het opladen van de batterijen moet de aan-/uitschakelaar aan de achterzijde van het zonnepaneel in de “ON” positie zijn. Laat de batterijen voor het eerste gebruik van het product voor een periode van ongeveer 12 uren opladen.
- Zet de aan-/uitschakelaar in de “ON” positie. De spotjes schakelen aan wanneer het donker begint te worden.
- Tijdens de wintermaanden moet over het algemeen rekening worden gehouden met minder daglicht.
- Om het product uit te schakelen zet u de aan-/uitschakelaar in de “OFF” positie.



Deze gebruiksaanwijzing is een publicatie van de firma Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).  
 Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen de schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden.  
 Deze gebruiksaanwijzing is conform de technische stand ten tijde van het ter perse gaan. Wijziging van techniek en uitrusting voorbehouden.  
 © Copyright 2014 bei Conrad Electronic SE. V1\_0314\_02\_JH