

SK NÁVOD NA POUŽITIE

Stolná lupa s osvetlením 22 W, 3 dioptrie



Vážený zákazník,

ďakujeme Vám za Vašu dôveru a za nákup stolnej lupy s osvetlením. Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku. Obsahuje dôležité pokyny k uvedeniu výrobku do prevádzky a na jeho obsluhu. Ak výrobok predáte iným osobám, dbajte na to, aby ste im odovzdali aj tento návod. Ponechajte si tento návod, aby ste si ho mohli kedykoľvek prečítať!

Účel použitia

Táto stolová lupa 22W s osvetlením a 3 dioptriami slúžia na osvetlenie pracovísk s možnosťou použiť zväčšovacieho skla.

Výrobok je schválený pre prevádzku na striedavých 220V-240V / 50Hz.

Rozsah dodávky

- Stolná lupa s osvetlením
- Svetelný zdroj (žiarivka)
- Svorka pre pripevnenie
- Návod na použitie

Bezpečnostné pokyny



Symbol blesku v trojuholníku slúži ako upozornenie pred úrazom elektrickým prúdom.



Symbol výkričníka v trojuholníku upozorňuje na zvýšené nebezpečenstvo pri obsluhu, prevádzke a zaobchádzaní s výrobkom.



Symbol ruky sa používa ako upozornenie na zvláštne typy a pokyny k obsluhu.



Symbol domu slúži na označenie výrobkov, ktoré sú určené pre prevádzku vo vnútorných priestoroch.



Pred uvedením výrobku do prevádzky si prečítajte celý návod, pretože sú v ňom obsiahnuté dôležité informácie ohľadom konkrétnej prevádzky. Nie je možné uplatniť záruku na poškodenie vzniknuté v dôsledku nedodržania tohto návodu na použitie. Za následné škody nepreberáme zodpovednosť!



Za vecné škody a škody na zdraví, ktoré vznikli neodbornou manipuláciou alebo zanedbaním bezpečnostných pokynov, nepreberáme zodpovednosť! V takýchto prípadoch zaniká nárok na záruku.

- Z bezpečnostných a schvaľovacích dôvodov (CE) nie je dovolené prestavovanie alebo pozmeňovanie výrobku. Nikdy výrobok nerozoberajte.
- Výrobok je určený na použitie výhradne v suchých vnútorných priestoroch, nesmie prísť do styku s vlhkosťou alebo sa namočiť.
- Prívodný kábel nesmie prísť do styku s ostrými predmetmi.
- Nikdy sa nepozerajte priamo do svetla, ak je lupa zapnutá.
- Nikdy sa nepozerajte do svetelných zdrojov typu LED alebo lasera cez zväčšovacie sklo. Môžete si tým prívodiť poškodenie zraku.
- Pokiaľ ho nepoužívate, zakryte zväčšovacie sklo plastovým obalom, inak riskujete vznik požiaru, z dôvodu priechodu priameho slnečného žiarenia cez zväčšovacie sklo.
- Nikdy nenechávajte lupu bez dozoru, ak je v prevádzke.
- Výrobok nesmie byť vystavený extrémnym teplotám, silným vibráciám alebo mechanickému stresu.
- Tento výrobok nie je hračka, nepatrí do rúk deťom. Deti nedokážu posúdiť možné nebezpečenstvá plynúce z nesprávneho zaobchádzania s elektrickými zariadeniami. Dbajte preto v prítomnosti detí zvýšenú opatrnosť! Výrobok používajte mimo dosahu detí; obsahuje sklo (display) a malé časti, ktoré možno ľahko prehltnúť, ako sú batérie.
- Ak preniesiete výrobok zo studenej do vyhriatej miestnosti, môže na ňom skondenzovať voda. Preto ho nechajte najskôr zohriať na izbovú teplotu, než ho začnete používať.
- Obalové materiály nenechávajte ležať v dosahu detí, mohlo by sa pre nich stať nebezpečnou hračkou.
- Zaobchádzajte s výrobkom opatrne - nárazy a pády napríklad i len z malej výšky ho môžu poškodiť. Ak je plášť výrobku alebo kábel poškodený, už výrobok ďalej neprevádzkujte! Ak je ešte pripojený k sieťovému napätiu, nedotýkajte sa ho! Odpojte výrobok od zdroja napätia. Výrobok prineste do odbornej dielne alebo ho zákonným spôsobom zlikvidujte.
- Ak máte dôvod pochybovať, či je prevádzka výrobku bezpečná, vypnite ho a zaisťte ho proti náhodnému použitiu. Za týchto podmienok nie je prevádzka výrobku bezpečná:
 - Výrobok vykazuje viditeľné poškodenia
 - Výrobok nefunguje
 - Výrobok bol dlhšiu dobu skladovaný za nevyhovujúcich podmienok
 - Výrobok bol vystavený nadmernému zataženiu počas prepravy.

- Servis, údržbu a opravy môže vykonávať iba odborníci a odborné dielne.
- Pred každým čistením výrobku ho najprv odpojte od sieťovej zásuvky.
- Nikdy nevyťahujte zástrčku zo siete mokrymi rukami, hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života zasiahnutím elektrickým prúdom!
- Nikdy nepolievajte elektrické zariadenia žiadnymi tekutinami!
- Ak narazíte na nejaké otázky, ktoré nie sú v tomto návode na použitie uvedené, obráťte sa láskavo na našej technickej podpore alebo iného odborníka.
- V komerčných zariadeniach je treba dodržiavať relevantné predpisy ohľadne elektrických a prevádzkových zariadení a predchádzanie úrazom. K použitia výrobku v školách, vzdelávacích zariadeniach a v zariadeniach pre voľný čas smie dochádzať iba pod dohľadom vyškoleného personálu.

Inštalácia



Nikdy nestavajte výrobok do blízkosti horľavých alebo ľahko zápalných materiálov (napr. Záclony, dekoratívne predmety, atď.)!

Zaistite, aby žiadny z týchto predmetov neprišiel do styku s lupou napr. Vplyvom prievanu. V takom prípade hrozí riziko vzniku požiaru.

Lupa by mala byť umiestnená mimo dosahu detí. Deti môžu na lupu zhrdiť, zraniť sa alebo spôsobiť požiar.

Nikdy lupu neprikrývajte, ak je práve v prevádzke.

Nikdy lupu nestavajte na nestabilný povrch. Ľudia môžu byť zranení, ak by na ne lupa spadla.

- Vybajte lampu a svorku, ktorú pripevníte k vhodnému podkladu napr. Ku hrane stola alebo k parapetu, blízko sieťovej zásuvky.
- Dotahujte skrutku svorky v smere pohybu hodinových ručičiek tak dlho, dokiaľ nie je lupa dostatočne pripevnená k podkladu.
- Zasuňte spodnú časť lupiny do upevnenej svorky a nastavte si hlavu lupy a jej rameno, ako požadujete. Hlavu lupy môžete zafixovať pomocou krídlové matky.

Pripojenie a prvé použitie



Nikdy neprevádzkujte lupu bez ochranného krytu okolo žiarivky, alebo ak je kryt poškodený. Najprv si zistite, či parametre sieťovej zásuvky odpovedajú parametrom uvedeným na lupe. Sieťová zásuvka musí byť tiež po pripojení napájacieho adaptéra ľahko prístupná, pre prípad, že by bolo treba napájací adaptér rýchlo odpojiť, ak dôjde napr. k poruche.

- Prívodný kábel umiestnite tak, aby o neho nikto nemohol zakopnúť.
- Pripojte napájací adaptér do sieťovej zásuvky.
- Zapnite stolný lupu prepínačom umiestneným dole.

Poloha „0“	>	Lupa je vypnutá.
Poloha „I“	>	Lupa je zapnutá.
- Ak je to potrebné, odstráňte plastový kryt zo zväčšovacieho skla.
- Ak už lupu nebudete používať dajte plastový kryt späť.

Výmena žiarivky



Pred tým, než budete meniť žiarivku, lupu vypnite a vyťahnite napájací zdroj zo sieťovej zásuvky!

Lupa sa pri prevádzke veľmi zahrieva! Aby ste predišli popáleninám, nechajte lupu aspoň 5 minút vychladnúť.

Nikdy nepoužívajte žiarivku silnejší, než je uvedené v technických parametroch, aby nedošlo k jej preťaženiu.

- Odskrutkujte 8 skrutiek, ktoré držia zadný ochranný kryt hlavy lampy.
- Odmontujte ochranný kryt držača žiarivky.
- Vyťahnite opatrne kruhovou žiarivkovú trubicu z upevňovacích objímok. Odpojte žiarivkovú trubicu z päťice a vymeňte ju za novu toho istého typu.
- Potom postupujte v opačnom poradí, aby ste lampu uviedli do kompletného stavu.

Údržba a čistenie



Pred každým čistením najskôr lupu odpojte od sieťovej zásuvky. Dajte pozor, aby ste vnútro lupiny nenamočili.

Výrobok nevyžaduje okrem výmeny žiarivky žiadnu údržbu, nikdy ho teda nerozebírajte. Pro očistenie vonkajšieho obalu stolný lupy alebo nečistôt či odtlačkov prstov zo zväčšovacieho skla použite čistý, mäkký a suchú tkaninu. Netlačte príliš silno, mohli by ste ho tým poškodiť alebo poškrabať. Môžete handru navlhčiť vo vode či špeciálnym prípravku na čistenie skiel.

Nepoužívajte chemické čistiadla, mohli by zafarbiť povrch obalu.

Recyklácia



Elektronické a elektrické produkty nesmú vhadzované do domových odpadov. Likviduje odpad na konci životnosti výrobku primerane podľa platných zákonných ustanovení.

Šetrte životné prostredie! Prispejte k jeho ochrane!

Technické údaje

Prevádzkové napätie:	220 – 240 V ~ / 50 Hz
Svetelný zdroj:	Žiarivka 230 V / 22 W / T5,
Priemer lupy:	125 mm
Faktor zväčšenia:	1,75x, 3 dioptrie
Dĺžka ramena (min./max.):	cca. 40 cm / 80 cm
Dĺžka prívodného kábla:	150cm
Okolité podmienky:	-20 až +40°C, rel. vlhkosť < 95 % (nekondenzujúca)
Hmotnosť:	cca 1,47 kg

Distribútor: SOS electronic s.r.o, Pri prachárni 16, 04011 Košice, www.sos.sk